

Розетки электрические штепсельные серии «W59»

Инструкция по монтажу. Паспорт

1. Назначение и область применения

Розетки электрические штепсельные серии W59 для скрытой установки, стационарные бытового и аналогичного назначения, предназначены для присоединения электрических приемников к электрической сети переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных зданиях

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры розеток приведены в таблице 1.

Д.1. Основные технико-технические параметры розеток приведены в					Значение
Параметры					
Референс	RS16-151-.8	RS16-151-.-86	RS6-253-.8	RS6-253-.-86	RS16-254-.8
Описание					
Защитные шторки	есть	есть	нет	нет	есть
Вид поставки	механизм и рамка	механизм	механизм и рамка	механизм	
Цвет (точка в референсе)	1 - Белый, 2 - Слоновая кость, 4 - Шампань, 5 - Матовый хром, 6 - Черный бархат, 7 - Сосна, 8 - Бук, 9 - Морёный дуб				
Номинальное напряжение, В	250				
Количество мест	1	1	2	2	2
Защитная крышка	нет	нет	нет	нет	нет
Номинальный ток, А	16		6		16
Частота тока, Гц	50				
Степень защиты от электрического удара	Защищенные				
Степень защиты от пыли и влаги	IP20				
Контактные зажимы	винтового типа для проводов сечением 1,5-2,5 мм ² (или двух проводов сечением 2,5 мм ²)				
Число контактов	2P	2P	2P	2P	2P
Климатическое исполнение	УХЛ4				

таблица 1

Параметры	Значение				
Референс	RS16-152-.8	RS16-152-.86	RS16-152B-.8	RS16-152B-.86	RS16-255-.8
Описание					
Защитные шторки	есть	есть	есть	есть	есть
Вид поставки	механизм и рамка	механизм	механизм и рамка	механизм	
Цвет (точка в референсе)	1 - Белый, 2 - Слоновая кость, 4 - Шампань, 5 - Матовый хром, 6 - Черный бархат, 7 - Сосна, 8 - Бук, 9 - Морёный дуб				
Номинальное напряжение, В	250				
Количество мест	1	1	1	1	2
Защитная крышка	нет	нет	есть	есть	нет
Номинальный ток, А	16				
Частота тока, Гц	50				
Степень защиты от электрического удара	Защищенные				
Степень защиты от пыли и влаги	IP20		IP44		IP20
Контактные зажимы	винтового типа для проводов сечением 1,5-2,5 мм ² (или двух проводов сечением 2,5 мм ²)				
Число контактов	2P+⊕	2P+⊕	2P+⊕	2P+⊕	2P+⊕
Климатическое исполнение	УХЛ4				

таблица 1 (продолжение)

2.2 Электрическая схема соединений представлена на рисунке 1




рисунок 1

2.3 Габаритные размеры представлены на рисунке 2





рисунок 2

RS16-255



RS16-152B




рисунок 2(продолжение)

2.4 В комплект поставки входят:

- розетка - 1 шт.
- упаковочный пакет (Flow pack) - 1 шт

3. Требования безопасности

3.1 Все работы с розетками должны выполняться квалифицированными специалистами.

3.2 Монтаж розетки осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки.

3.3 При закреплении штепсельной розетки в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Винты для крепления лапок нужно заворачивать поочередно и равномерно.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ РОЗЕТКИ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ТРЕЩИН ИЛИ СКОЛОВ В ОСНОВАНИИ РОЗЕТКИ ИЛИ КРЫШКЕ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОЗЕТКИ К НЕИСПРАВНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.

4. Инструкция по монтажу

4.1 Выкрутить винт(ы) и снять крышку в сборе и рамку

4.2 Для установки в монтажные коробки под распорные лапки

- подсоединить провода, установив их зачищенные концы между гайкой и гильзой и завернуть винты;
- заземляющий провод закрепить между скобой и гайкой;
- установить розетку в монтажную коробку и завернуть два винта до момента обеспечения прочного удержания;
- установить рамку и крышку в сборе;
- завернуть винт(ы).

4.3 Для установки в монтажные коробки с самонарезающими винтами:

- произвести монтаж проводов (аналогично п.4.2);
- установить розетку в монтажную коробку; завернуть 2 винта-самореза;
- установить рамку и крышку в сборе;
- завернуть винт(ы).

5. Указания по эксплуатации

5.1 Розетки следует эксплуатировать в цепях переменного тока при номинальном напряжении не выше 250 В и номинальных токах 6А для розетки RS6-253 и 16А для остальных розеток,

5.2 Розетки для скрытой установки следует устанавливать:

- в монтажные коробки под распорные лапки по ГОСТ 8594;
- в монтажные коробки с самонарезающими винтами.

5.3 Изделия не содержат деталей из материалов, относящихся к категории опасных отходов согласно ГОСТ 30775 и подлежат утилизации обычным способом – складированием на земле, например на свалке.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1 Условия транспортирования розеток в части воздействия механических факторов внешней среды должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – группе 4 по ГОСТ 15150.

6.2 Условия хранения розеток - в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розеток – 2 года.

Срок службы для розеток – 10 лет.

8. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____ Штамп магазина _____