

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Произведено по технологии: VALTEC s.r.l., Via Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY
Изготовитель: IVAR S.p.A., Via IV Novembre, 181, 25080, Prevalle (BS), ITALY



КЛАПАНЫ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ РАДИАТОРНЫЕ С ПРЕДНАСТРОЙКОЙ

Модели: **VT.037 (угловой)**
VT.038 (прямой)

ПС - 47003

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение и область применения.

1.1. Клапаны предназначены для автоматического или ручного регулирования расхода теплоносителя с температурой до 120°C и рабочим давлением до 1,0 МПа включительно через отопительный прибор водяной системы отопления.

1.2. В качестве рабочей среды, помимо воды, могут использоваться растворы гликолей (до 50%) и другие среды, нейтральные по отношению к материалам клапана. Клапаны имеют функцию предварительной настройки расхода, что позволяет отказаться от применения отдельного настроечного клапана. Клапаны соответствуют требованиям стандарта EN 215, часть 1 и ГОСТ 30815-2019.

1.3. Пользовательское регулирование потока теплоносителя может осуществляться:

- вручную с помощью колпачка ручной регулировки (не рекомендуется);
- при комплектации термостатической головкой (приобретается отдельно)- автоматически в зависимости от температуры внутреннего воздуха в помещении ;
- при комплектации сервоприводом (приобретается отдельно) - автоматически по команде управляющего автоматического устройства управления (комнатный термостат, контроллер, блок общедомовой автоматики и пр.).

1.4. Использование клапанов с термоголовками (терморегуляторов) позволяет автоматически поддерживать температуру воздуха в помещениях на заданном уровне с точностью до 1 °С.



1.5. Монтажная предварительная настройка осуществляется на стадии пуско-наладочных работ.

2. Технические характеристики клапана

| № | Характеристика, ед.изм. | Значение | Пояснение |
|---|---|--------------|---|
| 1 | Средний полный срок службы, лет | 30 | При соблюдении паспортных условий эксплуатации |
| 2 | Рабочее давление, МПа | до 1,0 | |
| 3 | Пробное давление, МПа | 1,5 | Давление опрессовки перед вводом в эксплуатацию |
| 4 | Температура рабочей среды, °С | До +120 | |
| 5 | Допустимая температура среды, окружающей клапан, °С | От +5 до +55 | |
| 6 | Допустимая относительная | До 80 | |

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019


ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | | | |
|----|---|-----------------------------------|---|
| | влажность среды, окружающей клапан, % | | |
| 7 | Максимальный перепад давления на клапане, МПа | 0,1 | Перепад давления, при котором термоголовка сохраняет регулировочные свойства |
| 8 | Номинальный перепад давления на клапане, МПа | 0,01 | Перепад давления, при котором производится построения графиков открытия-закрытия |
| 9 | Номинальный расход, кг/час | см. раздел 6 | Расход при номинальном перепаде давления |
| 10 | Условная пропускная способность, м3/час | см. раздел 6 | Расход при перепаде давления 1 бар |
| 11 | Диапазон номинальных диаметров | ½"; ¾ " | |
| 12 | Номер стандарта на габаритные и присоединительные размеры | HD 1215-2 Part2 |  знак соответствия стандарту |
| 13 | Терморегулирующий клапан, и термостатическая головка соответствующие EN 215 | EN 215 |  |
| 14 | Резьба под термостатическую головку | M 30x1,5 | |
| 15 | Крутящий момент на ручку для ручного регулирования, Нм | Не более 2 | |
| 16 | Допустимый момент затяжки накидной гайки, Нм | ½ не более 25, ¾ не более 28 | |
| 17 | Стандарт присоединительной резьбы | | ГОСТ 6357-81 |
| 18 | Уровень шума, дБ | 25 | При перепаде давлений на клапане 60 КПа |
| 19 | Допустимый изгибающий момент на корпус клапана, Нм | ½ не более 120, ¾ не более 180 | По методике ГОСТ 30815-2019 |

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.Кривые открытия и закрытия клапана



4.Условные обозначения по ГОСТ 30815-2019

| № | Обозначение | Расшифровка обозначения |
|----|--------------------|---|
| 1 | g_m | величина потока теплоносителя |
| 2 | g_{mN} | номинальная величина потока для промежуточного положения рукоятки установки температуры |
| 3 | $g_{m \max}$ | максимально достигаемая величина потока при перепаде давлений 0,1 МПа |
| 4 | g_{ms} | величина потока, достигаемая при температуре S-2 °C и перепаде давлений 0,01 МПа при всех возможных положениях рукоятки установки температуры |
| 5 | $g_{ms \max}$ | величина потока при максимальном положении рукоятки установки температуры |
| 6 | $g_{ms \min}$ | величина потока при минимальном положении рукоятки регулятора температуры |
| 7 | g_{mx1}, g_{mx2} | вспомогательные значения величины потока для измерения времени срабатывания |
| 8 | t_s | температура датчика, соответствующая g_{ms} , °C |
| 9 | $t_{s \max}$ | значение температуры датчика при максимальном положении рукоятки установки температуры, °C |
| 10 | $t_{s \min}$ | значение температуры датчика при минимальном положении рукоятки установки температуры, °C |
| 11 | t_d или t_e | температура датчика, соответствующая $g_m = 0$ на кривой открытия или закрытия |
| 12 | ΔP | перепад давлений теплоносителя на входе и выходе из регулирующего клапана, МПа |

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5. Технические характеристики терморегуляторов (клапаны с термоголовками VT. 3000)

| № | Характеристика | Ед. изм. | Значение | Требования ГОСТ 30815 - 2019 |
|----|---|----------|----------|------------------------------|
| 1 | Расход при S-1 | кг/ч | См.п. 6 | Не более 70% от номинального |
| 2 | Влияние перепада давлений ($\Delta P > 0,01$ МПа) | °С | 0,3 | Не более 1 |
| 3 | Влияние статического давления (изменение давления от 0,01 МПа до 1 МПа) | °С | 0,8 | Не более 1 |
| 4 | Гистерезис | °С | 0,6 | Не более 1 |
| 5 | Разница температур в точке S и t_d | °С | 0,8 | Не более 0,8 |
| 6 | Влияние изменения температуры теплоносителя ($\Delta t = 30$ °С) | °С | 0,9 | Не более 1,5 |
| 7 | Время срабатывания | мин | 24 | Не более 40 |
| 8 | Изменение t_s после 5000 циклов ручного открытия-закрытия | °С | 1,3 | Не более 2 |
| 9 | Изменение g_{mN} после 5000 циклов ручного открытия-закрытия | % | 14 | Не более 20 |
| 10 | Изменение t_s после испытаний на температурную устойчивость (5000 циклов попеременного погружения в воду 15 °С и 25 °С) | °С | 1,5 | Не более 2 |
| 11 | Изменение g_{mN} после испытаний на температурную устойчивость (5000 циклов попеременного погружения в воду 15 °С и 25 °С) | % | 12 | Не более 20 |
| 12 | Изменение t_s после испытаний на сопротивление температурным воздействиям (-20 °С -6 ч., +50 °С -6 ч., +40 °С -6 ч.; +20 °С -24 ч.) | °С | 1,4 | Не более 1,5 |
| 13 | Изменение t_s после испытаний на сопротивление температурным воздействиям (-20 °С -6 ч., +50 °С -6 ч., +40 °С -6 ч.; +20 °С -24 ч.) | % | 10 | Не более 20 |

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6. Гидравлические характеристики VT.037

| Наименование показателя, ед изм. | Число настройки | | | | | |
|--|-----------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Номинальный расход, кг/час | 30±40% | 60±20% | 90±15% | 115±15% | 155±10% | 180±10% |
| Расход при S-1, кг/час | 20±40% | 40±20% | 60±15% | 75±15% | 110±10% | 125±10% |
| Kv при $\Delta t = -1$ К, м³/час | 0,09 | 0,17 | 0,25 | 0,27 | 0,32 | 0,32 |
| Kv при $\Delta t = -2$ К, м³/час | 0,09 | 0,19 | 0,28 | 0,36 | 0,49 | 0,57 |
| Максимальный расход, кг/час | 30 | 60 | 95 | 130 | 210 | 305 |
| a – внутренний авторитет терморегулятора | 0 | 0 | 0,09 | 0,19 | 0,41 | 0,61 |


7. Гидравлические характеристики VT.038

| Наименование показателя, ед изм. | Число настройки | | | | | |
|--|-----------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Номинальный расход, кг/час | 30±40% | 60±20% | 90±15% | 115±15% | 155±10% | 180±10% |
| Расход при S-1, кг/час | 20±40% | 40±20% | 60±15% | 75±15% | 110±10% | 125±10% |
| Kv при $\Delta t = -1$ К, м³/час | 0,09 | 0,17 | 0,25 | 0,27 | 0,32 | 0,35 |
| Kv при $\Delta t = -2$ К, м³/час | 0,09 | 0,19 | 0,28 | 0,36 | 0,49 | 0,57 |
| Максимальный расход, кг/час | 30 | 60 | 95 | 130 | 210 | 270 |
| a – внутренний авторитет терморегулятора | 0 | 0 | 0,09 | 0,19 | 0,41 | 0,51 |

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8. Конструкция и материалы




| Поз. | Наименование | Материал |
|------|-----------------------------|--|
| 1 | Корпус | Никелированная латунь CW617N (метод ГОШ) |
| 2 | Накидная гайка | |
| 3 | Резьбовой патрубок | |
| 4 | Уплотнитель полусгона | EPDM PEROXIDE |
| 5 | Вентильная головка | латунь CW614N |
| 6 | Золотник | EPDM PEROXIDE |
| 7 | Уплотнитель головки | Нерж. Сталь AISI 304 |
| 8 | Шток | |
| 9 | Шток-гильза | латунь CW614N |
| 10 | Крышка | ABS-пластик |
| 11 | Корпус втулки преднастройки | латунь CW614N |
| 12 | Втулка преднастройки | РА-6 нейлон |

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9. Габаритные размеры



| Марка | Размер | A, мм | B, мм | C, мм | F, дюймы | G, дюймы | Вес, г |
|-------|--------|-------|-------|-------|----------|----------|--------|
| 037 | 1/2" | 59,5 | 53 | 23 | 1/2 | 1/2 | 238 |
| | 3/4" | 59,5 | 62,5 | 26 | 3/4 | 3/4 | 307 |
| 038 | 1/2" | 82 | 55 | 43,5 | 1/2 | 1/2 | 262 |
| | 3/4" | 97,5 | 65,5 | 43,5 | 3/4 | 3/4 | 338 |

10. Указания по монтажу

10.1. Клапан должен монтироваться таким образом, чтобы на него не передавались продольные, поперечные усилия и моменты от трубопровода.

10.2. При использовании термостатической головки или сервопривода, колпачок ручной регулировки должен быть снят.

10.3. Направление потока теплоносителя должно совпадать с направлением стрелки на корпусе клапана.

10.4. Использование при монтаже клапана рычажных ключей не допускается.

10.5. Пользовательская регулировка клапана может производиться: вручную; термоголовкой или сервоприводом.

10.6. Клапаны могут устанавливаться в любом монтажном положении.

10.7. Муфтовые соединения должны выполняться с использованием в качестве уплотнительных материалов ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал) или уплотнительной полиамидной нитью с силиконовой пропиткой.


10.8. При монтаже клапана первым к трубопроводу или прибору присоединяется патрубок полусгона. Перед монтажом полусгона необходимо удостовериться в наличии и целостности резинового уплотнительного кольца.

10.9. Монтаж патрубка полусгона производится с помощью специального сгонного ключа. Накидную гайку полусгона после затяжки вручную следует повернуть ключом с моментом, не превышающим 25 Нм.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.10. Монтажная настройка клапана производится путём установки втулки преднастройки в положение, предусмотренное проектом. Настройка производится рожковым ключом S13. Риска втулки должна быть совмещена со стрелкой на вентильной головке. При установке риски в промежуточное положение, проход теплоносителя в радиатор может оказаться полностью перекрытым.



10.11. С помощью комплектного пластикового колпачка допускается перекрытия потока теплоносителя при перепаде давления не более 0,1 бар. При перепаде давления от 0,1 до 10 бар для полного перекрытия потока теплоносителя (например, при замене радиатора) следует использовать латунный колпачок VT.PTV.30.0. Термоголовка полностью клапан не перекрывает (защита от замораживания).

10.12. Перед запуском в эксплуатацию система отопления должна быть подвергнута гидравлическим испытаниям давлением в 1,5 раза превышающем рабочее. Испытания проводятся в порядке, изложенном в СП73.13330.2016.

11. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

11.1. Клапан должен эксплуатироваться при условиях, изложенных в таблице технических характеристик.

11.2. При установке клапана на отопительные приборы в однетрубных системах отопления, перед клапаном обязательно должен устраиваться обводной участок (байпас). Установка запорной и регулирующей арматуры на байпасе не допускается.

11.3. При протечке по штоку, уплотнительное кольцо шток-гильзы может быть заменено без спуска теплоносителя из системы. Дальнейшая разборка клапана допускается только при сливе теплоносителя.

11.4 Не допускается замерзание рабочей среды внутри клапана.

11.5. Теплоноситель, протекающий через терморегулятор, должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов на теплоноситель систем теплоснабжения.

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

12. Условия хранения и транспортировки

12.1 В соответствии с ГОСТ 19433-88 изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

12.2. Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.

12.3. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.

13. Утилизация

13.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

13.2. Содержание благородных металлов: *нет*