


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# COMPACTair® by ZILON



Приточные установки  
с электрическим и водяным нагревателем  
**ZPE-M INT, ZPW-M INT**

## СОДЕРЖАНИЕ

|     |                                          |    |
|-----|------------------------------------------|----|
| 1.  | Условные обозначения . . . . .           | 2  |
| 2.  | Требования по безопасности. . . . .      | 2  |
| 3.  | Область применения . . . . .             | 2  |
| 4.  | Транспортировка и хранение . . . . .     | 3  |
| 5.  | Общие сведения . . . . .                 | 3  |
| 6.  | Технические характеристики . . . . .     | 5  |
| 7.  | Меры предосторожности . . . . .          | 7  |
| 8.  | Монтаж . . . . .                         | 8  |
| 9.  | Схема электрического соединения. . . . . | 9  |
| 10. | Обслуживание . . . . .                   | 16 |
| 11. | Пульт управления Z031 . . . . .          | 17 |
| 12. | Эксплуатация . . . . .                   | 32 |
| 13. | Утилизация . . . . .                     | 32 |
| 14. | Сертификация. . . . .                    | 33 |
| 15. | Гарантийный талон . . . . .              | 35 |
| 16. | Отметки о производимых работах . . . . . | 37 |
| 17. | Отметка для продажи . . . . .            | 41 |

Информация, изложенная в данной инструкции, действительна на момент публикации. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.

## 1. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



### ВНИМАНИЕ!

#### Предупреждение (Внимание!)

Игнорирование этого предупреждения может повлечь за собой травму или угрозу жизни и здоровью и/или повреждение агрегата.



### ВНИМАНИЕ, ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

#### Внимание, опасное напряжение!

Игнорирование этого предупреждения может повлечь за собой травму или угрозу жизни и здоровью.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



### ВНИМАНИЕ!

- Поставляемые агрегаты могут использоваться только в системах вентиляции. Не используйте агрегат в других целях!
- Все работы с устройством (монтаж, соединения, ремонт, обслуживание) должны выполняться только квалифицированным персоналом. Все электрические работы должны выполняться только уполномоченными специалистами-электриками. Перед работой должно быть отключено электропитание.
- Во время монтажа и обслуживания агрегата используйте специальную рабочую одежду и будьте осторожны — углы агрегата и составляющих частей могут быть острыми и ранящими.
- Не устанавливайте и не используйте агрегат на нестабильных подставках, неровных, кривых и пр. неустойчивых и непрочных поверхностях. Устанавливайте агрегат надежно, обеспечивая безопасное использование.
- Не используйте агрегат во взрывоопасных и агрессивных средах.
- Подключение электричества должно выполняться компетентным персоналом при соблюдении действующих норм.
- Напряжение должно подаваться на агрегат через выключатель с промежутком между контактами не менее 3 мм. Выключатель и кабель питания должны быть подобраны по электрическим данным.
- Во время работы агрегата исключите попадание посторонних предметов в воздуховоды. Если же это случится, немедленно отключите агрегат от источника питания.
- Перед изъятием постороннего предмета убедитесь, что вентилятор остановился, и случайное включение агрегата невозможно агрегата. Выключатель напряжения должен быть легкодоступен.

## 3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Установки серий ZPE-M INT (ZPW-M INT) предназначены для очистки, подогрева и подачи свежего воздуха в жилые, общественные и производственные помещения небольших и средних объемов: офисы, магазины, квартиры и т.д. Установки можно устанавливать непосредственно в обслуживаемом помещении, в т.ч. за подвесным потолком.

#### Не допускается:

- использовать установки для транспортировки воздуха, содержащего «тяжелую» пыль, муку и т.п.;
- монтировать установки во взрыво-, пожароопасных помещениях и использовать их для транспортировки воздуха с содержанием паров пожароопасных веществ для транспортировки воздуха с содержанием паров пожароопасных веществ.

## 4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Оборудование упаковано так, чтобы обеспечить сохранность при нормальной транспортировке. Погрузочно-разгрузочные работы проводить при помощи соответствующего подъемного оборудования, избегая сотрясений и ударов. Запрещено поднимать и двигать установки за кабели, фланцы забора и удаления воздуха.

Разрешается хранение установок в сухом помещении с относительной влажностью воздуха не более 70 % (при 20 °C), с температурой окружающей среды от +5 °C до +40 °C.

Рекомендуемый срок хранения установок не более одного года. При более длительном хранении проверить легкость хода подшипников двигателей и вентиляторов, отсутствие повреждений изоляции электроцепи и конденсации влаги.

## 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Установки серии ZPE-M INT представляют собой моноблочную компактную приточную установку с электрическим нагревателем.

Установка серии ZPW-M INT представляет собой моноблочную компактную приточную установку с водяным нагревателем.

Очистка приточного воздуха происходит при помощи кассетного фильтра класса G4. Подогрев воздуха осуществляется при помощи электрического или водяного нагревателя.


Установка оснащена встроенной системой управления, которая обеспечивает стабильную работу установки. Установки могут применяться в вентиляции жилых, административных и производственных помещений.

Корпус выполнен из листовой оцинкованной стали. Звуко- теплоизоляция корпуса толщиной 25 мм из базальтовой минеральной ваты.


В установках серии ZPE-M INT (ZPW-M INT) используются высокопроизводительные вентиляторы с пониженным уровнем шума. Защита двигателей вентиляторов осуществляется встроенными термokonтактами с автоматическим перезапуском.

#### Состав установок

1. Крышка
2. Нагреватель
3. Крышка автоматики
4. Панель автоматики
5. Вентилятор
6. Фильтр




Принципиальная схема установок ZPE INT



PV – вентилятор приточного воздуха  
KE – электрический нагреватель  
PF – фильтр для свежего воздуха  
TJ – датчик температуры приточного воздуха

Принципиальная схема установок ZPW INT




PV – вентилятор приточногого в воздуха  
KV – водяной нагреватель  
PF – фильтр для свежего воздуха  
TJ – датчик температуры приточного воздуха  
M – циркуляционный насос нагревателя  
SV1 – привод клапана нагревателя

В комплект поставки установки входит только датчик температуры приточного воздуха.  
Дифференциальный датчик давления в комплект поставки не входит.  
Установки с водяным источником тепла дополнительно необходимо укомплектовать датчиком температуры обратной воды (NTC 10к) и капиллярным термостатом защиты от замерзания

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные и присоединительные размеры



| Модель установки | Размеры, мм |     |      |     |     |     |     |     | Вес, кг |
|------------------|-------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
|                  | L           | L1  | L2   | W   | W1  | W2  | H   | D   |         |
| ZPE-M 600        | 1060        | 627 | 1000 | 602 | 573 | 530 | 252 | 160 | 33      |
| ZPE-M 1200       | 1260        | 837 | 1200 | 602 | 573 | 530 | 302 | 200 | 42      |

### Технические данные установок

Температура окружающей среды в месте установки: +5...+40 °С.

Температура приточного воздуха: -30...+40 °С.

Ресурс: 20 000 ч. работы.

| Модель установки      | Фильтр | Мощность вентилятора, кВт | Рабочий ток вентилятора, А | Частота вращения вентилятора, об/мин | Мощность электро-нагревателя, кВт | Число фаз, напряжение, В (50Гц) | Потребляемая мощность установки, кВт | Рабочий ток установки, А |
|-----------------------|--------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| ZPE-M 600-1,2/1 INT   | G4     | 0,085                     | 0,37                       | 2460                                 | 1,2                               | 1ф 230                          | 1,34                                 | 6,07                     |
| ZPE-M 600-2,4/1 INT   | G4     | 0,085                     | 0,37                       | 2460                                 | 2,4                               | 1ф 230                          | 2,54                                 | 11,52                    |
| ZPE-M 600-5,0/2 INT   | G4     | 0,085                     | 0,37                       | 2460                                 | 5                                 | 2ф 380                          | 5,14                                 | 13,51                    |
| ZPE-M 1200-2,4/1 INT  | G4     | 0,165                     | 0,71                       | 2590                                 | 2,4                               | 1ф 230                          | 2,62                                 | 11,89                    |
| ZPE-M 1200-5,0/2 INT  | G4     | 0,165                     | 0,71                       | 2590                                 | 5                                 | 2ф 380                          | 5,22                                 | 13,72                    |
| ZPE-M 1200-9,0/3 INT  | G4     | 0,165                     | 0,71                       | 2590                                 | 9                                 | 3ф 380                          | 9,22                                 | 14,02                    |
| ZPE-M 1400-6,0/2 INT  | G4     | 0,23                      | 0,97                       | 2400                                 | 6                                 | 2ф 380                          | 6,28                                 | 16,53                    |
| ZPE-M 1400-9,0/3 INT  | G4     | 0,23                      | 0,97                       | 2400                                 | 9                                 | 3ф 380                          | 9,28                                 | 14,12                    |
| ZPE-M 1400-15,0/3 INT | G4     | 0,23                      | 0,97                       | 2400                                 | 15                                | 3ф 380                          | 15,28                                | 23,24                    |
| ZPW-M 1600 INT        | G4     | 0,23                      | 0,97                       | 2400                                 | -*                                | 1ф 230                          | 0,28                                 | 1,27                     |

\* Температура воздуха на входе в установку -25 °С, на выходе из установки +20 °С, температура воды 80/60.

При расходе воздуха 500 м³/ч мощность нагрева составит 8 кВт, при расходе воздуха 1 000 м³/ч мощность нагрева составит 16 кВт.


### Характеристики водяного теплообменника

| Модель установки | Расход воздуха, м³/ч | Темп-ра наруж. воздуха, °С | Температурный график воды 80/60 |               |                   |                            |                                |
|------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                  |                      |                            | Темп-ра воздуха на выходе, °С   | Мощность, кВт | Расход воды, м³/ч | Падение давления воды, кПа | Условный диаметр присоед. труб |
| ZPW-M 1600/1 INT | 500                  | -28                        | 20                              | 8             | 0,35              | 1                          | 1"                             |
|                  | 1000                 | -28                        | 20                              | 16            | 0,7               | 4,5                        | 1"                             |

### Акустические характеристики установок

| Модель установки      | LWA к окружению, дБ(А) |                            |     |     |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----|-----|------|------|------|------|
|                       | Общ.                   | Октавные полосы частот, Гц |     |     |      |      |      |      |
|                       |                        | 125                        | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| ZPE-M 600             | 44                     | 35                         | 38  | 40  | 36   | 32   | 28   | 20   |
| ZPE-M 1200            | 55                     | 45                         | 47  | 51  | 48   | 45   | 40   | 34   |
| ZPE-M 1400/ZPW-M 1600 | 55                     | 45                         | 48  | 50  | 48   | 46   | 41   | 37   |

### Аэродинамические характеристики для приточного воздуха



## 7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разрешается размещение установок на неровных, нестабильных подставках, кривых и прочих неустойчивых поверхностях.
- Не допускается использование установок для транспортировки воздуха содержащего липкие вещества, «тяжелую» пыль, муку, волокнистые материалы и т.п.
- Подключение установок должно выполняться компетентным персоналом с соблюдением правил безопасности и действующих норм.
- Кабель питания и электрическая сеть должны соответствовать характеристикам установки. Запрещается использовать установки во взрывоопасных и агрессивных средах.
- Запрещается выполнять монтаж, обслуживание и ремонт установок при подключенном напряжении. Запрещается использование установок имеющих повреждения кабелей питания, электрических соединителей или других составляющих установок.
- Не допускается погружение кабеля питания и разъемов в воду.
- Установку необходимо заземлить.

## 8. МОНТАЖ

Установки поставляются готовыми к подключению и устанавливаются внутри помещения. При наружной установке необходимо предусмотреть защиту от внешних воздействий.


Монтаж и подключение выполняется компетентным персоналом.

Датчик температуры приточного воздуха монтировать в воздуховоде как можно дальше от установки, но до первого поворота или отвода.

Подключать воздуховоды к фланцам установки при помощи быстросъемных хомутов, следуя указаниям на корпусе установки.

Установки с электрическим нагревателем – монтируются в соответствии с направлением воздуха как горизонтально, так и вертикально, за исключением положения «на боку».

Установки с водяным нагревателем – монтируются ТОЛЬКО в горизонтальном положении, обеспечивающем отвод воздуха из гидравлического контура теплообменника, в соответствии с направлением потока воздуха.



## 9. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ



**ВНИМАНИЕ!**

- Установка должна быть заземлена.
- Отсутствие устройств защиты электрооборудования приводит к потере гарантии.
- Кабель от пульта управления должен прокладываться отдельно от силовых кабелей или должен быть экранирован.
- Подключение и отключение пульта проводить только при отключенном питании установки.

Убедитесь, что параметры подключаемой электросети соответствуют данным указанным на корпусе установки. Кабель питания и защитное устройство (автоматический выключатель с характеристикой C) подбираются по суммарной потребляемой мощности и по количеству фаз.

Для подключения необходимо снять крышку с блока управления. Подключить электропитание и дополнительные устройства к клеммной колодке установки в соответствии со схемами. Подключить пульт управления соединительным кабелем в соответствующее гнездо блока управления. Кабель, входящий в состав комплекта к пульту не экранирован.

### Установки с электрическим нагревателем 1 фазные:




### Установки с электрическим нагревателем 2-х фазные:







2ф400\_Компакт ZPE-INT-mini-5.0




2ф400\_Компакт ZPE-INT-mini-6.0



3ф400\_Компакт ZPE-INT-mini-9.0



3ф400\_Компакт ZPE-INT-mini-15.0



## 10. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Фильтры – рекомендуется менять каждые 3 месяца или по показаниям датчика загрязнения фильтров. Вентилятор – осмотр и работы по обслуживанию должны проводиться не реже 1 раза в 6 месяцев. Крыльчатку следует чистить от пыли не агрессивными моющими средствами и водой. Запрещается погружать крыльчатку в жидкость, использовать струю высокого давления, абразивные материалы, острые предметы и агрессивные растворители. Полностью высушить. В ходе обслуживания избегайте воздействия ведущего к разбалансировке крыльчатки. Подшипники не требуют обслуживания весь срок службы двигателя.

Электрический нагреватель – чистить щеткой, пылесосом или прямой струей воздуха. При сильном загрязнении чистить не вызывающим коррозию ТЭНов раствором теплой воды с моющей жидкостью. Водяной нагреватель – чистить щеткой, пылесосом или прямой струей воздуха. При сильном загрязнении чистить не вызывающим коррозию алюминия раствором теплой воды с щелочью.

## 11. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ Z31

### Приточная установка с электрическим нагревателем

Тип системы: Приточная

Тип нагревателя: Электронагреватель ТЭН

Способ управления нагревателем: Пропорциональный, по температуре в приточном канале.

Способ управления вентилятором: Пропорциональный 0-10V или трёхскоростной.



### Основные функции:

- Поддержание заданной температуры воздуха в приточном канале;
- Дискретное управление двигателем приточного вентилятора 3 скорости или пропорциональное 0-10V;
- Пропорциональное управление электрическим нагревателем ТЭН, коммутация через твердотельные реле;
- Продувка ТЭН после отключения установки;
- Защита двигателя вентилятора с помощью термодатчика;
- Защита ТЭН от перегрева с помощью термодатчика;
- Сигнализация загрязнения фильтра приточной установки (на ЖК-экране пульта, по наработке часов);
- Блокировка включения ТЭН при отключенном (неисправном) вентиляторе;
- Отключение приточного вентилятора при сигнале «Пожар».

### Устройство и принцип работы

Основным регулирующим устройством приточной установки является программируемый контроллер М-100-4. Управление электронагревателем происходит от контроллера по пропорциональному сигналу регулятора PI с выходом ШИМ и коммутацией через твердотельное реле. Сигнал регулятора PI формируется по разнице температур между заданной (установкой) и температурой в приточном канале. Электрокалорифер имеет встроенную термозащиту от перегрева. В случае перегрева, контроллер отключает электрокалорифер и записывает в журнал аварий событие «Перегрев ТЭН».

Настройка заданного значения температуры осуществляется с помощью проводного пульта дистанционного управления Z031.

### Порядок работы

Перед пуском системы проверить:

- Соответствие вентиляционного оборудования требуемым техническим параметрам;
- Состояние защитного автомата. В исходном состоянии автомат питания должен быть отключен;
- Надежность крепления силовых проводов и блоков контакторов (возможное ослабление крепления при транспортировке может привести к нарушению работы).

Включение ПВУ осуществляется нажатием кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» . Установка при этом включает-ся в режим работы «Вентиляция с подогревом», на дисплее высвечивается символ  и значение уставки температуры приточного воздуха, которое можно изменять в пределах от +10°C до +30°C кнопками «ВВЕРХ»  и «ВНИЗ»  до требуемой величины. Через 30-40 сек (время, необходимое для открытия воздушного клапана) включится вентилятор и подогрев воздуха. Переключение скоростей вентилятора осуществляется кратковременным нажатием кнопки «ВЕНТИЛЯТОР» , при этом скорости переключаются в последовательности от меньшей к большей в цикле 1-2-3... - (1-наименьшая скорость). На дисплее постоянно отображается температура приточного воздуха.

При нажатии кнопки «ТАЙМЕР/РЕЖИМ»  кнопками «ВВЕРХ»  и «ВНИЗ» , производится выбор режима продув (символ на дисплее ) либо Нагрев (символ на дисплее ). Для подтверждения выбора режима, необходимо нажать «ТАЙМЕР/РЕЖИМ»  повторно.

Выключение ПВУ осуществляется нажатием кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» . При этом нагреватели отключаются, а вентилятор будет работать еще около 10 секунд для выравнивания температур внутри установки. После этого установка переходит в дежурный режим с отображением текущего времени и дня недели.

### Возможные неисправности и способы их устранения

При возникновении аварийных ситуаций ПСВ автоматически отключается. Управляющий модуль необходимо отключить и после устранения причин, приведших к возникновению аварийной ситуации снова пустить в работу.

Коды ошибок/аварий в таблице 2.

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| АВАРИЯ E01       | Авария вентилятора PDS или ТК                       |
| АВАРИЯ E02       | Перегрев теплообменника (термоконтакт)              |
| АВАРИЯ E03       | Пожар                                               |
| Надпись «Фильтр» | Предельное загрязнение фильтра                      |
| АВАРИЯ E04       | Обрыв датчика температуры в канале                  |
| АВАРИЯ E07       | Температура воздуха в канале > 65 °C                |
| АВАРИЯ E06       | Температура воздуха в канале < 5 °C в течение 4 мин |

Снятие аварийной ситуации осуществляется «сбросом» питания всей установки (снять и подать напряжение питания).

## Настройка расписания работы

Если контроллер находился в рабочем режиме, то его необходимо перевести в дежурный режим:

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>Нажмите на кнопку «Питание»</p> <p><b>Рабочий режим</b></p>                      | <p><b>Дежурный режим</b></p>                                                        |

|                                                                                                    |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |
| <p>Нажмите и удерживайте кнопку «Вентилятор»</p> <p><b>Процесс входа в меню параметризации</b></p> | <p>Кратковременно нажмите на кнопку «Вентилятор»</p> <p><b>Вход в меню</b></p>       |

После входа в меню на индикаторе отображается номер задачи (номер расписания/таймера) и статус: задача активна/ задача не активна



Вы можете создать до девяти независимых задач (t1 – t9) и управлять активностью каждой задачи по отдельности.

Настройка каждой задачи сводится к нескольким шагам:

- 1 Выбор активности задачи;
- 2 Установка часов и минут выполнения задачи, если она активна;
- 3 Выбор дня недели (с клавиатуры Z031 всего доступно четыре предварительно настроенные комбинации дней недели. Из мобильного приложения zControl можно создавать любые комбинации);
- 4 Выбор функции: включить (ON) или отключить (OFF) систему.
  - 4.1 Если выбрать функцию «отключить», то дальнейшие настройки не производятся.
  - 4.2 Если выбрать функцию «включить», то необходимо произвести настройки установки температуры и скорости вентилятора;
- 5 Выбор функции: установить необходимую температуру;
- 6 Выбор функции: установить необходимую скорость вентилятора.

Программируя таймер вы всегда получите одну из трех последовательностей:

1. Номер таймера (t1-t9) → неактивен;
2. Номер таймера (t1-t9) → активен → в XX часов YY минут → по ZZZZZZ дням недели → отключить систему;
3. Номер таймера (t1-t9) → активен → в XX часов YY минут → по ZZZZZZ дням недели → включить систему → и, в момент включения установить температуру w°C → и установить V скорость вентилятора.  
Уставку температуры и скорость вентилятора нужно задавать всегда.





Случай неопределенного состояния таймера возникает при полном сбросе всех настроек контроллера Z031 из системного меню или из мобильного приложения zControl.





Для отказа от редактирования и выхода в основной дисплей — нажмите на любом этапе кнопку «Питание».

### Активация таймера

Для удобства управления таймером предусмотрена функция одновременного управления всеми записями таймера.

Для активации временной дезактивации всех записей таймера, необходимо перейти в дежурный режим работы контроллера Z031 и кратковременно нажать на кнопку «таймер/режим»

При активированном таймере включается соответствующий индикатор на дисплее.

### Настройка часов и календаря (даты)

При подключении к сети internet контроллер автоматически синхронизируется с сервером времени и установит значения, согласно выбранному часовому поясу. Часовой пояс устанавливается через мобильное приложение или через веб-интерфейс контроллера Z031.

Предусмотрена так же ручная настройка времени и даты:



|                                                                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                  |
| <p>Нажмите и удерживайте кнопку «Вентилятор»</p>                                  | <p>Кратковременно нажимайте на кнопку «Вентилятор» до появления меню №2. Снова нажмите на кнопку «Вентилятор»</p> |
| <p><b>Процесс входа в меню параметризации</b></p>                                 | <p><b>Вход в меню</b></p>                                                                                         |

|                                                                                                                       |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                      |
| <p>Стрелками «вверх» или «вниз» устанавливаются часы. Переход к редактированию минут— нажать кнопку «вентилятор».</p> | <p>Стрелками «вверх» или «вниз» устанавливаются минуты. Переход к редактированию даты— нажать кнопку «вентилятор».</p> |


Установка календаря

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                    |
| <p>Стрелками «вверх» или «вниз» устанавливается число. Переход к редактированию месяца— нажать кнопку «вентилятор».</p>                                                                               | <p>Стрелками «вверх» или «вниз» устанавливается месяц. Переход к редактированию года— нажать кнопку «вентилятор».</p> |
|  <p>На этом шаге заканчивается настройка даты и календаря. Возврат в главный экран — нажать кнопку «питание».</p> |                                                                                                                       |


## Работа в WiFi сетях.

Для загрузки программы, отладки, удаленного управления контроллером, его необходимо подключить к существующей беспроводной сети:

1. В начальном состоянии Z031 включается в режиме точки доступа и создает сеть с именем Zentec Z031.



2. Подключитесь к сети с паролем 12345678



3. Для подключения терминала в существующую сеть WiFi необходимо из любого браузера зайти на страничку с адресом панели: 192.168.1.1
4. В меню, расположенном в верхнем левом углу страницы, выбрать пункт «Сеть».

9:20 192.168.1.1 ZenTec Zentec Z031 ZUnknownDevice

**Информация**

Текущая версия:35

**Память**

Свободно: 164.54 KB (168488 Bytes)

**Потоки**

| Номер | Размер стека | Состояние |
|-------|--------------|-----------|
| 0     | 3780         | 2         |
| 1     | 2620         | 0         |

**Файловая система**

Общий объем: 896 KB (917504 Bytes)

Занятый объем: 4 KB (4096 Bytes)

9:21 192.168.1.1 ZenTec Zentec Z031 ZUnknownDevice

Найти параметр...

- Информация
- Сеть
- Контроллер
- Обслуживание

5. В поле «Сетевой идентификатор» введите необходимое для отображения в приложении zView имя устройства.
6. В поле «SSID» введите название сети, к которой необходимо подключить контроллер.
7. В поле «Пароль» введите пароль от существующей WiFi сети. Остальные настройки оставьте без изменений.
8. Нажмите кнопку «Сохранить»
9. После перезагрузки контроллер подключится к выбранной сети WiFi.

9:21 192.168.1.1 ZenTec Zentec Z031 ZUnknownDevice

**Настройка сети**

**ZNetwork**

Сетевой идентификатор:  
ZUnknownDevice

**WiFi**

SSID:  
Keenetic744

Пароль:  
.....

☐ Показать пароль

Мощность передатчика:  
127

Интервал идентификатора сети:  
100

**IPv4**

Метод получения:

9:21 192.168.1.1 ZenTec Zentec Z031 ZUnknownDevice

Сохранить

**Настройка сети**

**ZNetwork**

Сетевой идентификатор:

**Подтвердите действие на странице 192.168.1.1**

Применить и перезапустить контроллер?

Отмена    ОК

☒ Показать пароль

Мощность передатчика:  
127

Интервал идентификатора сети:  
100

**IPv4**

Метод получения:

QR-код для скачивания приложения в Google Play



## 12. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для обеспечения надлежащей работы и длительного срока службы устройства строго соблюдайте все указания, приведенные в эксплуатационной документации.

Используйте только исправные устройства. Убедитесь, что изделие не имеет видимых дефектов.

## 13. УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы агрегат следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации агрегата вы можете получить у представителя местного органа власти.



## 14. СЕРТИФИКАЦИЯ

### Декларация обновляется регулярно.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза № 879 от 09 декабря 2011 года).

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза № 823 от 18 октября 2011 года).

### № декларации:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.63560/24

### Срок действия:

с 11.03.2024 по 10.03.2029

(При отсутствии копии новой декларации в коробке, спрашивайте копию у продавца).

### Изготовитель:

ООО «КЛИМАТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Адрес: 141734, Российская Федерация, Московская область, г.о. Лобня, г. Лобня, ул. лейтенанта Бойко, д. 104, офис 29

Сделано в России.

По заказу Zilon



## 16. ОТМЕТКИ О ПРОИЗВОДИМЫХ РАБОТАХ

Сведения о монтажных и пусконаладочных работах\*

Адрес монтажа:

| Изделие, вид работ | Дата | Организация-исполнитель<br>(наименование, адрес, телефон, номер лицензии, печать) | Напряжение сети, сопротивление обмоток, сопротивление изоляции обмоток, сила тока | Мастер<br>(Ф.И.О., подпись) | Работу принял<br>(Ф.И.О., подпись) |
|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                    |      |                                                                                   |                                                                                   |                             |                                    |
|                    |      |                                                                                   |                                                                                   |                             |                                    |
|                    |      |                                                                                   |                                                                                   |                             |                                    |

\*- при наличии актов сдачи-приемки монтажных и пусконаладочных работ заполнять не обязательно.

Сведения о ремонте

| Изделие | Дата начала ремонта | Сервисная организация<br>(наименование, адрес, телефон, номер лицензии, печать) | Дата окончания ремонта | Замененные детали | Мастер<br>(Ф.И.О., подпись) | Работу принял<br>(Ф.И.О., подпись) |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|         |                     |                                                                                 |                        |                   |                             |                                    |
|         |                     |                                                                                 |                        |                   |                             |                                    |
|         |                     |                                                                                 |                        |                   |                             |                                    |

3839

