


EFF-1025W
EFF-1025B



RU • Вентилятор бытовой напольный
• Инструкция по эксплуатации
KZ • Тұрмыстық еден желдеткіш
• Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Наполните вашу жизнь комфортом



Найти электронную инструкцию
и обратиться за техподдержкой
вы можете по ссылке



Electrolux

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
3. ОБЩИЙ ОБЗОР УСТРОЙСТВА.....	4
4. СБОРКА.....	4
5. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ.....	4
6. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	5
7. УХОД.....	5
8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	6
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
10. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	6
11. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	6
12. УТИЛИЗАЦИЯ.....	6
13. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	6
14. ГАРАНТИЯ.....	7
15. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.....	7
16. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ.....	7
17. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	14

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными. Добро пожаловать в Electrolux!

Обозначения:



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации

Примечание:

В тексте данной инструкции вентилятор может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, аппарат и т.п.

Введение

Пожалуйста, прочтите и строго выполняйте требования, содержащиеся в настоящей инструкции по эксплуатации. Сохраните руководство в надёжном месте, для того, чтобы в будущем его можно было легко найти и воспользоваться им.

Прибор предназначен для циркуляции воздуха в помещении.

Указания по безопасности




Внимание!

При эксплуатации вентилятора соблюдайте общие правила безопасности, включая следующие.

1. Никогда не помещайте какие-либо посторонние предметы в защитную решётку во время работы вентилятора.
2. Всегда отключайте прибор от электросети при перемещении и при очистке прибора.
3. Не помещайте прибор, электрическую вилку или шнур в воду, и не обливайте их жидкостями.
4. Не используйте вентилятор, если повреждён сетевой шнур или электрическая вилка, видны любые другие повреждения или неисправности прибора.
5. Запрещается использовать вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
6. Запрещается пользоваться вентилятором вблизи ванны, душа или каких-либо ещё ёмкостей с водой.
7. Запрещается использовать вентилятор без основания. Вентилятор можно использовать только в вертикальном положении.
8. Запрещается использовать вблизи штор, растений или иных предметов, которые могут быть затянуты в прибор потоком воздуха.
9. Никогда не дергайте за провод, чтобы отключить прибор от розетки, всегда беритесь за вилку.
10. Не помещайте провод под ковёр и иные напольные покрытия. Не располагайте провод в проходе и других местах, где об него можно споткнуться.
11. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
12. Упаковку прибора хранить в недоступном для детей месте.
13. Если вы заметили какую-либо неисправность, например, нехарактерный шум из вентилятора, немедленно отключите его и отсоедините от электросети.
14. Допускается использование прибора только в домашних условиях в соответствии с инструкцией. Любое другое использование, не рекомендованное производителем, может быть травмоопасно.
15. Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты – сотрудники сервисного центра.

Общий обзор устройства



1. Защитная решетка.
2. Лопasti.
3. Корпус.
4. Панель управления.
5. Дисплей.
6. Стойка.
7. Основание.

Сборка


1. Достаньте все детали из упаковки.
2. Вставьте стойку в основание, выбрав нужную высоту, закрутите.
3. На стойку установите корпус вентилятора и закрутите.

Управление прибором



Внимание!

Перед подключением к электросети убедитесь, что прибор полностью собран.



1. Кнопка выбора скорости.
2. Таймер.
3. Авто вращение.
4. Включение/выключение.

1. Подготовка к эксплуатации

Установите вентилятор на плоскую ровную поверхность. Подсоедините прибор к электросети с напряжением 220-240 В ~50 Гц. Нажмите кнопку , при этом услышите звуковой сигнал, загорится дисплей. Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку снова.

2. Скорость

При помощи кнопки  на панели управления или пульте ДУ выберите один из 3 режимов скорости:

- 1 – низкая скорость;
- 2 – средняя скорость;
- 3 – высокая скорость.

3. Горизонтальное вращение

На панели управления:

При зажатии сенсорной кнопки  до первого звукового сигнала включается поворотный механизм. При повторном зажатии сенсорной кнопки функция отключается.

На пульте дистанционного управления:

При помощи кнопки  на пульте дистанционного управления включается функция горизонтального вращения. При повторном нажатии кнопки функция выключается.

4. Режим

При помощи короткого удержания кнопки  на панели управления или пульте ДУ выберите один из режимов работы прибора

Нормальный режим (NORMAL):

Вентилятор будет работать стандартным образом.

Ночной режим (SLEEP): Очень тихая работа вентилятора. Скорость снизится с установленной скорости до низкой за полчаса, а затем будет поддерживаться низкая скорость.

5. Таймер

При помощи кнопки  на пульте ДУ активируйте таймер отключения прибора. Выберите время отключения – максимум 12 часов с шагом в 1 час. После истечения выбранного времени прибор автоматически отключится.

6. Отсоединяйте прибор от электросети, при завершении пользования прибором.

Пульт дистанционного управления


1. Пульт ДУ работает от батарейки типа CR2025.
2. Перед использованием удалите защитную плёнку с пульта управления и плёнку между ПДУ и батарейкой.
3. Следует извлечь батарейку из пульта, если прибор будет долго не использоваться.



Важно! Чтобы пульт управления работал, его следует направлять прямо на прибор.



Важно! Храните новые и использованные батарейки в местах, недоступных для детей. Избегайте попадания батареек в огонь.



1. Вкл./Выкл.
2. Включить/выключить подсветку дисплея.
3. Изменение режима работы.
4. Функция отложенного запуска до 12 часов.
5. Таймер до 12 часов.
6. Функция вращения корпуса вентилятора.
7. Отключение звука при индикации.
8. Увеличение скорости работы вентилятора.
9. Уменьшение скорости работы вентилятора.

Уход

1. Отсоедините прибор от электросети.
2. Внешние поверхности очищайте при помощи сухой мягкой ткани.



Внимание! Не допускайте попадания воды внутрь вентилятора.

3. Не используйте спиртовые, бензиновые средства, абразивные порошки, лак для мебели, металлические щётки для очистки вентилятора. Это может испортить поверхности прибора.
4. Не помещайте вентилятор в воду.
5. Перед использованием дайте прибору полностью высохнуть.
6. Храните прибор в сухом прохладном месте. При длительном хранении используйте заводскую упаковку.

Устранение неисправностей

При устранении неисправностей соблюдайте меры безопасности, изложенные в настоящем руководстве.

Если вентилятор не включается

Возможные причины:

- отсутствие напряжения в электросети. Проверьте наличие напряжения в электросети;
- обрыв кабеля питания. Проверьте целостность кабеля питания, при необходимости неисправный кабель замените;
- неисправен переключатель. Проверьте срабатывание переключателя, при необходимости неисправный переключатель замените.



Внимание!

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Обратитесь к квалифицированному специалисту.

Примечание

Для устранения неисправностей, связанных с заменой комплектующих изделий и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные сервисные центры.

Технические характеристики

Параметр/Модель	EFF-1025W, EFF-1025B
Номинальная мощность, Вт	35
Напряжение питания, В~Гц	220-240~50
Номинальный ток, А	0,23
Влагозащитное исполнение, IP	IPX0
Класс электрозащиты	II
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	296×523×303
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	580×313×253
Вес нетто, кг	2,9
Вес брутто, кг	3,7

Комплектация

- Вентилятор
- Пульт управления
- Инструкция по эксплуатации (с гарантийным талоном внутри)
- Упаковка

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 7 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Утилизация

По истечении срока службы прибор должен быть утилизирован в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти.

Транспортировка и хранение

Вентиляторы могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность и исключающим механические повреждения, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте используемого вида. Вентиляторы транспортируются только в оригинальной упаковке завода изготовителя. Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке. Храните прибор в сухом прохладном месте. При длительном хранении используйте заводскую упаковку. Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от -10 до +40 °C и относительной влажности до 70% при температуре 25 °C.