

Клапаны - регуляторы перепада давлений

AVP - с переменной настройкой, для подающего и обратного трубопроводов

AVP-F - с фиксированной настройкой для обратного трубопровода

Описание и область применения



AVP и AVP-F являются моноблочными регуляторами прямого действия для поддержания постоянного перепада давлений и предназначены преимущественно для применения в системах централизованного теплоснабжения.

Регулятор состоит из регулирующего клапана и регулирующего блока с одной регулирующей диафрагмой и рукояткой для установки требуемого перепада давлений (без рукоятки – в версии регулятора с фиксированной настройкой).

Клапан регулятора закрывается при превышении установленной величины перепада давлений

Основные параметры:

- Ду 15-32
- k_{vs} 0,4-10 м³/ч
- Py 16
- Диапазоны настройки (AVP):
 0,05-0,5 бар / 0,2-1,0 бар / 0,8-1,6 бар
- Фиксированная настройка (AVP-F): 0,2 бар / 0,3 бар / 0,5 бар
- Температура регулируемой среды:
 - вода / 30% водный раствор: 2 ... 150 °C
- Соединения:
- наружная резьба (приварное соединение, резьба и фланцевые фитинги)

Номенклатура и коды для оформления заказа

Клапан - регулятор AVP для обратного трубопровода

Рис.	Ду (мм)	k _{vs} (м³/ч)	Присоеди	нение	Диапазон настройки Δр рег бар	Кодовый номер	Диапазон настройки Δр рег бар	Кодовый номер	Диапазон настройки Δр рег бар	Кодовый номер
454		1.6		G ¾ A		003H6200	0,2-1,0	003H6206	0,8-1,6	003H6212
	15	2,5	Цилиндри-			003H6201		003H6207		003H6213
		4,0	ческая наружная		-	003H6202		003H6208		003H6214
	20	6,3	трубная	G 1 A		003H6203		003H6209		003H6215
	25	8,0	резьба по ISO 228/1	G 1¼ A G 1¾ A		003H6204		003H6210		003H6216
ш	32	10				003H6205		003H6211		003H6217

Пример 1:

Клапан - регулятор перепада давлений для обратного трубопровода Ду 15; k_{VS} 1,6; Ру 16; диапазон настройки 0,2-1,0 бар; T_{Max} 150 °C; наружная резьба;

- 1× Клапан регулятор AVP Dy 15 Кодовый номер **003H6206**
- 1× Импульсная трубка в комплекте AV, R ½ Кодовый номер 003H6852

Дополнительно:

1× Приварные фитинги Кодовый номер 003H6908

Клапаны-регуляторы AVP и AVP-F поставляются в виде моноблока, включая встроенную импульсную трубку между клапаном и диафрагменным элементом (у регулятора для подающего трубопровода). В комплект поставки регуляторов не входят внешняя импульсная трубка AV и присоединительные фитинги, которые следует заказывать дополнительно.

Регулятор AVP (подающий трубопровод)

Рис.	Ду (мм)	k vs (м³/ч)	Присоеди	інение	Диапазон настройки Δр рег бар	Кодовый номер	Диапазон настройки Δр рег бар	Кодовый номер
		0,4				-		003H6947 1)
		1,0			0,05-0,5	-	- 0,2-1,0	003H6948 ¹⁾
	15	1,6	Цилиндри- ческая наружная трубная	G ¾ A		003H6238		003H6244
		2,5				003H6239		003H6245
1 1		4,0				003H6240		003H6246
+H	20	6,3	резьба по ISO 228/1	G 1 A		003H6241		003H6247
	25	8,0	· · · · · ·	G 1¼ A		003H6242		003H6248
	32	10		G 1¾ A		003H6243		003H6249

Регулятор данной модификации может устанавливаться на обратном или подающем трубопроводк. При заказе следует заказывать 2 комплекта импульсной трубки AV (вместо 1, см. пример заказа 2).

Регуляторы перепада давлений

Номенклатура и коды для оформления заказа (продолжение)

Клапан - регулятор AVP-F для обратного трубопровода

Рис.	Ду (мм)	k _{vs} (м³/ч)	Присоединение		Диапазон настройки Δр рег бар	Кодовый номер	Диапазон настройки Δр рег бар	Кодовый настройки Δр рег бар		Кодовый номер
		1.6		G ¾ A		003H6218		003H6224	0,5	003H6230
	15	2,5	Hanaran		0,2	003H6219	0,3	003H6225		003H6231
		4,0	– Цилиндрическая наружная			003H6220		003H6226		003H6232
	20	6,3	трубная резьба по ISO 228/1	G 1 A		003H6221		003H6227		003H6233
	25	8,0		G 1¼ A		003H6222		003H6228		003H6234
	32	10		G 1¾ A		003H6223		003H6229		003H6235

Пример 2: Клапан - егулятор перепада давления для подающего трубопровода; Ду 15; k_{vs} 0,4; Ру 16; диапазон настройки 0,2-1,0 бар;

Т_{макс} 150 °С; наружная резьба;

- 1× Клапан регулятор AVP Ду 15
 - Кодовый номер **003Н6947**
- 2× Импульсная трубка в комплекте AV, R 1/8 Кодовый номер **003H6852**

Дополнительно:

- 1× Приварные фитинги Кодовый номер **003H6908**

Клапаны-регуляторы AVP и AVP-F поставляются в виде моноблока, включая встроенную импульсную трубку между клапаном и диафрагменным элементом (у регулятора для подающего трубопровода). В комплект поставки регуляторов не входят внешняя импульсная трубка AV и присоединительные фитинги, которые следует заказывать дополнительно.

Дополнительные принадлежности

Рис.	Наименование	Ду	Присоединение		Кодовый номер				
		15			003H6908				
	Приварные	20			003H6909				
	присоединительные фитинги	25			003H6910				
		32			003H6911				
		15		R 1/2	003H6902				
	Резьбовые присоединительные	20	, FN400064	R 3/4	003H6903				
na in the	фитинги с наружной резьбой	25	Коническая наружная резьба по EN 10226-1	R 1	003H6904				
		32		R 11/4	003H6905				
ППП		15			003H6915				
	Фланцевые присоединительные фитинги	20	Фланцы, Ру 25, по EN 1092-2.		003H6916				
	Присоединительные фитинги	25			003H6917				
			еское описание	R 1/8	003H6852				
(E)	Комплект импульсной трубки AV		медная трубка Ø 6 × 1 × 1500 мм омпрессионный фитинг 1) для присоединения	R 3/8	003H6853				
			омпрессионный фитинг «для присоединения ульсной трубки к трубопроводу Ø 6 × 1 мм	R 1/2	003H6854				
	1) 10 компрессионых фитингов для присоединения импульсной трубки к трубопроводу, Ø 6 × 1 мм R ½								
	1 10 компрессионых фитингов для присоединения импульсной трубки к трубопроводу, Ø 6 × 3 мм R 3								
	1) 10 компрессионых фитингов для	присоед	инения импульсной трубки к трубопроводу, Ø 6 ×	1 MM R ½	003H6859				
	1) 10 компрессионых фитингов для	1) 10 компрессионых фитингов для присоединения импульсной трубки к приводу, Ø 6 × 1 мм G 1/8							
	Запорный клапан Ø 6 мм				003H0276				

 $^{^{1)}}$ Компрессионный фитинг состоит из из штуцера, обжимного кольца и гайки..

Запасные части

			k _{vs}	Кодовый номер		
Рис.	Наименование	Ду	(M³/ч)	AVP(-F) для обратного трубопровода	AVP(-F) для подающего трубопровода	
			0,4	-	003H6869	
			1,0	-	003H6870	
Д		15	1,6	003H6863	003H6871	
	D		2,5	003H6864	003H6872	
	Вставка клапана		4,0	003H6865	003H6873	
		20	6,3	003H6866	003H6874	
		25	8,0	003116067	003116075	
		32	10	003H6867	003H6875	

	Наименование	Диапазон настройки Δр рег	Кодовый номер			
		бар	AVP(-F) для обратного трубопровода	AVP(-F) для подающего трубопровода		
		0,05-0,5	003H6821	003H6823		
	Регулирующий блок с настроечной рукояткой (AVP)	0,2-1,0	003H6822	003H6824		
	nuerpee men pynemien (m.)	0,8-1,6	00300022	00300024		
_		0,2				
	Регулирующий блок без настроечной рукоятки (AVP-F)	0,3	003H6825	-		
	nacipoe mon pynomin (tvi 1)	0,5				

2 VD.DB.G5.50 © Danfoss 06/2013 DEN-SMT/SI

Регуляторы перепада давлений

Технические характеристики

Клапан


Условный проход Ду	Ду		15 20 25				20	25	32			
Пропускная способность k_v	м³/ч	0,4	1,0	1.6	2,5	4,0	6,3	8,0	10			
Коэффициент начала кавита	ации Z				≥	0,6			≥ 0	,55		
Протечка по IEC 534		% от значения k _{vs}				≤ 0,02				≤ 0,05		
Условное давление, Ру		Ру				2	25					
Макс. перепад давлений на к	папане, ∆Ркл	бар				1	2					
Регулируемая среда				Вод	да или 30	0% водн	ый раст	вор глик	оля			
рН регулируемой среды	рН регулируемой среды				Мин. 7, макс. 10							
Температура регулируемой	среды Т, °С	°C	2150									
	клапан			Внешняя резьба								
Соединения				Резьбовые (с наружной резьбой) или приварные								
	Фитинги		Фланцевый							-		
Материалы												
Корпус клапана			Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)									
Седло клапана				Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571								
Золотник клапана				Heoбесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As								
Уплотнения				EPDM								
Устройство разгрузки				Поршень								

Привод

Тип	AVP			AVP-F					
Площадь диафрагмы	39								
Условное давление, Ру бар			16						
Диапазоны настройки перепада давления и	C	0,05-0,5	0,2-1,0	0,8-1,6	0,2	0,3	0,5		
цвета пружины	бар	Серый	Черный		Фиксированная настрой		стройка		
Материалы									
Корпус регулирующей диафрагмы	Оцинкованная сталь по DIN 1624, № 1.0338								
Диафрагма	EPDM								
Импульсная трубка	Медная трубка Ø 6 x 1 мм								

Примеры применения

- Установка регулятора на обратном трубопроводе






Регуляторы перепада давлений


Примеры применения


- Установка регулятора на подающем трубопроводе




Монтажные положения


При температуре регулируемой среды до 100 °C регуляторы могут быть установлены в любом положении.







Условия применения регуляторов



VD.DB.G5.50 © Danfoss 06/2013 DEN-SMT/SI

Регуляторы перепада давлений

Примеры выбора регуляторов

- Для зависимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления

Пример 1

Для регулирующего клапана с электроприводом для контура смешивания в системе отопления прямого подключения требуется перепад давления 0,2 бар (20 кПа).

Исходные данные

 $\begin{array}{lll} G_{\mbox{\tiny MAKC}} & = & 1,3 \mbox{ m}^3/\mbox{\tiny Y} (1300 \mbox{ n}/\mbox{\tiny Y}) \\ \Delta p_{\mbox{\tiny TC}} & = & 0,7 \mbox{ Gap} (70 \mbox{ k}\Pi\mbox{\tiny A}) \\ ^*\Delta p_{\mbox{\tiny CO}} & = & 0,1 \mbox{ Gap} (10 \mbox{ k}\Pi\mbox{\tiny A}) \end{array}$

 $\Delta p_{\text{рк}} = 0.2 \text{ бар (20 кПа) выбрано}$

*Примечание

 Δp_{∞} соответствует давлению насоса в контуре отопления и не должно учитываться при подборе AVP

Заданное значение перепада давления:

 $\Delta p_{\text{per.}} = \, \Delta p_{\text{pk}}$

 $\Delta p_{per} = 0.2$ бар (20 κΠа)

Суммарная потеря давления в регуляторе:

 $\Delta p_{pk} = \Delta p_{MuH} - \Delta p_{pk} = 0.7 - 0.2$ $\Delta p_{AVP} = 0.5$ δap (50 κΠa)

Потери давления в трубопроводах, арматуре и т.д. в данном примере не учитываются.

значение к₁ рассчитывается по формуле:

$$k_v = \frac{G_{MAKC.}}{\sqrt{\Delta p_{AVP}}} = \frac{1.3}{\sqrt{0.5}}$$


$$k_v = 1.8 \text{ m}^3/\text{y}$$


или находится по номограмме подбора на стр. 7 путем пересечения линии на шкале G (1,3 м³/ч) со шкалой Δp_{AVP} (0,5 бар) на шкале $k_{\text{\tiny V}}$ при 1,8 м³/ч.

Решение

В примере выбран AVP Ду 15, значение k_{VS} 2,5, с диапазоном настройки значения перепада давления 0,05-0,5 бар.

По номограмме определяется зона пропорциональности Xp = 0.04 бар для выбранного клапана при Kv = 1.8 м3/ч. Это означает, что данный регулятор при настройке его на 0,2 бар будет поддерживать на моторном клапане перепад давлений в диапазоне от 0,2 бар (полностью открытый моторный клапан) до 0,2 + 0,04 = 0,24 бар (закрытый клапан).





Регуляторы перепада давлений

Примеры выбора регуляторов(продолжение)

- Для независимоприсоединенной к тепловой сети системы отопления

Пример 2

Требуется выбрать клапан-регулятор AVP для обеспечения постоянного перепада давлений на моторном клапане Δ Pкл = 0,3 бар (30 кПа) в узле регулирования независимо присоединенной к тепловой сети системы отопления (см. нижеприведенные рисунки).

Исходные данные

 $G_{\text{макс}} = 0.8 \text{ m}^3/\text{y} (800 \text{ π/y})$ $\Delta p \text{ TC} = 0.8 \text{ Gap } (80 \text{ κΠa})$ $\Delta p_{\text{TO}} = 0.05 \text{ Gap } (5 \text{ κΠa})$

Δр_{кл} = 0,3 бар (30 кПа) выбрано

Заданное значение перепада давления:

 $\Delta p_{per} = \Delta p_{\tau o} + \Delta p_{\kappa n} = 0.05 + 0.3$ $\Delta p_{per} = 0.35$ Gap (35 κΠa)

Суммарная потеря давления в регуляторе:

 $\begin{array}{rl} \Delta p_{\text{AVP}} &= \Delta p_{\text{TC}} - \Delta p_{\text{TO}} - \Delta p_{\text{KЛ}} \\ &= 0.8 - 0.05 - 0.3 \\ \Delta p_{\text{AVP}} &= 0.45 \text{ fap (45 kHa)} \end{array}$

Потери давления в трубопроводах, арматуре и т.д. в данном примере не учитываются.

значение k_v рассчитывается по формуле:

$$k_v = \frac{G_{max}}{\sqrt{\Delta p_{AVP}}} = \frac{0.8}{\sqrt{0.45}}$$

$$k_v = 1.2 \text{ m}^3/4$$


или находится по номограмме подбора на стр. 7 путем пересечения линии на шкале G (0,8 м³/ч) со шкалой Δp_{AVP} (0,45 бар) на шкале $k_{\text{\tiny V}}$ при 1,2 м³/ч.


Решение

В примере выбран AVP Ду 15, значение k_{VS} 1,6, с диапазоном настройки значения перепада давления 0,05-0,5 бар.

По номограмме определяется зона пропорциональности Xp= 0,04 бар для выбранного клапана при Kv = 1,2 м3/ч. Это означает, что данный регулятор при настройке его на 0,35 бар будет поддерживать на моторном клапане и теплообменнике перепад давлений

в диапазоне от 0,35 бар (полностью открытый моторный клапан) до 0,35 + 0,04 = 0,39 бар (закрытый клапан).






6 VD.DB.G5.50 © Danfoss 06/2013 DEN-SMT/SI



Номограмма для выбора регуляторов




Выберите подходящий размер регулятора Значение Хр не должно превышать 50% от настройки значения перепада давления регулятора.

Регуляторы перепада давлений

Устройство и принцип действия

- 1. Корпус клапана
- 2. Вставка клапана
- **3.** Разгруженный по давлению золотник клапана
- 4. Шток клапана
- 5. Канал импульса давления
- **6.** Корпус регулирующей диафрагмы
- 7. Регулирующая диафрагма
- 8. Настроечная пружина
- **9.** Настроечная рукоятка(с возможностью пломбирования)
- 10. Соединительная гайка
- 11. Компрессионный фитиг
- **12.** Предохранительный клапан избыточного давления



Принцип действия


Импульсы давлений передаются в полости диафрагменного элемента по импульснымтрубкам или по внешней импульсной трубке и каналу в штоке регулятора. Разность давлений воздействует на регулирующую диафрагму,которая, прогибаясь, перемещает золотник клапана. Клапан закрывается при увеличении разности давлений и открывается при ее снижении, поддерживая тем самым перепад на постоянном уровне.


Регулятор оснащен предохранительным клапаном избыточного давления, который защищает регулирующую диафрагму от слишком высокого перепада давления (свыше 2,5 - 3,0 бар).

Настройки

Настройка перепада давления
Настройка регулятора перепада давления
(распространяется только на регулятор AVP)
осуществляется путем сжатия пружины для
настройки перепада давления. Настройка
осуществляется с помощью рукоятки для
настройки перепада давления и манометров
(см. соответствующие инструкции) и/или
делений на корпусе

Шкала настройки






8 **VD.DB.G5.50** © Danfoss 06/2013

Регуляторы перепада давлений

Габаритные и присоединительные размеры



Компрессионный фитинг

