

Каталог Трубопроводная арматура





Трубопроводная арматура

Каталог

- Запорная и спускная арматура
- Клапаны обратные
- Фильтры сетчатые
- Клапан редукционный
- Воздухоотводчик
- Сильфонные компенсаторы





Содержание

Краны шаровые запорные и спускные (общие сведения)	4
Краны шаровые JiP, цельносварные из углеродистой стали со стандартным проходом	5
Краны шаровые X1666, X2777, X3444 (B, S), X3777(B, S, V) стальные	11
Краны шаровые EAGLE латунные, никелированные	19
Затворы дисковые поворотные (общие сведения)	
Дисковые поворотные затворы VFY-WH, VFY-WG, VFY-LH, VFY-LG, VFY-WA, SYLAX ($\mu_y = 25-350$ мм), ENODIA ($\mu_y = 400-1000$ мм)	23
Поворотные затворы Danfoss для специального применения	39
Клапаны обратные (общие сведения)	
Клапан обратный тип 402 чугунный фланцевый пружинный с аксиальным затвором	41
Клапан обратный тип 462 чугунный фланцевый пружинный с аксиальным затвором	45
Клапаны обратные тип 802 и 812 межфланцевые пружинные тарельчатые	49
Клапаны обратные тип 805 и 895 чугунные межфланцевые пружинные двухстворчатые	53
Клапан обратный тип 223 латунный пружинный с наружной резьбой и аксиальным затвором	57
Клапан обратный EAGLE латунный пружинный муфтовый с металлическим затвором	59
Фильтры сетчатые (общие сведения)	62
Фильтр сетчатый FVF чугунный фланцевый	63
Фильты сетчатые Ү222Р и Ү222 латунные муфтовые	67
Фильтр сетчатый Ү666 из нержавеющей стали муфтовый с пробкой	69
Клапаны редукционные (общие сведения)	72
Клапан редукционный 7BIS бронзовый муфтовый	73
Клапан редукционный 11BIS бронзовый муфтовый	77
Пилотные регулирующие клапаны Danfoss (общие сведения)	81
Воздухоотводчик	
Автоматический воздухоотводчик EAGLE латунный с резьбовым присоединением	83
Сильфонные компенсаторы	
Осевые сильфонные компенсаторы ARN и ARF из нержавеющей стали с патрубками из углеродистой стали	85



Краны шаровые запорные и спускные (Общие сведения)

Шаровые краны предназначены для перекрытия потока перемещаемой потрубопроводам среды или выпуска ее при дренировании трубопроводов. Они, как правило, не могут быть использованы в качестве регулирующих устройств. Возможность применения шаровых кранов на воде или паре представлена в листах технических описаний каталога. По другим видам перемещаемой среды следует обращаться в ООО «Данфосс».

Шаровые краны состоят:

- из корпуса;
- из запорного шара со штоком;
- из уплотнений шара;
- из сальникового уплотнения;
- из ручки или ручного редукторного привода (для стальных кранов типа JiP);
- из стяжных шпилек (для разборных кранов из углеродистой стали).

Разборные шаровые краны из нержавеющей стали могут быть оснащены пневматическими приводами. Краны JiP по спецзаказу поставляются судлиненным штоком и электрическими приводами. Подробная техническая информация по приводам предоставляется ООО «Данфосс» по запросу.

Краны подразделяются:

- по материалу корпуса и запорного шара: никелированная латунь, бронза, углеродистая или нержавеющая сталь (материал указан в заголовке технического описания конкретного типа крана);
- по параметрам перемещаемой среды (см. технические описания кранов);
- по диаметру отверстия в запорном шаре: стандартный с уменьшенным диаметром отверстия в шаре и полнопроходной с диаметром отверстия, равным внутреннему диаметру присоединяемой трубы. Полнопроходные краны типа JiP изготавливаются по спецзаказу. Информация по данным кранам предоставляется ООО «Данфосс» по запросу;
- по виду присоединения к трубопроводной системе: муфтовые с внутренней и наружной резьбой, фланцевые (ответные фланцы ООО «Данфосс» не поставляет) и с патрубками под приварку. Краны JiP по спецзаказу могут поставляться с резьбовыми присоединительными патрубками (внутренняя резьба), а также с комбинированными патрубками: фланец–патрубок под приварку, внутренняя резьба патрубок под приварку (подробная техническая информация предоставляется ООО «Данфосс» по запросу);
- по исполнению корпуса: неразбираемые, с разборным корпусом и цельносварные;
- по назначению: запорные, спускные с насадкой под шланг, запорные с резьбовым отверстием, заглушенным пробкой и воздуховыпускным устройством, которые применяются как краны для установки манометра.

В качестве уплотнителей шара и сальника во всех кранах использован фторопласт PTFE.

Управляющая рукоятка у латунных кранов — алюминиевая, у стальных — стальная.

Гидравлическое сопротивление шаровых кранов ΔP (бар) вычисляется по формуле:

$$\Delta P = \left(\frac{G}{K_{vs}}\right)^2 \tag{1}$$

где G — расчетный расход проходящей через шаровой кран среды в м³/ч;

 $K_{\nu e}$ — условная пропускная способность крана в м 3 /ч, приведенная в таблицах технических описаниях.

Производитель шаровых кранов типа JiP (стр. 5–10) — компания Danfoss JiP.


Производитель шаровых кранов X1666, X2777, X3444 и X3777 (стр. 11–18) — компания Danfoss-SOCLA.

Латунные шаровые краны (стр. 19–22) торговой марки EAGLE.



Краны шаровые JiP, цельносварные из углеродистой стали со стандартным проходом¹⁾

Описание и область применения



Шаровые краны JiP — двухпозиционная запорная арматура, предназначены для использования в отопительных и промышленных установках для жидких сред. Класс герметичности A.

Стальные шаровые краны JiP в основном предназначены для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя до 180 °С, в том числе для воды в контурах тепловых сетей в соответствии с требованиями ПТЭ:

- Требования к качеству сетевой воды,
- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (ПТЭ) п. 4.8.40.

Шаровые краны JiP также применяются в системах тепло- и холодоснабжения с гликолевыми смесями. Краны JiP не предназначены для пара и питьевой воды.

Полностью сварной стальной корпус кранов отвечает современным требованиям, предъявляемым к арматуре, применяемой в системах теплоснабжения, и обеспечивает высокую степень безопасности.

Краны снабжены уникальным уплотнением штока, которое в отличие от большинства аналогов других производителей не содержит резины, которая со временем теряет свои свойства под воздействием высоких температур и давлений. Уплотнение штока кранов JiP состоит из четырех слоев тефлона и графита и гарантирует полную герметичность и неограниченный срок службы данного узла крана в условиях высоких и изменяющихся температур.

Самообжимная конструкция уплотнения шара, представляющая собой специальные линзовые пружины с двумя кольцами из фторопласта, армированного углеволокном, обеспечивает необходимую герметичность закрытия крана и оптимальный крутящий момент, требуемый для поворота шара.

В базовом исполнении краны имеют стандартный проход, но обладают повышенной пропускной способностью по сравнению с аналогами благодаря своим конструктивным особенностям (плавный вход и выход, цилиндрическая вставка в шаре и др.).

Основные характеристики

• Условный проход:

 $Д_v = 15-600$ мм;

• Условное давление:

 $P_v = 16, 25, 40 \text{ Gap};$

• Температура среды:

 $T = 0-180 \,^{\circ}C.$

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа



Кран шаровой тип JiP-WW под приварку с рукояткой

Условный проход	Кодовый	Условное давление Р _v и максимальное	l	ратура юй среды, °С	Условная пропускная способность K _{vs} , м ³ /ч	
Д _у , мм	номер	рабочее давление Р _р , бар	Т _{мин.}	Т _{макс.}		
15	065N0100				12	
20	065N0105				14	
25	065N0110	40			26	
32	065N0115		0		41	
40	065N0120				68	
50	065N0125			180	112	
65	065N4280				200	
80	065N4285				380	
100	065N0140				620	
125	065N0745	25			1025	
150	065N0750			[1490	
200	065N0755				2300	

¹⁾ Полнопроходные шаровые краны JiP поставляются по спецзаказу.



(продолжение)



Кран шаровой тип JiP-WW/G под приварку с ручным редукторным приводом

Условный	Кодовый	Условное давление Р _v и максимальное	Темпеј перемещаем	ратура юй среды, °С	Условная пропускная
проход Д _у , мм	номер	рабочее давление Р _р , бар	Т _{мин.}	T _{makc.}	способность К _{vs} , м³/ч
150	065N0151				1490
200	065N0156			180	2300
250	065N0161		0		4600
300	065N0166	25			7700
350	065N0171	25	0		7700
400	065N0176				9000
500	065N0181				18000
600	065N0186				16000

Кран шаровой тип JiP-FF фланцевый (фланцы на $P_y = 16$ бар) с рукояткой



Условный	Кодовый	Условное давление Р _v и максимальное		ратура 1ой среды, °С	Условная пропускная
проход Д _у , мм	номер	рабочее давление Р _р , бар	Т _{мин.}	Т _{макс.}	способность K _{vs} , м³/ч
65	065N4282			180	200
80	065N4287				380
100	065N0240	16	0		620
125	065N0845	16	0		1025
150	065N0850				1490
200	065N0855				2300

Кран шаровой тип JiP-FF фланцевый (фланцы на P_y = 25 бар) с рукояткой

Условный	Кодовый	Условное давление Р _v и максимальное		ратура 10й среды, °С	Условная пропускная	
проход Д _у , мм	номер	рабочее давление Р _р , бар	Т _{мин.}	Т _{макс.}	способность К _{vs} , м³/ч	
15	065N0300				12	
20	065N0305				14	
25	065N0310	40		180	26	
32	065N0315	40	0		41	
40	065N0320				68	
50	065N0325				112	
65	065N4281				200	
80	065N4286				380	
100	065N0340	25			620	
125	065N0945				1025	
150	065N0950				1490	
200	065N0955				2300	



(продолжение)




Кран шаровой тип JiP-FF/G фланцевый (фланцы на $P_y = 16$ бар) с ручным редукторным приводом

Условный	Кодовый	Условное давление Р _v и максимальное		ратура юй среды, °С	Условная пропускная	
проход Д _у , мм	номер	рабочее давление Р _р , бар	Т _{мин.}	T _{makc.}	способность К _{vs} , м³/ч	
150	065N0251				1490	
200	065N0256		0	180	2300	
250	065N0261				4600	
300	065N0266	16			7700	
350	065N0271				7700	
400	065N0276				9000	
500	065N0281				18000	

Кран шаровой тип JiP-FF/G фланцевый (фланцы на $P_y = 25$ бар) с ручным редукторным приводом

Условный	Кодовый	Условное давление Р _v и максимальное	Темпе перемещаем	Условная пропускная	
проход Д _у , мм	номер	рабочее давление Р _р , бар	Т _{мин.}	T _{makc} .	способность К _{vs} , м³/ч
150	065N0351				1490
200	065N0356				2300
250	065N0361				4600
300	065N0366	25	0	180	7700
350	065N0371				7700
400	065N0376				9000
500	065N0381				18000

Материалы основных деталей крана




Деталь	Материал
Корпус крана и	Сталь St. 37.0
патрубки	(сталь 10 по ГОСТ 1050)
Фланцы	Сталь С 22.8 (сталь 20 по ГОСТ 1050)
Шток	Нержавеющая сталь
Шар	Нержавеющая сталь
Кольцевые	Тефлон PTFE, армированный
уплотнения шара	углеволокном
Уплотнения штока	2 кольца из тефлона PTFE и 2 кольца из графита

Рабочая зона

В отличие от большинства аналогов других производителей максимальное рабочее давление шаровых кранов не падает с ростом температуры в пределах заявленного диапазона рабочих температур (0–180 °C). Это обеспечивается конструкцией и толщиной корпуса, выбором конструкционных материалов, а также отсутствием резины в уплотнении штока. Ниже приведена рабочая зона шаровых кранов JiP-WW (под приварку), при этом максимальное давление фланцевых версий ограничивается условным рабочим давлением фланцев.



Рабочая зона (продолжение)



Выбор, монтаж и эксплуатация

Диаметр шарового крана подбирается по конструктивному принципу, т. е. равным диаметру трубы.

Потери давления на полностью открытом шаровом кране определяются с учетом приведенных выше значений пропускной способности K_{v} .

Кран поставляется потребителю в положении «открыто».

При подъеме и перемещении крана запрещается захват его за механизмы управления (рукоятка, редуктор, электропривод).

Кран устанавливается на трубопровод в открытом положении. Монтажное положение любое.

Установку кранов под приварку на трубопровод следует производить электросваркой с одновременным охлаждением корпуса влажной тканью. Кран при этом должен быть в полностью отрытом положении. Корпус изготовлен из стали St 37.0 (сталь 10 по ГОСТ 1050).

Установку фланцевых шаровых кранов следует производить с использованием стальных ответных фланцев по ГОСТ 12820-80 или ГОСТ 12821-80 с соответствующими $Д_{yr}$ P_{yr} прокладками и крепежом.

Если клапан установлен как последний элемент системы, рекомендуется закрыть кран фланцевой заглушкой до дальнейшего наращивания системы, а клапан оставить в открытом положении.

Кран поставляется потребителю в положении «открыто». Открытие и закрытие осуществляется поворотом ручки на 90° в направлении стрелки, изображенной на ручке или на червячной передаче. В положении «открыто» ручка располагается вдоль корпуса крана, а в положении «закрыто» — поперек.

Перед испытанием на герметичность система должна быть промыта и медленно заполнена чистой водой. Этим достигается эффективное удаление воздушных скоплений из полостей крана вокруг шара и надежная смазка кольцевых уплотнений.

Испытания на герметичность. Кран поставляется потребителю испытанным и не требует дополнительной регулировки. Второй раз кран проверяется на герметичность вместе с испытаниями трубопроводной системы. По возможности следует избегать испытаний системы при закрытом кране. Если это неизбежно, то следует повышать давление в системе постепенно. Резкое повышение давления не допускается.



Выбор, монтаж и эксплуатация (продолжение) Проверка работоспособности. После испытаний на герметичность необходимо проделать несколько циклов открыто/закрыто, чтобы проверить правильность его функционирования и обеспечить образование водной пленки на всех трущихся поверхностях. Для поворота крана с рукояткой плавно увеличивайте усилие, прикладываемое к рукоятке, до тех пор, пока запорный шар не сдвинется с места. Запрещается использовать дополнительные рычаги или прикладывать к рукоятке ударные нагрузки.


Эксплуатация. Шаровой кран является запорным. Лишь в процессе заполнения или слива кран может непродолжительное время находиться в промежуточном положении. Эксплуатация шаровых кранов в промежуточном положении (между положениями «открыто» и «закрыто») строго запрещена.

Для поворота рукоятки запрещается использовать дополнительные рычаги или прикладывать ударные нагрузки.

Необходимо периодически проверять работоспособность крана и смачивать водой уплотнения шара (не менее 2–4 раз в год).


Предотвращение замерзания. Для максимального слива жидкости из корпуса крана при опорожнении трубопровода шар должен быть повернут в среднее положение (около 45°).

Габаритные и присоединительные размеры





Габаритные и присоединительные размеры (продолжение)



								Р	азме	ры,	MM									ı		
Д _у ,			L	DF	ı	L	DF	ı				_	_	_						Macca		
ММ	Α	D	1	P _y 16		F	P _y 40				Hg	E	F	С	S	0	G1	G2	G3	КГ		
15	42,4	15				130	95	21	120	_	_	_	58	25	115	_	_	_	_	2,2		
20	20 42,4 15	15				150	105	19	120	_	_	_	58	25	115	_	_	_	_	2,9		
25	48,3	20	(См.	табли	ицу	160	115	30	125	—	_	—	70	25	115	_	_	—	_	3,5		
32	60,3	25	для	я Р _у 4	0)	180	140	23	140	_	_	_	72	25	115	_	_	_	_	4,8		
40	76,1	32				200	150	36	150	_	_	_	87	35	165	_	_	_	_	6,5		
50	76,1	40				230	165	36	180			_	88	35	165				_	8,7		
			P _y 16		6		P _y 25		P _y 25													
65	102	50	270	185	18	290	185	18	165	_	_	100	73	35	210	_	_	_	_	10		
80	127	65	280	200	33	310	200	33	195	_	_	110	88	39	260	_		_	_	13		
100	159	80	300	220	56	350	235	48	225	_	_	135	108	39	260	_	_		_	21		
125	194	100	325	250	54	400	270	44	215	345	175	165	109	44	350	200	260	75	190	32		
150	219	125	350	285	51	480	300	43	230	365	186	205	109	49	505	200	260	75	190	46		
200	273	150	400	340	66	600	360	56	260	390	180	255	126	60	650	200	260	75	190	82		
250	356	200	650	405	115	730	425	105		585	242	330	181	88		400	330	100	245	170		
300	457	250	750	460	131	850	485	119		635	261	390	199	100		400	400	141	330	285		
350	457	250	850	520	101	980	55	84		635	261	390	183	100		400	400	141	330	322		
400	521	300	1100	580	133	1100	620	113	<u> —</u>	685	282	470	220	140		400	430	150	340	484		
450	711	400	1395	640	206	1400	670	191	<u> —</u>	855	304	690	297	168		500	465	188	400	988		
500	711	400	1400	715	169	1400	730	161	—	855	304	690	272	168	—	500	465	188	400	1018		
	Масс	а кра	на в да	анной	і табл	іице уі	казан	ы дл	я фла	анцев	вых в	ерси	й Р _у 2	25, дл	я вер	сий	P _y 16	она и	иены	ше.		



Краны шаровые X1666, X2777, X3444 (B, S), X3777(B, S, V) стальные

Описание и область применения



Шаровые краны стальные предназначены для перекрытия потока перемещаемой по трубопроводам среды — воды или других сред, неагрессивных по отношению к конструкционным материалам данных кранов.

Стальные шаровые краны этой серии широко применяются в системах теплоснабжения, а также в промышленности, когда параметры среды (температура и давление) не позволяют применять латунные шаровые краны.

Не допускается использовать шаровые краны в качестве регулирующей арматуры.

Корпуса кранов X1666, X2777, X3777(B, S, V) изготовлены из нержавеющей стали, X3444 (B,S) — из углеродистой стали.

Корпуса кранов типа X3444 (B, S) и X3777 (B, S, V) состоят из трех частей и являются разборными, а рукоятка оснащена фиксатором положения «открыто» и «закрыто».

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа



Кран шаровой со стандартным проходом из нержавеющей стали с внутренней резьбой тип X1666

Условный проход	Кодовый номер	Размер присоеди- нительной резьбы	Условное давление	переме	ература ещаемой ы*, °С	Условная пропускная способность
Д _у , мм	•	R, дюймы	Р _у , бар	Т _{мин.}	Т _{макс.}	K _{vs} , м³/ч
8	149B5209	1/4				4,7
10	149B5210	3/8				8,5
15	149B5211	1/2				13,2
20	149B5212	3/4	63	25	220	17
25	149B5213	1	63	-25	230	30,2
32	149B5214	1 1/4				45,2
40	149B5215	1 ½				69,7
50	149B5216	2				128,2

^{*} Перемещаемая среда — вода или водяной пар.

Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали с внутренней резьбой тип Х2777



Условный проход	Кодовый номер	Размер присоеди- нительной резьбы R, дюймы	Условное давление	переме	ратура •щаемой ы*, °С	Условная пропускная способность
Д _у , мм		п, дюимы	Р _у , бар	Т _{мин.}	T _{makc.}	K _{vs} , м³/ч
8	149B6030	1/4				11,3
10	149B6031	3/8				13,2
15	149B6032	1/2			230	18,9
20	149B6033	3/4				47,1
25	149B6034	1	63	25		66
32	149B6035	1 1/4	63	-25		86,7
40	149B6036	1 ½				150,8
50	149B6037	2				207,4
65	149B6038	2 ½				584,4
80	149B6039	3				678,6

^{*} Перемещаемая среда — вода или водяной пар.

11



(продолжение)



Кран шаровой полнопроходной из углеродистой стали с внутренней резьбой тип Х3444

Условный проход	Кодовый номер	Размер присоеди- нительной резьбы	Условное давление	переме	ература ещаемой ы*, °С	Условная пропускная способность К _{уs} ,	
Д _у , мм	•	R, дюймы	Р _у , бар	T _{мин.} T _{макс.}		м³/ч	
8	149B6052	1/4				11,3	
10	149B6053	3/8				13,2	
15	149B6054	1/2				18,9	
20	149B6055	3/4	63			47,1	
25	149B6056	1				66	
32	149B6057	1 1/4		-25	200	86,7	
40	149B6058	1 ½				150,8	
50	149B6059	2	40			207,4	
65	149B6060	2 1/2				584,4	
80	149B6061	3	25			678,6	
100	149B6062	4				1545	

^{*} Перемещаемая среда — вода, водяной пар (до 175 °C).

Кран шаровой полнопроходной из углеродистой стали с патрубками под приварку встык тип 3444B



Условный проход	Кодовый	Условное давление		/ра переме- среды*, °С	Условная пропускная	
ролод Д _у , мм	номер	Р _у бар	T _{мин.}	T _{makc} .	способность К _{vs} , м ³ /ч	
8	149B6052B				11,3	
10	149B6053B				13,2	
15	149B6054B				18,9	
20	149B6055B	63			47,1	
25	149B6056B				66	
32	149B6057B		-25	200	86,7	
40	149B6058B				150,8	
50	149B6059B	40			207,4	
65	149B6060B				584,4	
80	149B6061B	25			678,6	
100	149B6062B				1545	

^{*}Перемещаемая среда — вода, водяной пар (до 175 °C).

В комплект поставки по данным кодовым номерам входит дополнительный набор из четырех тефлоновых колец, которые являются уплотнением для шара.

Кран шаровой полнопроходной из углеродистой стали с патрубками под приварку в паз тип X3444S



Условный проход	Кодовый	Условное давление		ура переме- среды*, °С	Условная пропускная	
Д _у , мм	номер	P _y , бар	T _{мин.}	T _{makc} .	способность К _{vs} , м ³ /ч	
8	149B6052S				11,3	
10	149B6053S				13,2	
15	149B6054S				18,9	
20	149B6055S	63			47,1	
25	149B6056S				66	
32	149B6057S		-25	200	86,7	
40	149B6058S				150,8	
50	149B6059S	40			207,4	
65	149B6060S				584,4	
80	149B6061S	25			678,6	
100	149B6062S				1545	

^{*} Перемещаемая среда — вода, водяной пар (до 175 °C).

В комплект поставки по данным кодовым номерам входит дополнительный набор из четырех тефлоновых колец, которые являются уплотнением для шара.



(продолжение)



Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали с внутренней резьбой тип Х3777

Условный проход	Кодовый номер	Условное перемещаемой пропу давление среды* УС способу		Условная пропускная способность К _{vs} ,	
Д _у , мм		Р _у , бар	Т _{мин.}	T _{makc.}	м³/ч
8	149B6041				11,3
10	149B6042	63			13,2
15	149B6043				18,9
20	149B6044				47,1
25	149B6045				66
32	149B6046		-25	200	86,7
40	149B6047				150,8
50	149B6048	40			207,4
65	149B6049				584,4
80	149B6050	25			678,6
100	149B6051				1545

^{*} Перемещаемая среда — вода, водяной пар (до 175 °C).

Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали с патрубками под приварку встык тип 3777B



Условный проход	Кодовый номер	Условное давление	Температура перемещаемой среды*, °С		Условная пропускная способность К _{vs} ,
Д _у , мм		Р _у , бар	Т _{мин.}	T _{makc.}	м³/ч
8	149B6041B				11,3
10	149B6042B				13,2
15	149B6043B				18,9
20	149B6044B	63			47,1
25	149B6045B				66
32	149B6046B		-25	200	86,7
40	149B6047B				150,8
50	149B6048B	40			207,4
65	149B6049B				584,4
80	149B6050B	25			678,6
100	149B6051B				1545

^{*} Перемещаемая среда — вода, водяной пар (до 175 °C).

В комплект поставки по данным кодовым номерам входит дополнительный набор из четырех тефлоновых колец, которые являются уплотнением для шара.

Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали с патрубками под приварку в паз тип 3777S



Условный проход	Кодовый номер	Условное давление	Температура перемещаемой среды*, °С		Условная пропускная способность К _{уs} ,	
Д _у , мм		P _y , бар	Т _{мин.}	Т _{макс.}	м³/ч	
8	149B6041S				11,3	
10	149B6042S				13,2	
15	149B6043S				18,9	
20	149B6044S	63			47,1	
25	149B6045S				66	
32	149B6046S		-25	200	86,7	
40	149B6047S				150,8	
50	149B6048S	40			207,4	
65	149B6049S				584,4	
80	149B6050S	25			678,6	
100	149B6051S				1545	

^{*} Перемещаемая среда — вода, водяной пар (до 175 °C).

В комплект поставки по данным кодовым номерам входит дополнительный набор из четырех тефлоновых колец, которые являются уплотнением для шара.

RC.16.A10.50 04/2010 13



(продолжение)



Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали с внутренней резьбой тип X3777V

Условный	Кодовый	Условное давление Р _v и максимальное		ра переме- среды*, °С	Условная пропускная
проход Д _у , мм	номер	рабочее давление Р _р , бар	Т _{мин.}	T _{makc} .	способность К _{vs} , м³/ч
8	149B6041V				11,3
10	149B6042V				13,2
15	149B6043V				18,9
20	149B6044V	63	-25	230	47,1
25	149B6045V				66
32	149B6046V				86,7
40	149B6047V				150,8
50	149B6048V	40			207,4
65	149B6049V				584,4
80	149B6050V	25			678,6
100	149B6051V				1545

^{*} Перемещаемая среда — вода, водяной пар (до 195 °C).

Выбор, монтаж и эксплуатация

Диаметр шарового крана принимается равным диаметру трубопровода. Диаметр сливного шарового крана оценивается исходя из желаемого времени дренажа и объема дренируемой воды. Потери давления на полностью открытом шаровом кране определяются с учетом приведенных выше значений пропускной способности К., Кран поставляется потребителю в положении «открыто». Установку на трубопровод крана с резьбовым присоединением следует производить стандартным регулируемым гаечным ключом или ключом для труб, при этом кран должен быть полностью открыт. После монтажа крана следует проверить его работоспособность путем поворота рукоятки в крайние положения «закрыто» и «открыто». Краны имеют фиксатор на основании рукоятки, исключающий непроизвольное закрытие крана. При закрытии крана необходимо поднять фиксатор. При установке шарового крана X3444B, 3444S, X3777B, X3777S с присоединением под приварку необходимо разобрать его для предварительного приваривания патрубков на трубопровод.

Усилия затяжки стяжных болтов

Порядок разборки, сборки шарового крана и последовательность выполнения монтажа даны в прилагаемой инструкции, следует иметь в виду, что при сборке шарового крана рекомендуется использовать прилагаемый дополнительный комплект новых уплотнений. Предварительная сборка начинается в положении шара и рукоятки «открыто», затем рукоятка переводится в положение «закрыто», а окончательная затяжка болтов производится с помощью гаечного ключа с динамометром. Постепенно и равномерно затягиваются стяжки, расположенные по диагонали. Для того чтобы не вывести из строя кольцевые PTFEуплотнения шара, требуется контролировать крутящий момент гаечного ключа при затягивании стяжек, руководствуясь данными, приведенной ниже таблицы. Как правило, кран не требует дополнительного ухода в процессе эксплуатации. Длительная эксплуатация шарового крана в промежуточном положении не допускается.


Усилия затяжки стяжных болтов

	MM	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Дy	дюймы	1/4	3/8	1/2	3/4	1	11⁄4	11/2	2	21/2	3	4
Момент затяжки	Н•м	20	20	30	30	30	45	45	55	55	70	70




Устройство и материалы

Кран шаровой стальной Х1666




	Nº	Деталь	Материал
)	1 Корпус		Нерж. сталь ASTM A 351 CF8M
	2	Прижимная втулка	Нерж. сталь AISI 316
	3 Шар		Нерж. сталь ASTM A 351 CF8M
	4	Уплотнение по шару	Фторопласт PTFE
	5	Уплотнение	Фторопласт PTFE
	6	Уплотнение	Фторопласт PTFE
	7	Уплотнение	Фторопласт PTFE
	8	Шайба	Нерж. сталь AISI 304
	9	Шток	Нерж. сталь AISI 316
	10	Шайба	Нерж. сталь AISI 304
	11	Гайка	Нерж. сталь AISI 304
	12	Рукоятка	Нерж. сталь AISI 304
	13	Покрытие рукоятки	ПВХ

Кран шаровой стальной Х2777




Νō	Деталь	Материал
1	Корпус	Нерж. сталь ASTM A 351 CF8M
2	Прижимная втулка	Нерж. сталь ASTM A 351 CF8M
3	Уплотнение по шару	Фторопласт PTFE
4	Уплотнение втулки	Фторопласт PTFE
5	Шар	Нерж. сталь ASTM A 351 CF8M
6	Уплотнение по штоку	Фторопласт PTFE
7	Шток	Нерж. сталь AISI 316
8	Сальник	Фторопласт PTFE
9	Прижимной винт сальника	Нерж. сталь AISI 304
10	Рукоятка	Нерж. сталь AISI 304
11	Шайба	Нерж. сталь AISI 304
12	Гайка	Нерж. сталь AISI 304
13	Покрытие рукоятки	ПВХ
14	Фиксатор	Нерж. сталь AISI 304

Кран шаровой из углеродистой стали X3444, X3444B, X3444S



Nº	Деталь	Материал
1	Корпус	Углеродистая сталь ASTM A216 WCB
2	Гайка / винт	Углеродистая сталь ASTM A216 WCB
3	Уплотнение по шару	Тефлон РТFE, армированный стекловолокном (25%)
4	Шар	Нерж. сталь ASTM A 351 CF8
5	Фланец	Углеродистая сталь ASTM A216 WCB
6	Сальник	Нерж. сталь AISI 304
7	Шток	Нерж. сталь AISI 304
8	Шайба	Нерж. сталь AISI 304
9	Гайка	Нерж. сталь AISI 304
10	Рукоятка	Опинкованная сталь/покр. ПВХ

Кран шаровой из нержавеющей стали Х3777, Х3777В, Х3777Ѕ




	Nº		Материал						
.		Деталь	Тип Х3777, Х3777В, Х3777Ѕ	Тип X3777V					
Э	1	Корпус	Нерж. сталь ASTM A 351 CF8M						
	2	Гайка / винт							
	3	Уплотнение по шару	Тефлон РТFE, армированный стекловолокном (25%)	Тефлон РТFE, армирован- ный углеволокном (25%)					
	4	Шар	Нерж. сталь ASTM A 351 CF8M						
	5	Фланец	Нерж. сталь ASTM A 351 CF8M						
	6	Сальник	Нерж. сталь AISI 304						
	7	Шток	Нерж. сталь ASTM A 276/316						
	8 Шайба Нерж. сталь AISI 304								
	9	Гайка	Нерж. сталь AISI 304						
	10	Рукоятка	Нерж. сталь AISI 304						




Рабочая зона





Габаритные и присоединительные размеры



Тип Х1666


Условный	Размер присоеди-		Разме	ры, мм		
проход Д _у , мм	нительной резьбы R, дюймы	d*	L	н	М	Масса, кг
8	1/4	5	39	33	67	0,07
10	3/8	7	44	35	75	0,1
15	1/2	9	56	42	89	0,18
20	3/4	12,5	58	46	89	0,27
25	1	16	70	50	106	0,42
32	1 1/4	20	77	56	106	0,7
40	1 ½	24,5	82	66	128	0,85
50	2	32	99	72	128	1,35

^{*} Диаметр отверстия в шаре.



Габаритные и присоединительные размеры

(продолжение)




Тип Х2777

Условный	Размер присоеди-		Разме	ры, мм			
проход Д _у , мм	нительной резьбы R, дюймы	d*	L	н	М	Масса, кг	
8	1/4	10	55	50	120	0,31	
10	3/8	12	55	50	120	0,3	
15	1/2	16	65	53	120	0,43	
20	3/4	20	78	64	130	0,56	
25	1	25	88	66	155	1,05	
32	1 1/4	32	102	79	155	1,56	
40	1 ½	38	112	83	185	2,33	
50	2	50,8	127	94	185	3,6	
65	2 ½	65	164	136	250	7,3	
80	3	80	181	149	250	10,8	

^{*} Диаметр отверстия в шаре.


Тип X3444, X3777, 3777V (с внутренней резьбой)



Условный	Размер присоеди-		Разме	ры, мм		
проход Д _у , мм	нительной резьбы R, дюймы	d*	L	н	М	Масса, кг
8	1/4	10	65	55	98	0,39
10	3/8	12	65	55	98	0,41
15	1/2	15	71	64	115	0,66
20	3/4	20	85	67	115	0,89
25	1	25	95	83	143	1,13
32	1 1/4	32	112	89	143	1,9
40	1 ½	38	129	100	178	2,73
50	2	50	152	108	178	4,57
65	2 ½	65	185	150	250	9,09
80	3	80	208	161	251	13,29
100	4	100	239	180	280	22,62

^{*} Диаметр отверстия в шаре.


Тип Х3444В, Х3777В (под приварку встык)



Условный			Разме	ры, мм			
проход Д _у , мм	d*	L	Н	М	D	D ₁	Масса, кг
8	10	65	55	98	12	16	0,39
10	12	65	55	98	14	18	0,41
15	15	71	64	115	17	22	0,66
20	20	85	67	115	22,5	27,5	0,89
25	25	95	83	143	26	33,5	1,13
32	32	112	89	143	35	44	1,9
40	38	129	100	178	41,5	50	2,73
50	50	152	108	178	53	61,5	4,57
65	65	185	150	250	65	76	9,09
80	80	208	161	250	80	92	13,29
100	100	239	180	280	100	115	22,62
100		239	180	280	100	115	22,62

^{*} Диаметр отверстия в шаре.

Тип X3444S, X3777S (под приварку в паз)



Условный			Размеры, мл	Λ		
проход Д _у , мм	d*	L	н	М	D	Масса, кг
8	10	65	55	98	14,1	0,39
10	12	65	55	98	17,6	0,41
15	15	71	64	115	21,7	0,66
20	20	85	67	115	27,1	0,89
25	25	95	83	143	33,8	1,13
32	32	112	89	143	42,5	1,9
40	38	129	100	178	48,6	2,73
50	50	152	108	178	61,1	4,57
65	65	185	150	250	73,8	9,09
80	80	208	161	250	89,8	13,29
100	100	239	180	280	115,4	22,62

^{*} Диаметр отверстия в шаре.

RC.16.A10.50 04/2010

17







Краны шаровые EAGLE латунные, никелированные

Описание и область применения



Шаровые краны EAGLE предназначены для перекрытия потока перемещаемой по трубопроводам среды — воды или этиленгликолевых растворов — или выпуска ее при дренировании трубопроводов.

Латунные шаровые краны являются оптимальным решением для оснащения арматурой внутренних систем отопления, водоснабжения, вентиляции и холодоснабжения, а также в тепловых пунктах в тех местах, где теплоноситель имеет умеренные температуры и давление.

Кран шаровой с воздуховыпускным устройством и заглушкой используется в том случае, если есть необходимость выпустить воздух из трубопровода или, наоборот, запустить воздух при сливе воды из стояка или иного элемента системы. Также он может применяться для установки манометра.

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа



Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой (аналог V3000 и Techno-A)

Условный проход	Кодовый номер	Размер присоеди- нительной резьбы	Условное давление	переме	ература ещаемой µы*, °С	Условная пропускная способность K_{vs} , м 3 /ч	
Д _у , мм		R, дюймы	Р _у , бар	Т _{мин.}	T _{makc} .		
15	09007012	1/2	20			16,3	
20	09007034	3/4	30		.	24,5	
25	09007100	1				31	
32	09007114	1 1/4	25		115	73	
40	09007112	1 ½	25	-20		146	
50	09007200	2				265	
65	09007212	2 1/2				480	
80	09007300	3	16			770	
100	09007400	4				1120	

^{*} Перемещаемая среда — вода.

Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой с воздуховыпускным устройством и заглушкой (аналог V3000B и Techno-C)



Условный проход	Кодовый номер	Размер присоеди- нительной резьбы	Условное давление	переме	ература ещаемой ы*, °С	Условная пропускная способность К _{vs} , м ³ /ч	
Д _у , мм	-	R, дюймы	Р _у , бар	Т _{мин.}	Т _{макс.}		
15	09011012	1/2	20			16,3	
20	09011034	3/4	30			24,5	
25	09011100	1]	115	31	
32	09011114	1 1/4	25	-20	115	73	
40	09011112	1 ½	25			146	
50	09011200	2				265	

^{*} Перемещаемая среда — вода.

Краны шаровые EAGLE латунные, никелированные

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

(продолжение)



Кран шаровой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем («американка»), с рукояткой типа «бабочка» (аналог Project)

Условный проход	Кодовый номер	Размер присоеди- нительной резьбы	Условное давление	переме	ература ещаемой µы*, °С	Условная пропускная способность	
Д _у , мм	-	R, дюймы	Р _у , бар	Т _{мин.}	Т _{макс.}	K _{vs} , м³/ч	
15	09005012	1/2	20			16,3	
20	09005034	3/4	30	20	115	24,5	
25	09005100	1	25	-20	115	31	
32	09005114	1 1/4	25			73	

^{*} Перемещаемая среда — вода.

Кран шаровой сливной с наружной резьбой и насадкой для шланга (аналог V2500 и Export)



Условный проход	Кодовый номер	Размер присоеди- нительной резьбы R, дюймы	Максимальное рабочее давление	рабочее перемещаемой		
Д _у , мм		к, дюимы	Р _Р , бар	Т _{мин.}	Т _{макс.}	
15	09003012	1/2				_
20	09003034	3/4	15	-20	115	_
25	09003100	1				_

^{*} Перемещаемая среда — вода.

Выбор, монтаж и эксплуатация

Диаметр шарового крана подбирается по конструктивному принципу, т. е. равным диаметру трубы. Диаметр сливного шарового крана оценивается исходя из желаемого времени дренажа и объема дренируемой воды.

Потери давления на полностью открытом шаровом кране определяются с учетом приведенных выше значений пропускной способности К,,

Кран поставляется потребителю в положении «открыто». Установку на трубопровод крана с резьбовым присоединением следует производить стандартным регулируемым гаечным ключом или ключом для труб, при этом кран должен быть полностью открыт. После монтажа крана следует проверить его работоспособность путем поворота рукоятки в крайние положения «закрыто» и «открыто».

Перед началом эксплуатации трубопровод необходимо продуть для удаления окалины и грязи.

Кран шаровой с воздуховыпускным устройством и заглушкой не предназначен для дренажа элементов трубопроводной системы через заглушку. Монтаж данного крана, а также установка на нем воздуховыпускного устройства и заглушки осуществляются таким образом, чтобы воздуховыпускное устройство было доступно для работы с ним, когда есть необходимость выпустить воздух из трубопровода или, наоборот, запустить воздух при сливе воды из него. При необходимости поменять местами заглушку и воздуховыпускное устройство не следует прилагать чрезмерных усилий при вворачивании данных элементов в корпус крана, чтобы не вывести из строя уплотнения или латунные тонкостенные элементы.


Как правило, кран не требует дополнительного ухода в процессе эксплуатации.

Длительная эксплуатация шарового крана в промежуточном положении не допускается.



Устройство, материалы и габаритные размеры






Νo	Деталь	Материал
1	Корпус крана	Латунь никелированная
2	Кольцевое уплотнение шара	Фторопласт (PTFE)
3	Запорный шар	Латунь хромированная
4	Патрубок присоединительный	Латунь никелированная
5	Верхнее уплотнение штока	Фторопласт (PTFE)
6	Уплотнительное кольцо	Резина EPDM
7	Нижнее уплотнение штока	Фторопласт (PTFE)
8	Герметизирующая гайка	Латунь
9	Шток	Латунь
10	Гайка крепления рукоятки	Сталь
11	Рукоятка	Сталь

Условный проход Д _и ,	Размер присоединительной		Macca,			
мм	резьбы, дюймы	Α	В	С	E	КГ
15	1/2	14	46,5	43,5	85	0,17
20	3/4	19	52,5	50,5	98	0,23
25	1	24	63	62,5	125	0,37
32	1¼	30,5	71	71	125	0,55
40	11/2	37	82	78	142	0,72
50	2	47	96	88,5	165	1,17
65	21/2	62	132	119	165	2,81
80	3	74	152,5	127,5	165	4,00
100	4	90	179	139	165	5,64

Кран шаровой полнопроходной с воздуховыпускным устройством и заглушкой



Νº	Деталь	Материал
1	Корпус крана	Латунь никелированная
2	Кольцевое уплотнение шара	Фторопласт (PTFE)
3	Запорный шар	Латунь хромированная
4	Патрубок присоединительный	Латунь никелированная
5	Верхнее уплотнение штока	Фторопласт (PTFE)
6	Уплотнительное кольцо	Резина EPDM
7	Нижнее уплотнение штока	Фторопласт (PTFE)
8	Герметизирующая гайка	Латунь
9	Шток	Латунь
10	Гайка крепления рукоятки	Сталь
11	Рукоятка	Сталь
12	Спускное устройство	Латунь
13	Уплотнение	Фибра


Условный проход Д _у ,	Размер присоединительной		Размеј	оы, мм		Macca,	
мм	резьбы, дюймы	Α	В	C	E	F	КГ
15	1/2	14,8	55,5	47	98	103	0,25
20	3/4	19	61	50,5	98	110	0,33
25	1	24	69,5	61,5	125	115	0,52
32	11/4	30,5	82	73	142	123	0,71
40	1½	37	92	78	142	128	1,03
50	2	47	104,5	88,5	165	140	1,54


RC.16.A10.50 04/2010 **21**



Устройство, материалы и габаритные размеры

Техническое описание






No	Деталь	Материал
1	Корпус крана	Латунь никелированная
2	Кольцевое уплотнение шара	Фторопласт (PTFE)
3	Запорный шар	Латунь хромированная
4	Уплотнение штока	Фторопласт (PTFE)
5	Герметизирующая гайка	Латунь
6	Шток	Латунь
7	Гайка крепления рукоятки	Сталь
8	Рукоятка	Сталь
9	Корпус крана	Латунь никелированная
10	Накидная гайка	Латунь никелированная
11	Уплотнительное кольцо	Нитрил NBR
12	Ниппель-штуцер	Латунь никелированная

Условный проход Д _√	Размер присоединительной			Macca,		
мм	резьбы, дюймы	Α	В	С	Е	КГ
15	1/2	14,8	67,5	36	54	0,22
20	3/4	19	75,5	39,5	54	0,31
25	1	24	90	46,5	70	0,55
32	1¼	30,5	103	52,5	70	0,71

Кран шаровой сливной с насадкой для шланга



Nο	Деталь	Материалы
1	Диффузор	Полипропилен
2	Штуцер — насадка для шланга	Латунь
3	Прокладка	Нитрил NBR
4	Накидная гайка	Латунь
5	Корпус крана	Латунь никелированная
6	Кольцевое уплотнение шара	Фторопласт (PTFE)
7	Запорный шар	Латунь хромированная
8	Уплотнительное кольцо	Резина EPDM
9	Рукоятка	Сталь
10	Гайка крепления рукоятки	Сталь
11	Шток	Латунь
12	Герметизирующая гайка	Латунь
13	Уплотнение штока	Фторопласт (PTFE)
14	Патрубок присоединительный	Латунь никелированная

Условный Размер присоединительной Размеры, мм резьбы, дюймы					Размеры, мм			Масса, кг
Д _у , мм	DN1	DN2	DN3	Α	В	С	E	
15	1/2	3/4	15	10	95	47	98	0,19
20	3/4	1	20	12	102	50,5	98	0,28
25	1	11⁄4	25	15	120	61,5	125	0,49



Дисковые поворотные затворы VFY-WH, VFY-WG, VFY-LH, VFY-LG, VFY-WA, SYLAX ($\mu_v = 25-350$ мм), ENODIA ($\mu_v = 400-1000$ мм)

Описание и область применения



Дисковые поворотные затворы предназначены для использования в качестве запорной арматуры и для дросселирования жидкостей в системах:

- горячего и холодного водоснабжения;
- отопления:
- тепло-, холодоснабжения (вентиляции и кондиционирования воздуха);
- в различных установках пищевой, химической и фармацевтической промышленности.

По вопросам использования затворов для различных видов перемещаемой среды (кроме воды) следует обращаться в ООО "Данфосс".

Затворы можно приводить в действие при помоши:

- металлической рукоятки с фиксацией в 10 положениях, включая положения «открыто» и «закрыто»;
- ручного редукторного привода с червячной передачей;
- пневматического привода одно- или двухстороннего действия;
- одно- или трехфазного электрического привода, а также при помощи приводов с возможностью позиционирования.

Преимущества поворотных затворов VFY-WH, VFY-WG, VFY-LH, VFY-LG, VFY-WA, SYLAX ($\mu_y = 25-350~\text{Mm}$), ENODIA ($\mu_y = 400-1200~\text{Mm}$):

- все детали взаимозаменяемы, включая диски, оси, седловые уплотнения, что снижает расходы на техническое обслуживание;
- надежная фиксация штока стопорным пружинным кольцом:
- двойное уплотнение обеспечивает высокую герметичность по штоку;
- верхний и нижний антифрикционные подшипники позволяют увеличить срок службы затвора и снизить крутящие моменты;
- шлицевое соединение штока с диском:
 - обеспечивает надежное соединение штока с диском и передачу крутящего момента,
 - меньший износ по сравнению с другими типами соединения диска с валом;
- самоцентрирующийся диск обеспечивает высокую герметичность при закрытом положении и снижает износ седлового уплотнения;
- легко разборная система простота технического обслуживания;
- наличие шильдика с данными на каждом затворе позволяет легко идентифицировать каждое изделие;
- большой диапазон использования за счет разнообразных материалов седлового уплотнения и диска.

Производитель затворов дисковых поворотных VFY-WH, VFY-WG, VFY-LH, VFY-LG, VFY-WA, SYLAX, ENODIA — компании Danfoss-SOCLA.



Присоединительный

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа Дисковый поворотный затвор для установки в середине трубопровода

Тип SYLAX (WFY-WH)

Управление — рукоятка с фиксацией в 10 положениях от 0° до 90° с шагом 10°

Технические характеристики	Д _у , мм	Р _у бар	размер фланцев, соответствующий условному давлению P_{y} , бар	Кодовый номер
Тип корпуса — с центрирующими отверстиями	50			065B7352
Корпус — серый чугун GG25	65			065B7353
Седловое уплотнение — EPDM Диск — высокопрочный чугун GGG40	80			065B7354
с полиамидным покрытием	100			065B7355
Перекачиваемые среды: питьевая вода, вода для общепромышленного применения,	125	16	10/16	065B7356
вода для систем отопления, гликолевые растворы до 40%	150			065B7357
Рабочие температуры среды: -10 + 120 °C Температура окружающей среды: -10 + 120 °C	200			065B7358
Герметичность затвора:	250			065B7359
соотв. ГОСТ 9544-93 (класс А)	300	1		065B7360



Тип SYLAX (VFY-WH)


Управление — рукоятка с фиксацией в 10 положениях от 0° до 90° с шагом 10°

Технические характеристики	Д _у , мм	Р _у , бар	Присоединительный размер фланцев, соответствующий условному давлению P_{γ} , бар	Кодовый номер
	25	10	,	065B7350
Тип корпуса — с центрирующими отверстиями;	32/40			065B7351
Корпус — серый чугун GG25	50			149G011266
Седловое уплотнение — ЕРDM	65			149G011287
Диск — нержавеющая сталь AISI316 Перекачиваемые среды: питьевая вода, вода для	80			149G011297
общепромышленного применения, вода для систем	100	16	10/16	149G011316
отопления, гликолевые растворы до 50%	125	10		149G011334
Рабочие температуры среды: -10 + 120 °C Температура окружающей среды: -10 + 120 °C Герметичность затвора:	150			149G059260
	200			149G016281
соотв. ГОСТ 9544-93 (класс А)	250			149G41090
	300			149G023904



Тип SYLAX (VFY-WG)

Управление — ручной редукторный привод





Дисковые поворотные затворы VFY-WH, VFY-WG, VFY-LH, VFY-LG, VFY-WA, SYLAX (μ_y = 25–350 мм), ENODIA (μ_y = 400–1000 мм)

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

(продолжение)



Тип SYLAX (VFY-WG)

Управление — ручной редукторный привод

Технические характеристики	Д _у , мм	Р _у , бар	Присоединительный размер фланцев, соответствующий условному давлению P_y , бар	Кодовый номер
Тип корпуса — с центрирующими отверстиями	25	10		149G063086
Корпус • Д _v = 50−300 мм — серый чугун GG25	32/40			149G062902
• Д _у = 350 мм — высокопрочный чугун GGG40	50			149G063037
Седловое уплотнение — ЕРDM	65			149G063066
Диск — нержавеющая сталь AISI316 Перекачиваемые среды: питьевая вода, вода для	80			149G062270
общепромышленного применения, вода для систем отопления, гликолевые растворы до 50%	100		10/16	149G41286
Рабочие температуры среды:	125	16	10/10	149G41287
• Д _у = 50–300 мм — -10 + 120 °С	150			149G41288
• Д _у = 350 мм — -15 + 120 °C Температура окружающей среды:	200			149G41289
• Д _у = 50–300 мм — -10 + 120 °C	250			149G41290
• Д _у = 350 мм — -20 … + 120 °C Герметичность затвора:	300			149G41291
соотв. ГОСТ 9544-93 (класс А)	350			149G043803

Дисковый поворотный затвор ENODIA для установки **в середине трубопровода**

Тип ENODIA

Управление — ручной редукторный привод

Технические характеристики	Д _у , мм	Присоединительный размер фланцев, соответствующий условному давлению P_y , бар	Кодовый номер
Тип корпуса — с центрирующими отверстиями Корпус — высокопрочный чугун GGG40 Седловое уплотнение — EPDM Диск — высокопрочный чугун GGG40	400		149G068865
	450		149G073192
	500		149G070889
с эпоксидным покрытием	600	16	149G073920
Перекачиваемые среды: питьевая вода	700	16	149G065446
Рабочие температуры среды: -15 + 90 °C Гемпература окружающей среды: -25 + 90 °C Герметичность затвора:	800		149G065447
	900		149G065448
соотв. ГОСТ 9544-93 (класс А)			149G065449



Тип ENODIA

Управление — ручной редукторный привод



Технические характеристики	Д _у , мм	Присоединительный размер фланцев, соответствующий условному давлению P_y , бар	Кодовый номер
Тип корпуса — с центрирующими отверстиями корпус — высокопрочный чугун GGG40	400		149G069094
	450		149G073233
Седловое уплотнение — EPDM Диск — нержавеющая сталь AISI316	500	16	149G071143
Перекачиваемые среды: питьевая вода, вода	600		149G065659
для общепромышленного применения, вода для систем отопления, гликолевые растворы до 50%	700		149G065660
Рабочие температуры среды: -15 + 120 °C Температура окружающей среды: -25 + 120 °C Герметичность затвора: соотв. ГОСТ 9544-93 (класс A)	800		149G065661
	900		149G065662
	1000		149G065663




(продолжение)

Тип SYLAX (VFY-LH)

Управление — рукоятка с фиксацией в 10 положениях от 0° до 90° с шагом 10°

Дисковый поворотный затвор для установки в середине или в конце трубопровода





Тип SYLAX (VFY-LG)

Управление — ручной редукторный привод

Технические характеристики	Д _у , мм	Р _у , бар	Присоединительный размер фланцев, соответствующий условному давлению P_y , бар	Кодовый номер
Тип корпуса — с резьбовыми отверстиями Корпус : • Д _у = 150 мм — серый чугун GG25 • Д _y = 200−300 мм — высокопрочный чугун	150			065B7376
GGG40. Седловое уплотнение — EPDM. Диск — высокопрочный чугун GGG40 с полиамидным покрытием	200	15	16	065B7377
Перекачиваемые среды: питьевая вода, вода для общепромышленного применения, вода для систем отопления, гликолевые растворы до 40% Рабочие температуры среды: -10 + 120 °C Температура окружающей среды	250	16	16	065B7378
• для Д _у = 150 мм — -10 … + 120 °C • для Д _у = 200–300 мм — -25 … + 120 °C Герметичность затвора: соотв. ГОСТ 9544-93 (класс А)	300			065B7379



Дисковые поворотные затворы VFY-WH, VFY-WG, VFY-LH, VFY-LG, VFY-WA, SYLAX (μ_y = 25–350 мм), ENODIA (μ_y = 400–1000 мм)

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

(продолжение)

Дисковый поворотный затвор для установки в середине трубопровода

Тип SYLAX (VFY-WA)

Управление — электропривод Danfoss, 230 В (режим работы «открыть/закрыть»)

Технические характеристики	Д _у , мм	P _y , 6ap	Присоеди- нительный размер фланцев, соответст- вующий условному давлению Р _у , бар	Тип электро- привода	Кодовый номер
Тип корпуса — с центрирующими отверстиями	50			ER20	082G7352
Корпус : • Д _у = 50−300 мм — серый чугун GG25	65		10/16	ER35	082G7353
• Д _у = 350 мм — высокопрочный чугун GGG40 Седловое уплотнение — EPDM	80			ER35	082G7354
Диск — высокопрочный чугун GGG40 с полиамидным покрытием.	100			ER60	082G7355
Перекачиваемые среды: питьевая вода, вода для общепромышленного применения, вода для систем	125	16		ER100	082G7356
отопления, гликолевые растворы до 40% Рабочие температуры среды: -10 + 120 °C	150	10		VS150	082G7357
Температура окружающей среды: • Д _у = 50–125 мм — от -10 до +55 °C • Д _v = 150–300 мм — от -10 до +70 °C	200			VS300	082G7358
• Д _y = 350 мм — от -20 до +70 °C	250			VS300	082G7359
Герметичность затвора: соотв. ГОСТ 9544-93 (класс A) Степень защиты корпуса электропривода: • тип ER — IP65	300			VT600	082G7360
• тип VS, VT — IP67	350			VT600	149G069446



Тип SYLAX (VFY-WA)

Управление — электропривод Danfoss, 230 В (режим работы «открыть/закрыть»)

Технические характеристики	Д _у , мм	P _y , 6ap	Присоеди- нительный размер фланцев, соответст- вующий условному давлению Р _у , бар	Тип электро- привода	Кодовый номер
Тип корпуса — с центрирующими отверстиями	25	10		ER10	082G7350
Корпус: • Д _v = 25 − 300 — серый чугун GG25	32/40		10/16	ER20	082G7351
• Д _у = 350 — высокопрочный чугун GGG40	50			ER20	149G069668
Седловое уплотнение — EPDM Диск — нержавеющая сталь AISI316	65			ER35	149G069669
Перекачиваемые среды: питьевая вода, вода для	80			ER35	149G069670
общепромышленного применения, вода для систем отопления, гликолевые растворы до 50%	100			ER60	149G068510
Рабочие температуры среды: -10 + 120 °C	125	16		ER100	149G067781
Температура окружающей среды: • Д _y = 25-125 мм — от -10 до +55 °C • Д _y = 150-300 мм — от -10 до +70 °C • Д _y = 350 мм — от -20 до +70 °C Герметичность затвора: соотв. ГОСТ 9544-93 (класс А)	150			VS150	149G072849
	200			VS300	149G067756
	250			VT600	149G074927
Степень защиты корпуса электропривода: • тип ER — IP65	300			VT600	149G069673
• тип VS, VT — IP67	350			VT600	149G069719



RC.16.A10.50 04/2010 **27**





(продолжение)

Тип SYLAX (VFY-WA)

Управление:

Д_у = 50–200 мм — электропривод Danfoss, 24 В пост. и перем. ток (режим работы «открыть/закрыть»)

 $D_{v} = 250-300 \text{ мм}$ — электропривод L.BERNARD, 24 В перем. ток (режим работы «открыть/закрыть»)





Дисковый поворотный затвор ENODIA для установки в середине трубопровода

Тип ENODIA

Управление — электропривод L. BERNARD 400 В перем. ток (режим работы открыть/закрыть)

Технические характеристики	Д _у , мм	Условное давление Р _у , бар	Кодовый номер
Тип корпуса — с центрирующими отверстиями	400		149G073841
Корпус — высокопрочный чугун GGG40	450]	149G072728
Седловое уплотнение — EPDM Диск — нержавеющая сталь AISI316	500	16	149G070561
Перекачиваемые среды: питьевая вода, вода для	600		149G051390
общепромышленного применения, вода для систем отопления, гликолевые растворы до 50%	700		149G051391
Рабочие температуры среды: -15 + 120 °C Температура окружающей среды: от -20 до +70 °C Герметичность затвора: соотв. ГОСТ 9544-93 (класс А)	800		149G051392
	900]	149G051393
Степень защиты корпуса электропривода: 1Р67	1000		149G051394



Соответствие кодовых номеров затворов VFY и SYLAX

Д _у ,	Тип VFY-WH	Тип SYLAX
MM	Кодовый номер	Кодовый номер
25	065B7350	149G012853
32/40	065B7351	149G011254
50	065B7352	149G010894
65	065B7353	149G010909
80	065B7354 149G010928	
100	065B7355	149G010955
125	065B7356	149G059144
150	065B7357	149G011005
200	065B7358	149G016257
250	065B7359	149G41010
300	065B7360	149G023900

Д _у ,	Тип VFY-WG	Тип SYLAX
мм	Кодовый номер	Кодовый номер
150	065B7361	149G079089
200	065B7362	149G079076
250	065B7363	149G079070
300	065B7364	149G079071


Д,,	Тип VFY-WA	Тип SYLAX
MM	Кодовый номер	Кодовый номер
25	082G7350	149G069666
32/40 082G7351		149G069667
50	082G7352	149G067905
65	082G7353	149G069406
80	082G7354	149G067904
100	082G7355	149G067906
125	082G7356	149G069407
150	082G7357	149G074324
200	082G7358	149G067508

Д,,	Тип VFY-LH	Тип SYLAX			
мм	Кодовый номер	Кодовый номер			
32	32 065B7365 149G01904				
40	065B7366	149G016039			
50	065B7367	149G027890			
65	065B7368	149G027891			
80	065B7369	149G027888			
100	065B7370	149G027889			
125	065B7371	149G016710			
150	065B7372	149G059310			
200	065B7373	149G42412			
250	065B7374	149G42413			
300	065B7375	149G42414			

Д _у ,	Тип VFY-LG	Тип SYLAX
мм	Кодовый номер	Кодовый номер
150	065B7376	149G41608
200	065B7377	149G42612
250	065B7378	149G079405
300	065B7379	149G42614

Д,,	Тип VFY-WA	Тип SYLAX		
мм	Кодовый номер	Кодовый номер		
25	082G7361	149G069761		
32/40	32/40 082G7362 149G066			
50	082G7363	149G068847		
65	082G7364	149G069483		
80	80 082G7365 149G06924			
100	082G7366	149G068366		
125	082G7367	149G069484		
150	082G7368	149G074380		
200	082G7369	149G069486		


Устройство и материалы




No	Деталь	Материал
1	Корпус затвора	Серый чугун GG25/высокопрочный чугун GGG40
2	Седловое уплотнение	EPDM/NBR/другие
3	Диск	Высокопрочный чугун GGG40 с полиамидным или эпоксидным покрытием/нержавеющая сталь AISI 316/ алюминиевая бронза
4	Шток	Нерж. сталь ASTM 420
5	Подшипник скольжения	Оцинкованная сталь + тефлон
6	Подшипник скольжения	Оцинкованная сталь + тефлон
7	Втулка	Нерж. сталь AISI304 + пластик
8	Кольцевое уплотнение	NBR
9	Уплотнительная втулка	Нерж. сталь AISI304, латунь, пластик
10	Стопорное кольцо	Сталь/нерж. сталь ASTM 420
11	Шильдик	Алюминий
12	Заклепки	Алюминий



Устройство и материалы (продолжение)



Νo	Деталь	Материал
1a	Верхний вал	Нерж. сталь ASTM420
3	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40
4	Кольцевое уплотнение	Нитрил (NBR)
5	Центрирующие и антифрикционные подшипники	Оцинкованная сталь с РТFE-покрытием
6	Седловое уплотнение	EPDM/нитрил/FKM/силикон
7	Диск	Высокопрочный чугун GGG40 с эпоксидным покрытием/нерж. сталь AISI316
8	Нижний вал	Нерж. сталь ASTM420
9	Заклепки	Нерж. сталь
10	Шайба	Оцинкованная сталь
11	Болты	Оцинкованная сталь
12	Кольцо дистанционное	Сталь ASTM grC/D
13	Нижняя крышка	Сталь ASTM grC/D
14	Кольцевое уплотнение	Нитрил
15	Шильдик	Алюминий
16	Стопорное кольцо пружинное	Сталь
17	Опорный шарик	Сталь ASTM 52100
18	Опорная шайба	Сталь ASTM 420



Nº	Деталь	Материал
1	Верхний вал	Нерж. сталь ASTM420
2	Шпонка	Сталь
3	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40
4	Кольцевое уплотнение	Нитрил
5	Центрирующие и антифрикционные подшипники	Оцинкованная сталь с РТГЕ-покрытием
6	Седловое уплотнение	EPDM/нитрил/ FKM/силикон
7	Диск	Высокопрочный чугун GGG 40 с эпоксидным покрытием/нерж. сталь
8	Соединительный стержень	Нерж. сталь ASTM420
9	Нижний вал	Нерж. сталь ASTM420
10	Заклепки	Нерж. сталь
11	Шайба	Оцинкованная сталь
12	Болты	Оцинкованная сталь
13	Шайба	Оцинкованная сталь
14	Стопорная гайка	Оцинкованная сталь
15	Дистанционное кольцо	Сталь ASTM grC/D
16	Дистанционное кольцо	Сталь ASTM grC/D
17	Упорное кольцо	Оцинкованная сталь с PTFE
18	Нижняя крышка	Сталь ASTM grC/D
19	Уплотнительное кольцо	Нитрил
20	Шильдик	Алюминий

Выбор затвора

Диаметр затвора принимается равным диаметру трубопровода.

Потери давления в полностью открытом затворе определяются с учетом приведенных ниже значений пропускной способности K_{vs} , а для оценки потерь давления при промежуточных положениях диска затвора — с учетом значений K_v в зависимости от угла поворота диска. Гидравлическое сопротивление дисковых поворотных затворов рассчитывается по формуле (1) на стр. 4.

Максимальные скорости потока жидкости в затворах:

SYLAX		
Д _у , мм	Макс. скорость, м/с	Допускается*, м/с
25-350	3	до 5
ENODIA		
400	3	-
450-800	2,5	_
900-1200	2	-


^{*} Возможны явления кавитации, возникновение шумов и гидравлических ударов.

Таблица значений условной пропускной способности дисковых поворотных затворов при различных углах поворота запорно-регулирующего диска

				П	Іоложени	е рукояті	ки			
П мис	S (1)	2	3	4	5	6	7	8	9	O (10)
Д _у , мм		K _v (K _{vs}), r	л ³ /ч, при ј	углах пов	орота за	порно-ре	гулирую	цего дисі	ка в град.	
	0	10*	20*	30*	40	50	60	70	80	90
25	0	_	_	_	3	8	16	27	35	40
32/40	0	_	_	_	5	12	25	40	56	62
50	0	_	_	1	8	18	33	54	71	79
65	0	_	_	6	19	41	76	118	158	174
80	0	_	3	18	43	79	138	211	252	275
100	0	_	15	38	83	154	253	368	458	496
125	0	_	20	61	134	249	399	599	792	883
150	0	5	37	100	200	374	600	863	1109	1212
200	0	15	76	200	399	680	1099	1666	2196	2500
250	0	40	150	333	621	1084	1765	2652	3517	3948
300	0	60	219	500	989	1736	2770	4097	5118	5635
350	0	145	420	882	1676	2850	4462	6000	7431	8520
400	0	186	670	1395	2660	4420	7000	10000	13560	14695
450	0	230	868	1826	3340	5656	8634	12278	15575	17000
500	0	284	1060	2348	4415	7595	11335	14995	20380	20080
600	0	450	1544	3545	7000	11475	15995	20725	24045	25000
700	0	700	2450	5483	9900	14994	21150	26540	30700	32990
800	0	1110	3500	8000	14990	22495	31290	39990	46230	49000
900	0	1400	4950	12500	23000	34880	46500	57130	61915	63460
1000	0	1990	7000	17500	32090	46025	60000	70000	77078	77920

^{*} Не рекомендуется длительная эксплуатация.

Типы корпусов поворотных затворов






Выбор затвора (продолжение)

Максимально допустимые давления для поворотных затворов SYLAX ($Д_v$ = 25–350) и ENODIA ($Д_v$ = 400–1000)

Д _у , мм	Присоединительный размер фланцев, соответствующий условному давлению P_{γ} , бар	Материал седлового уплотнения	Макс. допустимое давление, для затвора, установленного в середине трубопровода, бар	Макс. допустимое давление, для затвора, установленного в конце трубопровода, бар
25	10		10	6
32–100	16	EPDM	16	12
125	16		16	12
150	16		16	12
200-300	16		16	10
350	16		16	8
400-1000	10		10	6
400-1000	16		16	8

График температурадавление



Монтаж и эксплуатация

Хранение, монтаж, эксплуатация и обслуживание затвора должны производиться в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации затвора.

Поворотные затворы с центрирующими проушинами устанавливают между ответными фланцами; через четыре проушины пропускают стяжные болты или шпильки.

Поворотные затворы с резьбовыми проушинами устанавливают как между фланцами, так и в конце линии. В этом случае проушины служат для крепления затвора к фланцу, а количество проушин соответствует количеству отверстий в ответных фланцах.

Затвор дисковый поворотный транспортируется и хранится в слегка открытом положении. При подъеме и перемещении затвора дискового запрещается захват его за механизмы управления (рукоятка, редуктор, электропривод, маховик).

Монтажное положение затворов дисковых поворотных — вертикальное или горизонтальное. Направление движения потока — любое. Предпочтительно устанавливать затвор дисковый так, чтобы шток располагался горизон-

тально, а нижняя часть диска при открытии затвора соответствовала направлению движения рабочей жидкости (особенно в случае установки на среды с большой плотностью или вязкостью).

Затвор дисковый должен устанавливаться между фланцами без использования прокладок и без смазки.

Перед установкой затвора дискового поворотного следует убедиться в том, что внутренний диаметр ответных фланцев будет обеспечивать свободный поворот диска затвора. Производитель рекомендует использовать фланцы, соответствующие стандарту ГОСТ 12821-80 «Фланцы стальные приварные встык. Конструкция и размеры» (воротниковые фланцы). Допускается использование фланцев, изготовленных в соответствии с европейскими стандартами EN1092-1, EN1092-2 (тип 11, 21, 34).

Необходимо обязательно проверить соосность и параллельность ответных фланцев во избежание возникновения опасных механических напряжений на корпусе затвора дискового при его монтаже.

Монтаж и эксплуатация (продолжение)

Установка затвора дискового поворотного на существующие системы

- Проверить, чтобы поверхность и затвора, седлового уплотнения и ответных фланцев были чистыми и без повреждений.
- Проверить, достаточно ли в системе места для свободной установки затвора между фланцами (при необходимости следует использовать временную фланцевую распорку).
- Приоткрыть диск затвора на 15–20°. Убедиться, что диск находится на расстоянии 5–10 мм внутри габаритов корпуса затвора.
- установить затвор дисковый между фланцами, отцентрировать его корпус и установить болты без затяжки.
- Полностью открыть затвор дисковый поворотный.
- Удалить фланцевые распорки, затем затянуть гайки вручную, при этом проследить за тем, чтобы затвор сохранял соосность с фланцами;
- Медленно закрыть затвор дисковый, проверив свободное вращение диска.
- Снова установить диск в полностью открытое положение и последовательно равномерно затянуть болты, расположенные по диагонали. Не закрывать затвор во время затягивания болтов, т. к. пережатие седлового уплотнения фланцами приведет к заклиниванию диска и протечкам.
- Убедиться, что оба ответных фланца плотно прилегают к корпусу затвора дискового по всему периметру (металл по металлу).
- Выполнить как минимум 5 полных циклов «открыто/закрыто».


Установка затвора дискового поворотного на новые системы

- Проверить, чтобы поверхности затвора, седлового уплотнения и ответных фланцев быличистыми и без повреждений.
- Установить корпус слегка открытого затвора между двумя фланцами, закрепить несколькими болтами, а затем затянуть их.
- Установить получившийся узел на систему, для этого необходимо укрепить фланцы в системе сваркой в нескольких точках.
- ослабить болты и отсоединить затвор от фланцев.
- Завершить приварку фланцев и дождаться их полного остывания.
- Установить затвор, следуя инструкции по установке затворов дисковых поворотных на существующие системы.
- Убедиться, что оба ответных фланца плотно прилегают к корпусу затвора по всему периметру (металл по металлу).

Выполнить как минимум 5 полных циклов «открыто/закрыто».


Внимание!

Нельзя осуществлять приварку фланцев, если к ним присоединен затвор дисковый поворотный, поскольку это может привести к повреждению седлового уплотнения.



В целях увеличения срока эксплуатации затвора рекомендуется руководствоваться указанными ниже расстояниями.

Затвор, установленный вблизи соединения труб, попадает в зону турбулентности, что увеличивает его износ.



FC1

FC2

Двигатель Конденсатор Предохранитель


Диоды

Μ

D



Схемы электрических подключений (продолжение)




Электрическое подключение приводов тип VS

1 — дополнительный конечный выключатель

2 — дополнительный конечный выключатель


Номинальное электрическое напряжение привода: 24 В перем./пост. тока или 100–240 В перем. тока (120–350 В пост. тока)





Схемы электрических подключений (продолжение)


Техническое описание




Поз.	Описание	Поз.	Описание
FCO	Конечный выключатель открытия	М	Электромотор
FCF	Конечный выключатель закрытия	C	Конденсатор
FC1	1 — дополнительный конечный	F	Термозащита электромотора
	выключатель	Н	Подогревающий резистор
FC2	2 — дополнительный конечный		
	выключатель		
TL0	Моментный выключатель открытия		
TLF	Моментный выключатель закрытия		



Схемы электрических подключений (продолжение)




Остановка привода при полностью открытом и закрытом положении, осуществляется при помощи конечных выключателей. Моментные муфты — для безопасной работы (работают кратковременно), при срабатывание сброс произвести вручную.




Поз.	Описание
E1	Силовой выключатель +
	плавкий предохранитель
E2	Тепловое реле
C1	Контакт открытия
C3	Контакт закрытия
C3	Контакт аварии
FCO	Конечный выключатель
	открытия
FCF	Конечный выключатель
	закрытия
LEO	Моментная муфта открытия
LEF	Моментная муфта закрытия
LT	Тепловая защита двигателя
TR	Трансформатор
B1	Кнопка открытия
B2	Кнопка закрытия



Габаритные и присоединительные размеры




		Разме	ры, мм		Macc	а, кг
Д _у , мм	Α	В	С	D	с центрирующими отверстия	с резьбовыми отверстиями
25	52	161	200	32	2,4	_
32	57	166	200	32	2,6	2,9
40	57	166	200	32	2,6	2,9
50	62	172	200	43	3,3	3,7
65	70	181	200	46	3,7	4,2
80	89	187	200	46	4,0	5,1
100	106	211	290	52	6,3	7,6
125	120	226	290	56	7,7	10,2
150	132	239	290	56	9,2	11,7
200	164	293	450	60	16,8	23
250	200	318	450	68	23,4	30
300	238	343	450	78	25,6	32,2




					Разме	ры, мм					Maga	
П мама	-	A	В		(ı)	ı	Ē	Maco	.а, кг
Д _у , мм	центр. отв.	резьб. отв.										
					S١	/LAX (VF	Y)					
25	52	_	216	_	171	_	32	_	125	_	4,6	_
32	57	57	221	219	171	171	32	32	125	125	4,7	5,5
40	57	57	221	219	171	171	32	32	125	125	4,7	5,5
50	62	62	227	225	171	171	43	43	125	125	5,5	5,9
65	70	70	236	234	171	171	46	46	125	125	5,8	7,2
80	89	89	242	240	171	171	46	46	125	125	6,1	7,2
100	106	103	266	266	170	170	52	52	125	125	8,1	9,5
125	120	119	281	281	170	170	56	56	125	125	9,6	11,9
150	132	133	294	294	170	170	56	56	125	125	11,1	13,4
200	164	168	374	374	187	187	60	60	200	200	17,2	24,0
250	200	198	400	400	187	187	68	68	200	200	28,9	33,9
300	238	227	494	494	240	240	78	78	315	315	30,4	35,9
350	270	248	546	546	302	302	78	78	400	400	45,6	55,4
						ENODIA						
400	286	_	619	_	302	_	102	_	400	_	76	_
450	315	_	658	_	408	_	114	_	400	_	102	_
500	355	_	682	_	312	_	127	_	400	_	117	_
600	415	_	843	_	426	_	154	_	600	_	204	_
700	503	_	979	_	472	_	165	_	700	_	328	_
800	568	_	889	_	480	_	190	_	400	_	586	_
900	655		1059	_	500	_	203	_	600	_	590	_
1000	705	_	1109		500	_	216	_	600	_	668	_



Габаритные и присоединительные размеры (продолжение)





Д,,		Размеры, мм				Тип	Макс.	Мощ-	Время	Macca,
MM	Α	В	С	D	E	привода	момент, Н•м	ность, Вт	повор., с	КГ
400	286	598	169	102	226	AS50	400	60	30	74
450	315	676	405	114	236	AS100	700	100	30	123
500	355	721	566	127	333	AS200	2500	100	106	145
600	415	776	566	154	333	AS200	2500	100	106	209
700	503	898	666	165	265	ASM2/ RS1825	7520	140	134	385
800	568	958	666	190	265	ASM2/ RS1825	7520	140	134	591
900	655	1028	666	203	315	ASM3/ RS1830	9400	500	170	658
1000	705	1078	861	216	265	ASM2/ RS1830G	12000	500	134	895



Поворотные затворы Danfoss для специального применения

Общие сведения



LYCENE ($A_y = 32-300 \text{ мм}$) — дисковые поворотные затворы с корпусом из высокопрочного чугуна для химически активных сред (кислоты, щелочи, обессоленная вода) в системах водоподготовки, пищевой промышленности и т. д. Поворотные затворы LYCENE не применяются для транспортировки пара.

- Диапазон рабочих температур среды: от -40°С до 200 °С.
- Рабочие давления среды: до 10 бар.

Затворы LYCENE ($J_y = 32 – 300 \, \text{мм}$) устанавливаются на трубопроводе между стандартными ответными фланцами по ГОСТ 12821 – 80 (исполнение 1), EN1092–1, EN 1092–2 (тип 11, 21, 34) без применения дополнительных прокладок.

Более подробная информация содержится в каталоге «Запорно-регулирующая арматура для систем водоснабжения» RB.16.A2.50.



EMARIS ($J_y = 32-250$ мм) — дисковые поворотные затворы с корпусом из углеродистой стали или коррозионно-стойкой стали для централизованного отопления, промышленного охлаждения, паровых систем, промышленного применения и т. д.

- Диапазон рабочих температур среды: от -50 °C до 220 °C.
- Рабочие давления среды: до 50 бар.

Затворы EMARIS ($Д_y = 50-250$ мм) устанавливаются на трубопроводе между стандартными ответными фланцами по ГОСТ 12821–80 (исполнение 1), EN1092–1, EN 1092–2 (тип 11, 21, 34) с применением дополнительных прокладок.

Более подробную информацию можно получить по запросу в ООО «Данфосс».

Производитель затворов дисковых поворотных LYCENE, EMARIS — фирма Danfoss-SOCLA.



Клапаны обратные (Общие сведения)

Клапаны обратные предназначены для предотвращения движения перемещаемой по трубопроводам среды — воды в обратном направлении.

Клапаны обратные состоят:

- из корпуса;
- из запорного элемента различного исполнения;
- из направляющей (у клапанов тип 402, 462, EAGLE, 223);
- из пружины;
- из уплотнений запорного элемента.

Клапаны обратные подразделяются:

- по материалу корпуса (материал указан в заголовке технического описания конкретного клапана):
 - латунь,
 - нержавеющая сталь.
 - чугун (материал указан в заголовке технического описания конкретного клапана);
- по типу запорного элемента
 - аксиальный,
 - тарельчатый,
 - двухстворчатый (двойной диск);
- по материалу запорного элемента
 - чугун,
 - латунь,
 - бронза,
 - нержавеющая сталь;
- по параметрам перемещаемой среды (см. технические описания обратных клапанов);
- по способу присоединения с трубопроводом:
 - с внутренней резьбой (EAGLE),
 - фланцевый (тип 402, 462),
 - с наружной резьбой и дополнительно заказываемыми резьбовыми или приварными присоединительными патрубками с накидными гайками (тип 223).
 - межфланцевый (тип 802, 812, 805, 895).

Все представленные в данном каталоге клапаны обратные и закрываются под действием пружины. Их можно устанавливать в любом положении, за исключением клапанов тип 805 и 895, которые не рекомендуется устанавливать на вертикальные трубопроводы при движении рабочей среды сверху вниз.

Из обратных клапанов тип 402, 802 и 812 можно удалить пружину. При этом давление открытия клапана значительно уменьшается (см. технические описания клапанов). Клапаны обратные со снятой пружиной должны устанавливаться только на вертикальном трубопроводе при направлении движения перемещаемой среды снизу вверх.

Гидравлическое сопротивление открытых обратных клапанов может быть рассчитано по формуле (1) (см. стр. 4) с использованием значений условной пропускной способности клапанов К_v или по номограммам, приведенным в технических описаниях.

Производитель обратных клапанов тип 233, 402, 802, 805, 812, 895 — Danfoss-SOCLA. Клапан обратный латунный торговой марки EAGLE.



Клапан обратный тип 402 чугунный фланцевый пружинный с аксиальным затвором

Описание и область применения



Клапаны обратные тип 402 служат для предотвращения течения обратного потока среды. Применяются в системах водоснабжения, распределения воды, в насосных станциях, промышленности, теплоснабжении в пределах эксплуатационных характеристик продукции.

Обратные клапаны тип 402 представляют собой наилучшую комбинацию гидравлической эффективности, прочности, герметичности и цены.

Преимущества и отличительные характеристики

- Работают бесшумно и в любом монтажном положении.
- Не провоцируют гидравлического удара.
- Превосходная герметичность.
- Прекрасное соотношение цены и качества.


Основные характеристики

- Монтажное положение: любое.
- Условный проход: $\mu_v = 40-500$ мм.
- Температура среды: от -10 до 100 °C.
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое:
 - $P_y = 16$ бар (для $Д_y = 40-150$ мм),
 - $-P_{y}^{'} = 10$ бар (для Д $_{y}^{'} = 200-500$ мм).

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Условный проход	Кодовый	Условное давление Р _у и максимальное	лемпература авление Р _у перемещаемой среды, °C		Условная пропускная
Д _у , мм	номер	рабочее давление Р _р при Т _{макс.} , бар	Т _{мин.}	T _{makc.}	способность К _{vs} , м³/ч
40	149B2281				47
50	149B2282				99
65	149B2283		-10	100	159
80	149B2284	16			222
100	149B2285				396
125	149B2226				619
150	149B2227				890
200	149B2229				1120
250	149B2230				2010
300	149B2231	10			2459
350	149B2232	10			2843
400	149B2233				4370
500	149B2235				6914

Устройство и материалы





Выбор клапана


Диаметр клапана принимается равным диаметру трубопровода. Необходимо также учитывать давление открытия клапанав в за-

висимости от направления потока и наличия пружины. (Давление открытия дано в приведенной ниже таблице.)

	Давление открытия при направлении потока, мм вод. ст.									
Į	Ду		1	<>	Без пружины					
дюймы	мм	l	V	\— <i>/</i>	рез пружины					
1 ½	40	440	210	320	120					
2	50	440	220	330	110					
2 1/2	65	450	190	320	130					
3	80	450	190	320	130					
4	100	500	240	370	130					
5	125	510	210	360	150					
6	150	550	210	380	170					
8	200	590	210	400	190					
10	250	710	210	460	250					
12	300	820	90	460	365					
14	350	860	100	480	380					
16	400	800	50	410	390					
20	500	1030	0	430	580					

выше значений пропускной способности К,,,

Потери давления в полностью открытом кла- а для оценки потерь давления при промежупане определяются с учетом приведенных точных положениях затвора клапана следует использовать приведенную ниже номограмму.



Клапан обратный тип 402 чугунный фланцевый пружинный с аксиальным затвором

Монтаж


Клапан устанавливается на трубопровод так, чтобы стрелка на его корпусе совпадала с направлением движения среды.


Клапаны этого типа закрываются под действием пружины. Поэтому монтажное положение любое. Пружина может быть удалена из клапана, при этом давление открытия клапана значительно уменьшается. Клапаны обратные со снятой пружиной должны устанавливаться только на вертикальном трубопроводе при направлении движения воды снизу вверх.

Клапан устанавливается между плоскими или воротниковыми фланцами соответствующего диаметра (\mathbf{J}_{v}) и условного давления (\mathbf{P}_{v}).

Соосность трубопровода и расстояние между фланцами должны быть в пределах 3–5 мм от идеальных, чтобы в процессе монтажа на клапан не приходилась чрезмерная механическая нагрузка. Перед началом эксплуатации трубопровод необходимо продуть для удаления окалины и грязи.

Габаритные и присоединительные размеры





Условный проход	D	Разм	еры фланцеі	Кол-во		
Д _у , мм	Высота Н, мм	D	D ₁	d _{отв.}	отверстий во фланце	Масса, кг
40	85	150	80	19	4	4,2
50	100	165	97	19	4	5,8
65	120	185	125	19	4	8,1
80	140	200	150	19	8	10,2
100	170	220	187	19	8	14,5
125	200	250	220	19	8	24
150	230	285	250	23	8	32
200	289	340	340	23	8	53
250	354	405	420	23	12	94
300	396	460	490	23	12	140
350	473	533	586	23	16	225
400	560	597	680	28	16	312
500	750	670	880	28	20	540

^{*} Размеры ответных фланцев для обратных клапанов $Д_y$ = 200–500 мм соответствуют P_y = 10 бар. Обратные клапаны для присоединения ответных фланцев, соответствующих P_y = 16, поставляются по спецзаказу. Следует иметь в виду, что максимальное рабочее давление таких клапанов P_p = 10 бар.





44 RC.16.A10.50 04/2010

Техническое описание



Клапан обратный тип 462 чугунный фланцевый пружинный с аксиальным затвором

Описание и область применения



Клапаны обратные тип 462 предназначен для предотвращения течения обратного потока среды.

Применяются в системах водоснабжения, распределения воды, в насосных станциях промышленности, теплоснабжении в пределах эксплуатационных характеристик продукции.

Обратные клапаны тип 462 представляют собой наилучшую комбинацию гидравлической эффективности, прочности, герметичности и цены.

Преимущества и отличительные характеристики

- Работают бесшумно и в любом монтажном положении.
- Не провоцируют гидравлического удара.
- Превосходная герметичность.
- Прекрасное соотношение цены и качества.


Основные характеристики

- Монтажное положение: любое.
- Условный проход: $Д_v = 50-200$ мм.
- Температура среды: от -10 до 100 °C.
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое:
- $-P_v = 16$ бар (для Д $_v = 50-150$ мм),
- $-P_{v}^{'}=10$ бар (для $\mathcal{L}_{v}^{'}=200$ мм).

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Условный проход	Кодовый	Условное давление Р _у и максимальное	Темпер перемещаем	Условная пропускная	
Д _у , мм	номер	рабочее давление Р _р при Т _{макс} , бар	Т _{мин.}	T _{makc.}	способность К _{vs} , м³/ч
50	149B3751	-			69
65	149B3752				125
80	149B3753	16			157
100	149B3754] 16	-10	100	350
125	149B3755	10			582
150	149B3756				710
200	149B3757				1031

Устройство и материалы



٦	Νº	Деталь	Материалы
	1	Корпус	Чугун GG25 с эпоксидным покрытием
	2	Втулка	Бронза
	3	Пружина	Нерж. сталь AISI302
	4	Уплотнение	EPDM
	5	Затвор клапана	Латунь
	6	Шток	Бронза

Клапан обратный тип 462 чугунный фланцевый пружинный с аксиальным затвором

Выбор клапана


Диаметр клапана принимается равным диаметру трубопровода. Необходимо также учитывать давление открытия клапана в зависимо-

сти от направления потока и наличия пружины. (Давление открытия дано в нижеприведенной таблице.)

Д _у , мм	Минимальное давление открытия клапана, мм вод. ст.
50	
65	
80	
100	Между 50 и 200
125	
150	
200	

Потери давления в полностью открытом клапане определяются с учетом приведенных выше значений пропускной способности K_{vs} , а для

оценки потерь давления при промежуточных положениях затвора клапана следует использовать приведенную ниже номограмму.



Монтаж

Клапан устанавливается на трубопровод так, чтобы стрелка на его корпусе совпадала с направлением движения среды.

Клапаны данного типа закрываются под действием пружины. Поэтому монтажное положение любое.

Клапан должен устанавливаться между плоскими или воротниковыми фланцами соответ-

ствующего диаметра (\mathcal{L}_{y}) и условного давления (\mathcal{L}_{y}).

Соосность трубопровода и расстояние между фланцами должны быть в пределах 3–5 мм от идеальных, чтобы в процессе монтажа на клапан не приходилась чрезмерная механическая нагрузка. Перед началом эксплуатации трубопровод необходимо продуть для удаления окалины и грязи.




47


Техническое описание

Клапан обратный тип 462 чугунный фланцевый пружинный с аксиальным затвором

Габаритные и присоединительные размеры



Условный проход	D	Разм	еры фланце	в, мм	Кол-во	Ma	
Д _у , мм	Высота Н, мм	D	D ₁	d _{отв.}	отверстий во фланце	Масса, кг	
50	150	165	97	19	4	6,7	
65	170	185	125	19	4	9,3	
80	180	200	150	19	8	10,9	
100	190	220	187	19	8	14,3	
125	200	250	220	19	8	20,9	
150	210	285	250	23	8	27,7	
200	230	340	340	23	8	40,7	







48 RC.16.A10.50 04/2010

Техническое описание



Клапаны обратные тип 802 и 812 межфланцевые пружинные тарельчатые

Описание и область применения



Клапаны обратные тип 802 служат для предотвращения течения обратного потока среды. Применяются в системах теплоснабжения, промышленности в пределах эксплуатационных характеристик продукции.

Преимущества и отличительные характеристики

- Работают бесшумно и в любом монтажном положении.
- Не провоцируют гидравлического удара.
- Низкое гидравлическое сопротивление.

Основные характеристики:

- Монтажное положение: любое.
- Условный проход: $Д_v = 32-200$ мм.
- Среда: вода, гликоле́вые растворы до 50%.
- Температура среды:

Тип 802:

- от -10 до 200 °C (для $Д_y = 32-50$),
- от -10 до 100 °C (для $Д_v^{\prime}$ = 65–200);

Тип 812:

- от -10 до 350 °C.
- Присоединение к трубопроводу: межфланцевое.

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Клапан обратный тип 802

Условный проход	Кодовый	Условное давление Р _у и максимальное	Температура п сред	Условная пропускная	
Д _у , мм	номер	рабочее давление Р _р , бар	Т _{мин.}	T _{makc.}	способность К _{vs} , м³/ч
32	149B2413				18
40	149B2414	16	-10	200	28
50	149B2415				40,1
65	149B2416			100	72,5
80	149B2417				111,0
100	149B2418	1.5	10		182,0
125	149B2439	16	-10		302,0
150	149B2440				370,0
200	149B2441				546,0





Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Техническое описание

(продолжение)

Клапан обратный тип 812


Условный проход	Кодовый	Условное давление Р _у и максимальное	Температура п сред	Условная пропускная	
Д _у , мм	номер	рабочее давление Р _р при Т _{макс.} , бар	Т _{мин.}	T _{makc.}	способность К _{vs} , м³/ч
15	149B2420				4,24
20	149B2421				7,8
25	149B2422				12,4
32	149B2423			350	18
40	149B2424				28
50	149B2425	40	-10		40,1
65	149B2426	40	-10	350	72,5
80	149B2427				111,0
100	149B2428				182,0
125	149B2429				302,0
150	149B2430				370,0
200	149B2432				546,0

Устройство и материалы

Клапан обратный тип 802



Клапан обратный тип 812



SOURCE 10.10.50 04/2010



Выбор клапана

При выборе клапана следует учитывать, что уплотнение металл по металлу не предусматривает абсолютную герметичность запирающей системы в обратном направлении, а также то, что данные типы обратных клапанов не рекомендуется использовать в системах, где используются поршневые насосы.


Диаметр клапана принимается равным диаметру трубопровода. Необходимо также учитывать давление открытия клапана в зависимости от направления потока и наличия пружины. (Давление открытия дано в приведенной ниже таблице.)

Ми	Минимальное давление открытия клапана тип 802 и 812, мм вод. ст.					
Д _у , мм	î	ļ	< >	Без пружины V		
15	160	120	140	20		
20	165	125	145	20		
25	165	115	140	25		
32	190	130	160	30		
40	200	120	160	40		
50	210	110	155	50		
65	210	100	155	55		
80	226	95	160	65		
100	235	75	205	80		
125	335	75	205	130		
150	360	70	215	145		
200	515	105	310	205		

Потери давления в полностью открытом клапане определяются с учетом приведенных выше значений пропускной способности $K_{vs'}$ а для оценки потерь давления при промежуточных положениях затвора клапана следует использовать приведенную ниже номограмму. Во избежание возникновения осцилляций потока

и осевых колебаний затвора следует избегать завышения диаметра трубопровода и обратного клапана, т. е. желательно, чтобы клапан не работал с частично открытым затвором.


На номограмме пунктирными линиями показаны зоны частичного открытия клапана.



RC.16.A10.50 04/2010 51



Рабочая зона



Монтаж

Клапан устанавливается на трубопровод так, чтобы стрелка на его корпусе совпадала с направлением движения среды.


Клапаны этого типа закрываются под действием пружины. Поэтому монтажное положение любое. Пружина может быть удалена из клапана, при этом давление открытия клапана значительно уменьшается. Клапаны обратные со снятой пружиной должны устанавливаться только на вертикальном трубопроводе при направлении движения воды снизу вверх.

Данные типы обратных клапанов не рекомендуется использовать в системах, где используются поршневые насосы или компрессоры.


Клапан должен устанавливаться между плоскими или воротниковыми фланцами соответствующего диаметра ($\mathbf{Д}_{y}$) и условного давления (\mathbf{P}_{y}). Перед началом эксплуатации трубопровод необходимо продуть для удаления окалины и грязи.

Габаритные и присоединительные размеры






 $Д_y = 32-100 \text{ мм}$



 $Д_y = 125-200 \text{ мм}$



Условный проход		Размеры, мм		Ma
Д _у , мм	D	D ₁	Н	Масса, кг
-		Тип 802		
32	32	84	28	0,35
40	40	94	31,5	0,52
50	50	109	40	0,73
65	65	129	46	1,52
80	80	144	50	2,17
100	100	162	60	3,35
125	125	192	90	8,55
150	150	218	106	12,70
200	200	273	140	23,40
		Тип 812		
15	15	53	16	0,1
20	20	63	19	0,14
25	25	73	22	0,23
32	32	84	28	0,35
40	40	94	31,5	0,52
50	50	109	40	0,73
65	65	129	46	1,52
80	80	144	50	2,17
100	100	170	60	3,35
125	125	192	90	8,55
150	150	224	106	12,70
200	200	284	140	30



Клапаны обратные тип 805 и 895 чугунные межфланцевые пружинные двухстворчатые

Описание и область применения



Клапаны обратные тип 805 и 895 служат для предотвращения течения обратного потока среды.

Применяются в системах водоснабжения, распределения воды, в насосных станциях, в промышленности, теплоснабжении в пределах эксплуатационных характеристик продукции.

Преимущества и отличительные характеристики

- Не провоцирует гидравлический удар.
- Работают бесшумно.
- Низкое гидравлическое сопротивление.

Основные характеристики

- Среда: вода, гликолевые растворы до 50%.
- Температура среды:

Тип 805

от -10 до 100 °С (для $Д_y = 50$ –300 мм), от -10 до 80 °С (для $Д_y = 350$ –600 мм);

Тип 895

от -10 до 100 °С.

- Присоединение к трубопроводу: межфланцевое.
- Монтажное положение:
- на горизонтальном трубопроводе,
- на вертикальном трубопроводе: направление движения среды снизу вверх.

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Клапан обратный тип 805

Условный проход	Кодовый	Условное давление Р _у и максимальное рабочее		ра переме- среды, °C	Условная пропускная
Д _у , мм	номер	давление Р _р , бар	T _{MUH} .	T _{makc.}	способность К _{vs} , м³/ч
50	149B3270				39,40
65	149B3271				83,00
80	149B3272				138,00
100	149B3273		-10	100	250,00
125	149B3274				505,00
150	149B3275				891,00
200	149B3276				1510,00
250	149F014319	16			2746,00
300	149F014321				3936,00
350	149B2590				4254,00
400	149B2591				5000,00
450	149B2592		-10	80	6547,00
500	149B2593				7800,00
600	149B2594				11269,00


Клапан обратный тип 895


Условный проход	Кодовый	Условное давление Р _у и максимальное рабочее		ра переме- среды, °C	Условная пропускная
Д _у , мм	номер	давление Р _р , бар	Т _{мин.}	T _{makc.}	способность К _{vs} , м³/ч
50	149B3000				39,50
65	149B3001				82,50
80	149B3002				137,00
100	149B3003				250,00
125	149B3004	16	-10	100	513,00
150	149B3005				891,00
200	149B3006				1503,00
250	149B3007				2746,00
300	149B3008				3986,00

53



Устройство и материалы





Nº	Дет	аль	Материал
1	Корпус	Д _у 50–150	Чугун GG25 с эпоксидным покрытием
		Д _у 200–300	Чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
2	Пластины		Нерж. сталь AISI 304
3	Уплотнение		EPDM
4	Пружина		Нерж. сталь AISI 316
5	Шток		Нерж. сталь AISI 316
6	Прокладка		PTFE
7	Рым-болт		Сталь ХС15
8	Заглушка		Латунь

Выбор клапана

Диаметр клапана принимается равным диаметру трубопровода. Давление открытия клапана близко к нулю.

Потери давления в полностью открытом клапане определяются с учетом приведенных выше

значений пропускной способности $K_{vs'}$ а для оценки потерь давления при промежуточных положениях затвора клапана следует использовать приведенные ниже номограммы.





Выбор клапана

(продолжение)



Во избежание возникновения осцилляций потока и осевых колебаний затвора следует избегать завышения диаметра трубопровода и обратного клапана, т. е. желательно, чтобы клапан не работал

с частично открытым положением створок.

На номограмме пунктирными линиями показаны зоны частичного открытия клапана.

Монтаж

Клапан устанавливается на трубопровод так, чтобы стрелка на его корпусе совпадала с направлением движения среды.


Монтажное положение — на горизонтальном или вертикальном трубопроводе при направлении движения воды снизу вверх.

Клапан должен устанавливаться между плоскими или воротниковыми фланцами соответствующего


диаметра \mathbf{J}_{y} и условного давления \mathbf{P}_{y} 16 или \mathbf{P}_{y} 10 с использованием прокладок.

Соосность трубопровода и расстояние между фланцами должны быть в пределах 3–5 мм от идеальных, чтобы в процессе монтажа на клапан не приходилась чрезмерная механическая нагрузка. Перед началом эксплуатации трубопровод необходимо продуть для удаления окалины и грязи.

Габаритные и присоединительные размеры



Условный	Размеры, мм			
проход Д _у , мм	В	с	D	Масса, кг
50	54	60	109	1,2
65	54	73	129	1,8
80	57	89	144	2,9
100	64	114	164	3,9
125	70	141	194	5,8
150	76	168	220	8,0
200	95	219	275	14,0
250	108	273	330	22,0
300	143	324	380	34,0
350	184	356	440	70,00
400	191	406	491	99,00
450	103	457	541	118,00
500	213	508	596	180,00
600	222	610	698	250,00





RC.16.A10.50 04/2010

Техническое описание



Клапан обратный тип 223 латунный пружинный с наружной резьбой и аксиальным затвором

Описание и область применения



Клапан обратный тип 223 служит для предотвращения течения обратного потока среды. Применяется в системах холодного и горячего водоснабжения в пределах эксплуатационных характеристик продукции.

Пружинная конструкция с мягким уплотнением затвора обеспечивает герметичность закрытия клапана, а также возможность монтажа в любом положении.

Клапан типа 223 характеризуется низким гидравлическим сопротивлением, не создает условий для возникновения гидравлического улара.

Использованы материалы, не способствующие образованию отложений.

Клапан оснащен двумя отверстиями с заглушками $\frac{1}{4}$ ".

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Клапан обратный тип 223

Условный проход	Кодовый номер	и максимальное мещаемой среды, ос пропу	ное мещаемой с		Условная пропускная способность К _{че} ,
Д _у , мм	помер	бар	Т _{мин.}	Т _{макс.}	м ³ /ч
15	149B2890	16		-10 80	4,25
20	149B2891				9
25	149B2892		10		14,53
32	149B2893		-10		23,3
40	149B2894				40,47
50	149B2895				65,27

Принадлежности для клапанов тип 223

Комплект присоединительных патрубков с накидными гайками (2 патрубка, 2 латунные накидные гайки, 2 прокладки)

Эскиз	Условный проход Д _у , мм	Кодовый номер	Примечание
	15	003H6902	
	20	003H6903	
(90)	25	003H6904	С наружной резьбой,
- IGES	32	003H6906	материал — латунь
	40	065F6061	
	50	065F6062	
	15	003H6908	
(2)	20	003H6909	
37	25	003H6910	Под приварку, материал
	32	003N5093	— патрубка — сталь, — материал гайки — латунь
	40	065F6081] marepharramor haryno
	50	065F6082	




Устройство и материалы



Выбор клапана

Диаметр клапана подбирается равным диаметру трубопровода. Давление открытия клапана находится в диапазоне 0,15–0,8 м вод. ст. Потери давления в полностью открытом клапане определяются с учетом приведенных выше

значений пропускной способности K_{vs} , а для оценки потерь давления при промежуточных положениях затвора клапана следует использовать приведенные ниже номограммы.




Монтаж

Клапан устанавливается на трубопровод так, чтобы стрелка на его корпусе совпадала с направлением движения среды.

Клапаны этого типа закрываются под действием пружины. Поэтому монтажное положение любое.

Для удобства монтажа и демонтажа рекомендуется использовать присоединительные патрубки из приведенного выше списка деталей.

Габаритные и присоединительные размеры



Условный проход	рд Размер присоединительной Размеры, мм		Масса, кг	
Д _у , мм	резьбы R, дюймы	Α	Н	iviacca, Ki
15	3/4	28	67	0,2
20	1	35	74	0,3
25	1 1/4	39	81	0,47
32	1 ½	44	89	0,64
40	2	48	95	1,14
50	2 1/2	56	115	1,75



Клапан обратный EAGLE латунный пружинный муфтовый с металлическим затвором

Описание и область применения



Клапаны обратные типа EAGLE предназначены для предотвращения обратного движения среды.

Универсальный клапан применяется в системах водо- и теплоснабжения на трубопроводах $Д_{\rm y}$ до 50 мм.

Пружинная конструкция с мягким уплотнением затвора обеспечивает герметичность закрытия клапана, а также возможность монтажа в любом положении.


Клапаны типа EAGLE характеризуются умеренным гидравлическим сопротивлением, не создают условий для возникновения гидравлического удара.

Для увеличения надежности и ресурса клапана пластиковый запорный элемент заменен на латунный.

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Условный проход	Кодовый	Условное давление Р _у и максимальное	Температура пере- мещаемой среды, °C		Условная пропускная
Д _у , мм	номер	рабочее давление Р _р при Т _{макс.} , бар	Т _{мин.}	T _{makc.}	способность К _{vs} , м³/ч
15	09030012		0	100	4,4
20	09030034				6,7
25	09030100	16			11,9
32	09030114	16			17,4
40	09030112				29,0
50	09030200				46,5

Устройство и материалы



Nº	Деталь	Материал
1	Крышка корпуса	Латунь
2	Уплотнение	Нитрил NBR
3	Запирающая	Латунь
	система	
4	Пружина	Нерж. сталь
5	Ось	Латунь
6	Корпус	Латунь



Клапан обратный EAGLE латунный пружинный муфтовый с металлическим затвором

Выбор клапана

Как правило, диаметр клапана подбирается по конструктивному принципу, т. е. по диаметру трубопровода. Минимальное давление открытия клапана около 25 мм вод. ст.


Потери давления в полностью открытом клапане определяются с учетом приведенных выше значений пропускной способности K_{vs} .

Монтаж

Клапан устанавливается на трубопровод так, чтобы стрелка на его корпусе совпадала с направлением движения среды.

Клапаны этого типа закрываются под действием пружины. Монтажное положение произвольное.

Габаритные и присоединительные размеры



Условный проход	Размер присоединительной	мер присоединительной Размеры, мм			
Д _у , мм	резьбы R, дюймы	Α	В	Масса, кг	
15	1/2	32,5	45,5	0,130	
20	3/4	39	50	0,176	
25	1	45,5	58	0,236	
32	1 3/4	57	62	0,380	
40	1 3/4	67	70	0,615	
50	2	79	76	0,775	







Фильтры сетчатые (Общие сведения)

Фильтры сетчатые предназначены для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с «мокрым» ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них воды. Фильтры состоят:

- из корпуса;
- из крышки со сливным отверстием;
- из сетчатого цилиндра из нержавеющей стали;
- из заглушки сливного отверстия, магнитной вставки или крана для спуска грязи;
- из уплотнительной прокладки.

Фильтры подразделяются:

- по материалу корпуса и крышки латунь, чугун или нержавеющая сталь (материал указан в заголовке технического описания конкретного фильтра);
- по наличию заглушки, магнитной вставки или спускного крана;
- по способу соединения с трубопроводом муфтовый или фланцевый.

Все сетчатые фильтры, представленные в данном каталоге, должны устанавливаться на трубопроводах так, чтобы направление стрелки на их корпусе совпадало с направлением движения воды и сливное отверстие в крышке было обращено вниз.

Гидравлическое сопротивление чистых фильтров может быть рассчитано по формуле (1) (см. стр. 4) с использованием значений условной пропускной способности фильтров K_{vs} , приведенных в таблицах их технических описаний.

Производитель фильтров сетчатых FVF (стр. 59–62) — компания IMP Armature.

Производитель фильтров сетчатых Y222, Y222P, Y666 (стр. 63–67) — Danfoss-SOCLA.



Фильтр сетчатый FVF чугунный фланцевый

Описание и область применения



Фильтры сетчатые предназначены для установки перед регулирующей арматурой, расходомерами, насосами с «мокрым» ротором электродвигателя и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них воды в системах отопления, теплоснабжения, технического горячего

и холодного водоснабжения, а также для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т. д.

Фильтры могут быть оснащены магнитными вставками для дополнительной очистки от частиц, содержащих железо, или дренажными кранами, обеспечивающими быструю и эффективную очистку фильтра.

Основные характеристики

- •Условный проход:
- $Д_{v} = 15-300$ мм.
- Условное давление:
- $P_v = 16$ бар и $P_v = 25$ бар.
- Температура регулируемой среды: T= -10...+150 °C.
- •Присоединение к трубопроводу: фланцевое.

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа



Фильтр типа FVF P_v 16 со спускным элементом (аналог Y333P)

Условный проход	Кодовый	Условное		теремещаемой µы, °С	Условная пропускная
Д _у , мм	номер	давление Р _у , бар	Т _{мин.}	Т _{макс.}	способность К _{vs} , м³/ч
15	065B7726				5,3
20	065B7727				9,5
25	065B7728				16,5
32	065B7729				20
40	065B7730				33
50	065B7731				54
65	065B7732	16	10	150	95
80	065B7733	10	-10	150	140
100	065B7734				201
125	065B7735				340
150	065B7736				526
200	065B7737				870
250	065B7738	1			1260
300	065B7739	1			1735



Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

(продолжение)



Фильтр типа FVF с пробкой P_v 16 и P_v 25

Условный	Кодовы	й номер		еремещаемой ы, °C	Условная пропускная
проход Д _у , мм	с фланцами на Р _у = 16 бар	с фланцами на Р _у = 25 бар	Т _{мин.}	T _{makc.}	способность K _{vs} , м³/ч
15	065B7740	065B7770			5,3
20	065B7741	065B7771			9,5
25	065B7742	065B7772			16,5
32	065B7743	065B7773			20
40	065B7744	065B7774			33
50	065B7745	065B7775			54
65	065B7746	065B7776	-10	150	95
80	065B7747	065B7777	-10	150	140
100	065B7748	065B7778			201
125	065B7749	065B7779			340
150	065B7750	065B7780			526
200	065B7751	065B7781			870
250	065B7752	065B7782			1260
300	065B7753	065B7783			1735

Сетка FVF-S для фильтра FVF

Cerkary	Сетка FVF-5 для фильтра FVF						
Эскиз	Д _у , мм	Кодовый номер*					
	15	065B7810					
	20	00367810					
	25	065B7812					
	32	065B7813					
	40	065B7814					
	50	065B7815					
	65	065B7816					
	80	065B7817					
	100	065B7818					
	125	065B7819					
	150	065B7820					
	200	065B7821					
	250	065B7822					
	300	065B7823					

Магнитная вставка FVF-М для FVF

Эскиз	Д _у , мм	Кодовый номер
	15	065B7790
	20	00367790
	25	065B7791
	32	0036/791
	40	065B7792
A	50	065B7793
〒	65	065B7794
	80	065B7795
	100	065B7796
	125	00367790
	150	065B7797
	200	065B7798
	250	065B7799
	300	065B7800

Дренажный кран FVF-B для фильтра FVF

Эскиз	Д _у , мм	Кодовый номер
	10 (для FVF Д _у 15–50)	065B7802
	15 (для FVF Д _у 65–300)	065B7801

^{*} Сетчатые цилиндры с размером ячеек для более тонкой очистки имеют другие кодовые номера и поставляются по спецзаказу.

Технические данные

Условный проход		Д _{у′} мм		20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Условная пропускная	нормальная ячейка		5,3	9,5	16,5	20	33	54	95	140	2011	340	526	870	1260	1735
способность, К _{vs}	мелкая ячейка	м ³ /ч	5,0	9,0	14,8	18	30	48	85	131	189	320	494	818	1184	1631
Условная	нормальная ячейка	M ³ /4	4,8	8,6	14,6	18	29	49	86	127	183	316	489	809	1172	1613
пропускная способность, K_{vs}^*	мелкая ячейка		4,5	8,1	13,3	16	27	44	77	119	170	297	459	760	1101	1516
Размер ячейки	нормальная ячейка		0,54		0,54 0,87				1,18							
сетки	мелкая ячейка	MM		0,25												
Количество ячеек	нормальная ячейка		15	150 64 25												
сетки	мелкая ячейка	n/cм²		625												
Рабочая среда	еда			Вода, раствор гликоля												
Условное давление	e, P _v	бар		16 или 25												
Температура перем	иещаемой среды	°C		-10 +150												
Присоединение			Фланцевое													

^{*} При установке в фильтры магнитных вставок.

Фильтр сетчатый FVF чугунный фланцевый


Технические данные

(продолжение)

Материал

Корпус	P _y 16	Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)
фильтра	P _y 25	Высокопрочный чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Корпус шар крана	ового	Heoбесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Фильтрующий элемент (сетка)		Нерж. сталь, материал № 1.4301
Прокладка		Графит


Зависимость рабочего давления от температуры перемещаемой среды



Устройство

- 1 корпус;
- 2 крышка;
- 3 фильтрующий элемент (сетка);
- 4 прокладка;
- 5 шпилька;
- 6 гайка;
- 7 спускное устройство в виде пробки;
- 8 магнит;

- 9 шайба; 10 трубка; 11 рукоятка;
- 12 запорный шар; 13 шток




Фильтр сетчатый FVF чугунный фланцевый

Монтаж и эксплуатация


Все сетчатые фильтры должны устанавливаться на трубопроводах так, чтобы направление стрелки на их корпусе совпадало с направлением движения воды, а сливное отверстие в крышке было обращено вниз.

Частота слива взвесей и очистки фильтрующего элемента (сетки) определяется из условий эксплуатации фильтра. Фильтр необходимо очистить, если потери давления на клапане заметно выше расчетных исходя из известных значений расхода и указанных выше значений условной пропускной способности K_{vs} для каждого J_{v} .

Техническая вода проходит через ячейки фильтра и очищается от механических взвесей. Конструкция фильтра и последовательность его установки предполагают заполнение отстойника фильтра механическими взвесями.



Габаритные и присоединительные размеры



Условный проход Д _√ ,	Pa	змеры, и	мм	Размер ячейки	Размер	ы фланце мм	ев Р _у 16,	Размер	ы фланце мм	в Р _у 25,	Масса, кг
мм	L	Н	H1	сетки, мм	D	d	dk	D	d	dk	
15	130	75	115	0,54	95	14	65	95	14	65	2,2
20	150	75	115	0,54	105	14	75	105	14	75	3,3
25	160	90	135	0,87	115	14	85	115	14	85	3,8
32	180	90	135	0,87	140	19	100	140	19	100	5,0
40	200	110	170	0,87	150	19	110	150	19	110	6,5
50	230	120	190	0,87	165	19	125	165	19	125	8,5
65	290	140	220	0,87	185	19	145	185	19	145	12,0
80	310	165	265	1,18	200	19	160	200	19	160	16,6
100	350	220	340	1,18	220	19	180	235	23	190	25,0
125	400	260	410	1,18	250	19	210	270	28	220	39,0
150	480	300	475	1,18	285	23	240	300	28	250	61,0
200	600	360	580	1,18	340	23	295	360	28	310	109,0
250	730	470	680	1,18	405	28	355	425	31	370	162,0
300	850	560	820	1,18	460	28	410	485	31	430	280,0



Фильтры сетчатые Ү222Р и Ү222 латунные муфтовые

Описание и область применения



Фильтры сетчатые предназначены для установки перед балансировочными клапанами, регулирующей арматурой, расходомерами, насосами и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них воды в системах отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодно-

го водоснабжения, а также для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т. д.

Фильтры Y222 имеют съемную пробку для промывки, а фильтры Y222P оснащены сливным краном, что упрощает промывку сетчатого элемента, позволяя производить эту операцию без остановки работы системы или стояка.

Основные характеристики

- Условный проход:
- $Д_v = 15-50$ мм.
- Условное давление:
- $P_{v} = 25 \text{ Gap.}$
- Температура среды:
- $T = -10 \dots 110 \,^{\circ}C$.
- Присоединение к трубопроводу: внутренняя резьба.

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа


Фильтр сетчатый Ү222Р со спускным краном

Условный проход	Кодовый номер	Размер присоеди- нительной	Условное давление Р _у и максимальное рабочее давление	Темпер переме среді	цаемой	Условная пропускная способность
Д _у , мм		резьбы R, дюймы	Р _р , бар	Т _{мин.}	Т _{макс.}	K _{vs} , м³/ч
15	149B5957	1/2				2,7
20	149B5160	3/4				5,1
25	149B5161	1	25	-10	110	11,3
32	149B5191	1 1/4	25	-10	110	17,2
40	149B5162	1 ½				23
50	149B5163	2				46,8

Фильтр сетчатый Ү222 с пробкой

Условный проход	Кодовый номер	Размер присоеди- нительной	Условное давление Р _у и максимальное рабочее давление	Темпер перемеі среді	цаемой	Условная пропускная способность
Д _у , мм		резьбы R, дюймы	Р _р , бар	T _{мин.}	Т _{макс.}	К _{vs} , м³/ч
15	149B6520	1/2				2,7
20	149B1769	3/4				5,1
25	149B1770	1	25	10	110	11,3
32	149B1771	1 1/4	25	-10	110	17,2
40	149B1772	1 ½				23
50	149B1773	2				46,8

Устройство и материалы



Nº	Дета	ль	Материал
1	Корпус		Латунь
2	Фильтрующі элемент	1Й	Нерж. сталь AISI 304
3	Крышка		Латунь
	CENCKHOO	пробка	Латунь или пластик
4	Спускное устройство	шаровый кран	Латунь

Фильтры сетчатые Ү222Р и Ү222 латунные муфтовые


Монтаж и эксплуатация

Все сетчатые фильтры должны устанавливаться на трубопроводах так, чтобы направление стрелки на их корпусе совпадало с направлением движения воды, а сливное устройство отверстия в крышке или сливной кран были обращены вниз.

Техническая вода проходит через ячейки фильтра и очищается от механических взвесей. Конструкция фильтра и порядок его установки предполагают заполнение отстойника фильтра механическими взвесями.

Частота слива взвесей и прочистки фильтрующего элемента (сетки) определяется из условий эксплуатации фильтра. Фильтр необходимо очистить, если потери давления на клапане заметно выше расчетных исходя из известных значений расхода и указанных выше значений условной пропускной способности K_{vs} для каждого D_{vr} .


Габаритные и присоединительные размеры



Фильтр сетчатый Y222P со спускным краном

Условный	Размер присоедини- тельной резьбы R, дюймы	Размеры, мм			Размер	
проход Д _у , мм		L	L ₁	н	ячейки сетки, мм	Масса, кг
15	1/2	60	63	40		0,185
20	3/4	69	93	69		0,37
25	1	87	101	73		0,54
32	1 1/4	106	125	84	0,5	0,87
40	1 ½	117	129	91		0,99
50	2	147	145	103		1,29

Фильтр сетчатый Ү222 с пробкой



Условный проход Д _у , мм	Размер присоедини-	Размеры, мм		Размер ячейки	
	тельной резьбы R, дюймы	L	н	сетки, мм	Масса, кг
15	1/2	61	34		0,21
20	3/4	70	39		0,28
25	1	86	42	0.5	0,46
32	1 1/4	100	50	0,5	0,68
40	1 ½	111	57		0,92
50	2	138	70		1,14



Фильтр сетчатый Үббб из нержавеющей стали муфтовый с пробкой

Описание и область применения



Фильтры сетчатые предназначены для установки перед балансировочными клапанами, регулирующей арматурой, расходомерами, насосами и другими устройствами с повышенными требованиями к чистоте проходящей через них воды в системах отопления, теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, а так же для механической очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т. д.

По сравнению с латунными фильтрами фильтры из нержавеющей стали имеют более ши-

рокий диапазон рабочих температур и высокое рабочее давление, и могут использоваться для более широкого спектра технологических сред, не агрессивных по отношению к конструкционным материалам фильтров Y666.

Фильтры Y666 имеют съемную пробку для промывки сетчатого элемента и отстойника без демонтажа фильтра с трубопровода.

Основные характеристики

• Условный проход:

 $Д_v = 8-50$ мм.

• Условное давление:

Р., = 40 бар.

• Температура среды:


T = -10 ... +175 °C.

- Присоединение к трубопроводу: внутренняя резьба.
- Размер ячейки сетчатого элемента: 600 мкм.

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Условный проход Д _у , мм	Кодовый номер	Размер присоеди- нительной резьбы R, дюймы	Условное давление	Температу мещаемой		Условная пропускная способность
			P _y , бар	Т _{мин.}	_ _ 1 1 1 1 1 1 1 1	
8	149B5271	1/4	40			0,5
10	149B5272	3/8		-10	175	0,65
15	149B5273	1/2				1,03
20	149B5274	3/4				5,3
25	149B5275	1				8,7
32	149B5276	1 1/4				13,3
40	149B5277	1 ½				19,34
50	149B5278	2				30,21

Устройство и материалы



No	Деталь	Материал				
1	Корпус	Нерж. сталь ASTM A351 GrCF8M				
2	Фильтрующий элемент	Нерж. сталь AISI 316				
3	Прокладка	PTFE (тефлон)				
4	Крышка	Нерж. сталь ASTM A351 GrCF8M				
5	Спускное устройство, в виде пробки	Нерж. сталь AISI 316				
6	Прокладка	PTFE (тефлон)				



Фильтр сетчатый Ү666 из нержавеющей стали муфтовый с пробкой


Монтаж и эксплуатация

Все сетчатые фильтры должныу станавливаться на трубопроводах так, чтобы направление стрелки на их корпусе совпадало с направлением движения воды, а сливное устройство отверстия в крышке или сливной кран были обращены вниз.

Техническая вода проходит через ячейки фильтра и очищается от механических взвесей. Конструкция фильтра и порядок его установки предполагают заполнение отстойника фильтра механическими взвесями.

Частота слива взвесей и прочистки фильтрующего элемента (сетки) определяется из условий эксплуатации фильтра. Фильтр необходимо очистить, если потери давления на клапане заметно выше расчетных исходя из известных значений расхода и указанных выше значений условной пропускной способности K_{vs} для каждого D_{vr} .

Габаритные и присоединительные размеры



Условный проход	Размер присоеди- нительной резьбы	Размеры, мм		Размер ячейки	Масса, кг
Д _у , мм	R, дюймы	L	Н	сетки, мм	,
8	1/4	57	32		0,15
10	3/8	57	32		0,15
15	1/2	61	36		0,21
20	3/4	70	41	0.6	0,28
25	1	86	44	0,6	0,46
32	1 1/4	100	51		0,68
40	1 ½	111	59		0,92
50	2	138	72		1,50

Danfoss

Фильтр сетчатый Ү666 из нержавеющей стали муфтовый с пробкой



Клапаны редукционные (Общие сведения)

Клапан редукционный является регулятором давления прямого действия «после себя» и предназначен для снижения и поддержания постоянного давления за клапаном вне зависимости от колебаний давления до него. Клапан может применяться в трубопроводных системах в пределах параметров перемещаемой среды — воды, указанных в техническом описании клапана, например, на входах в квартиры жилых домов холодной и горячей воды или на подпитке систем отопления.

Клапан редукционный состоит:

- из корпуса с крышкой (бронза);
- из регулирующей диафрагмы (армированная резина);
- из затвора (бронза);
- из уплотнителя золотника затвора (резина);
- из седла (нержавеющая сталь);
- из штока с винтом настройки давления (бронза);

В корпусе клапана имеются резьбовые отверстия, которые связаны с выходной полостью корпуса для присоединения манометров. (Манометры в комплект поставки не входят.) Отверстия закрыты заглушками. Для соединения с трубопроводом клапаны имеют внутреннюю трубную резьбу.

Редукционные клапаны выпускаются с условным проходом от 15 до 50 мм и диапазоном настройки от 1,0 до 5,5 бар. Выбор условного прохода клапана может производиться по соответствующим номограммам.

При монтаже клапана необходимо следить за тем, чтобы направление движения перемещаемой среды совпадало с направлением стрелки на корпусе клапана.

Настройка редукционного клапана осуществляется по показаниям манометра поворотом настроечного винта.

Производитель клапана редукционного 7BIS, 11BIS — Danfoss-SOCLA.



Клапан редукционный 7BIS бронзовый муфтовый

Описание и область применения



Клапаны редукционные типа 7BIS являются регуляторами давления прямого действия «после себя» и предназначены для снижения и поддержания постоянного давления за клапаном вне зависимости от колебаний давления до него.

Клапаны могут применяться в трубопроводных системах в пределах параметров перемещаемой среды — воды, указанных в технических описаниях клапанов, например, на входе в квартиры жилых домов холодной и горячей воды или на подпитке систем отопления.

В корпусе клапанов имеются два резьбовых отверстия ¼" для присоединения манометра (Манометры в комплект поставки не входят.) Не требуется специального технического обслуживания. Конструкция защищена от образования отложений и скопления загрязнений.


Возможность дренажа рабочей среды осуществляется путем вывинчивания крышки, расположенной на нижней части корпуса клапана.

Настраиваемый диапазон регулирования от 1,0 до 5,5 бар. Поставляются с завода с предварительной настройкой 3 бара.

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Условный проход	Кодовый номер	Условное давление Р _у и макс. рабочее	Температура перемещаемой среды, °С	
Д _у , мм		давление Р _р , бар	T _{MUH} .	T _{Makc} .
15	149B7597	16	-10	80
20	149B7598			
25	149B7599			
32	149B7600			
40	149B7601			
50	149B7602			

Устройство и материалы



Nº	Деталь	Материал
1	Корпус	Бронза
2	Шток	Латунь
3	Затвор	Бронза
4	Уплотнение	EPDM
5	Диафрагма	Нитрил (NBR), армированный полиамидом
6	Шайба диафрагмы	Бронза
7	Фиксирующая гайка	Нерж. сталь
8	Винт	Нерж. сталь
9	Верхняя крышка	Бронза
10	Пружина	Сталь с антикоррозионным покрытием
11	Регулировочный винт	Бронза
12	Нижняя крышка	Бронза
13	Кольцевое уплотнение	Нитрил (NBR)
14	Колпачок	Пластик



Выбор диаметра клапана

Для выбора редукционного клапана 7bis необходимо:

1) проверить на применение по давлению до и требуемому давлению после клапана (рис. 1);

2) выбрать условный проход клапана редукционного 7bis (рис. 2).

Следует учитывать, что:


- настроенное давление будет достигаться при отсутствии расхода среды через клапан,
- при расходе среды через клапан давление после него будет всегда меньше настроенного давления.

Падение давления в каждом случае зависит от условного прохода клапана и расхода среды через клапан и может быть определено по диаграмме на рис. 2;

3) учесть влияние изменений давления до клапана на давление после клапана.

При изменении давления до клапана давление после клапана будет соответственно изменяться. При этом изменение давления после клапана не превышает 10% от величины изменения давления до клапана.







Клапан редукционный 7BIS бронзовый муфтовый

Выбор диаметра клапана

Пример

(продолжение)

Среда: вода питьевая.

Температура: 20 °C.

Расход среды через клапан: 8 м³/ч.

Давление до клапана: 8 бар.

Требуемое давление после клапана: 3 бар.

1. Проверка по применению по давлению до и требуемому давлению после клапана (рис. 2)

- давление до клапана 8 бар;
- давление после клапана 3 бара.

Рабочая точка, соответствующая указанным давлениям, лежит внутри области применения (рис. 2).

2. Выбор условного прохода клапана 7BIS

Требуемый расход среды через клапан: 8 м³/ч.

Согласно диаграмме (рис. 3) для расхода 8 м 3 /ч можно выбрать клапаны с условными проходами $\rm Д_v = 32, 40$ и 50 мм.

Расход среды через клапан Q, м³/ч	Д _у мм	Давление после клапана при отсутствии расхода, бар	Потери давления на клапане при расходе Q, бар	Давление после клапана при расходе Q, бар
8	32	3	1,45	1,55
8	40	3	0,8	2,2
8	50	3	0.6	2.4

В данном случае оптимальным является выбор клапана $Д_v = 40$ мм.

Д _v , мм	Давление до клапана, бар	Расход среды, м³/ч	Давление после клапана, бар
40	8	0 8	3,0 2,2

Если возможно увеличение расхода свыше $10 \text{ м}^3/\text{ч}$ или требуются меньшие потери расхода на клапане, то целесообразно выбрать редукционный клапан большего диаметра — $\text{Д}_{\text{v}} = 50 \text{ мм}$.

Д _v , мм	Давление до клапана, бар	Расход среды, м³/ч	Давление после клапана, бар
50	8	0 8	3,0 2,4

3. Учет влияния изменений давления до клапана на давление после клапана

Пример. Капан 7BIS $Д_y = 40$ мм настроен на 3 бара (при отсутствии расхода среды через клапан) при входном давлении 8 бар.

А. При увеличении давления до клапана до значения 10 бар (увеличение давление на 2 бара) давление после клапана увеличится:

$$2 \times 10\% = 0.2 \text{ fapa}.$$

Д _v , мм	Давление до клапана, бар	Расход среды, м³/ч	Давление после клапана, бар
40	10	0 8	3,0 2,4

Б. При уменьшении давления до клапана до значения 5 бар (уменьшение давление на 3 бара) давление после клапана уменьшится:

$$3 \times 10\% = 0.3 \text{ Gapa}.$$

Д _v , мм	Давление до клапана, бар	Расход среды, м³/ч	Давление после клапана, бар
40	5	0 8	3,0 1,9

RC.16.A10.50 04/2010 **75**



Монтаж и настройка

При монтаже клапана необходимо, чтобы направление движения перемещаемой среды совпадало с направлением стрелки на его корпусе. Монтажное положение любое.

Несмотря на то что конструкция проточной части клапана устойчива к засорению и образованию накипи, рекомендуется установка сетчатого фильтра до клапана.

Если редукционный клапан устанавливается перед системой, включающей в себя бойлер или водонагреватель, то после редукционного клапана целесообразно установить обратный клапан, а также расширительный бак, предотвращающий рост давления в системе из-за увеличения объема воды при нагреве.


Во избежание повреждения мембраны и, как следствие, ущерба от аварийной протечки среды через нее в системе должны быть приняты все возможные меры безопасности:

• исключение в системе гидравлических ударов посредством установки соответствующей арматуры,

- исключение в системе увеличения давления свыше номинального для редукторов давления посредством установки предохранительных клапанов,
- исключение в системе повышения температуры воды более номинальной для редукторов давления (80 °C).
- проверка правильности установки редукторов в соответствии с направлением течения. Место установки клапана должно в максимально возможной степени предусматривать наличие безопасного дренажа.

Клапан поставляется с заводской настройкой 3 бара. Если требуется другое значение давления после клапана, то необходимо поворотом регулировочного винта настроить клапан на требуемое давление по показаниям манометра, который предварительно устанавливается на трубопровод после клапана. Вращение регулировочного винта по часовой стрелке увеличивает давление после клапана. Добиваться необходимого давления клапана следует при отсутствии разбора воды или минимальном протоке.

Габаритные и присоединительные размеры





Клапан редукционный 11BIS бронзовый муфтовый

Описание и область применения



Клапаны редукционные типа 11BIS являются регуляторами давления прямого действия «после себя» и предназначены для снижения и поддержания постоянного давления за клапаном вне зависимости от колебаний давления до него.

Клапаны могут применяться в трубопроводных системах в пределах параметров перемещаемой среды — воды, указанных в технических описаниях клапанов, например, на входе в квартиры жилых домов холодной и горячей воды или на подпитке систем отопления.

В корпусе клапанов имеются два резьбовых отверстия ¼ для присоединения манометра. (Манометры в комплект поставки не входят.) Не требуется специального технического обслуживания. Конструкция защищена от образования отложений и скопления загрязнений.


Возможность дренажа рабочей среды осуществляется путем вывинчивания крышки, расположенной на нижней части корпуса клапана

Настраиваемый диапазон регулирования от 1,0 до 5,5 бар. Поставляются с завода с предварительной настройкой 3 бара.

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Условный проход	Кодовый номер	Условное давление Р _у и максимальное рабочее	Температура перемещаемой среды, °C	
Д _у , мм		давление Р _р , бар	Т _{мин.}	T _{makc.}
15	149B7603		10	90
20	149B7604			
25	149B7605	25		
32	149B7606	- 25	-10	80
40	149B7607			
50	149B7608			

Устройство и материалы



Nο	Деталь	Материал
1	Корпус	Бронза
2	Седло	Нерж. сталь AISI303
3	Кольцевое уплотнение	Нитрил
4	Прижимная гайка	Латунь
5	Затвор	Нитрил
6	Фиксатор-направляющая	Латунь
7	Мембрана	Нитрил/полиамид
8	Шайба мембраны	Латунь
9	Медная шайба	Медь
10	Винт	Нерж. сталь AISI304
11	Профилированная гайка	Латунь
12	Регулирующий винт	Латунь
13	Пружина	Сталь с антикоррозионным покрытием
14	Крышка	Латунь
15	Винт	Нерж. сталь AISI304
16	Нижняя крышка	Латунь
17	Уплотнение	Нитрил
18	Заглушка отверстия для манометра	Латунь
19	Уплотнение	Нитрил



Выбор диаметра клапана

Для выбора редукционного клапана 11BIS необходимо:

1) проверить на применение по давлению до и требуемому давлению после клапана (рис. 1);

2) выбрать условный проход клапана редукционного 11BIS (рис. 2).

Следует учитывать, что:


- настроенное давление будет достигаться при отсутствии расхода среды через клапан,
- при расходе среды через клапан давление после него будет всегда меньше настроенного давления.


Падение давления в каждом случае зависит от условного прохода клапана и расхода среды через клапан и может быть определено по диаграмме на рис. 2;

3) учесть влияние изменений давления до

3) учесть влияние изменений давления до клапана на давление после клапана.

При изменении давления до клапана давление после клапана будет соответственно изменяться. При этом изменение давления после клапана не превышает 10% от величины изменения давления до клапана.







Клапан редукционный 11BIS бронзовый муфтовый

Выбор диаметра клапана

Пример

(продолжение)

Среда: вода питьевая.

Температура: 20 °C.

Расход среды через клапан: 8 м³/ч.

Давление до клапана: 8 бар.

Требуемое давление после клапана: 3 бар.

1. Проверка на применение по давлению до и требуемому давлению после клапана (рис. 2)

- давление до клапана 8 бар;
- давление после клапана 3 бара.

Рабочая точка, соответствующая указанным давлениям, лежит внутри области применения (рис. 2).

2. Выбор условного прохода клапана 11BIS

Требуемый расход среды через клапан: 8 м³/ч.

Согласно диаграмме (рис. 3) для расхода 8 м 3 /ч можно выбрать клапаны с условными проходами: $Д_v = 25, 32, 40$ и 50 мм.

Расход среды через клапан Q, м³/ч	Д _у мм	Давление после клапана при отсутствии расхода, бар	Потери давления на клапане при расходе Q, бар	Давление после клапана при расходе Q, бар
8	25	3	1	2
8	32	3	0,7	2,3
8	40	3	0,6	2,4
8	50	3	0,55	2,45

В данном случае оптимальным является выбор клапана $Д_v = 32$ мм:

Д _v , мм	Давление до клапана, бар	Расход среды, м³/ч	Давление после клапана, бар
32	8	0 8	3,0 2,3

Если требуются меньшие потери расхода на клапане, то целесообразно выбрать редукционный клапан большего диаметра — $D_{v} = 40$ или 50 мм.

Д _v , мм	Давление до клапана, бар	Расход среды, м³/ч	Давление после клапана, бар
40	8	0 8	3,0 2,4
50	8	08	3.0 2.45

3. Учет влияния изменений давления до клапана на давление после клапана

Пример. Клапан 11BIS $A_y = 32$ мм настроен на 3 бара (при отсутствии расхода среды через клапан) при входном давлении 8 бар.

А. При увеличении давления до клапана до значения 10 бар (увеличение давление на 2 бара) давление после клапана увеличится:

$$2 \times 10\% = 0.2 \text{ Gap.}$$

Д _v , мм	Давление до клапана, бар	Расход среды, м³/ч	Давление после клапана, бар
32	10	0 8	3,0 2,5

Б. При уменьшении давления до клапана до значения 5 бар (уменьшение давление на 3 бара), давление после клапана уменьшится:

$$3 \times 10\% = 0.3 \text{ Gap.}$$

32 5 08 3,02,0	Д _v , мм	Давление до клапана, бар	Расход среды, м³/ч	Давление после клапана, бар
	32	5	0 8	3,0 2,0

RC.16.A10.50 04/2010 **79**

Клапан редукционный 11BIS бронзовый муфтовый

Монтаж и настройка

При монтаже клапана необходимо, чтобы направление движения перемещаемой среды совпадало с направлением стрелки на его корпусе. Монтажное положение любое.

Несмотря на то что конструкция проточной части клапана устойчива к засорению и образованию накипи, рекомендуется установка сетчатого фильтра до клапана.

Если редукционный клапан устанавливается перед системой, включающей в себя бойлер или водонагреватель, то после редукционного клапана целесообразно установить обратный клапан и расширительный бак, предотвращающий рост давления в системе из-за увеличения объема воды при нагреве.


Во избежание повреждения мембраны и, как следствие, ущерба от аварийной протечки среды через нее в системе должны быть приняты все возможные меры безопасности:

• исключение в системе гидравлических ударов посредством установки соответствующей арматуры;

- исключение в системе увелечения давления свыше номинального для редукторов давления посредством установки предохранительных клапанов:
- исключение в системе повышения температуры воды более номинальной для редукторов давления (80 °C);
- проверка правильности установки редукторов в соответствии с направлением течения. Место установки клапана должно в максимально возможной степени предусматривать наличие безопасного дренажа.

Клапан поставляется с заводской настройкой 3 бара. Если требуется другое значение давления после клапана, то необходимо поворотом регулировочного винта настроить клапан на требуемое давление по показаниям манометра, который предварительно устанавливается на трубопровод после клапана. Вращение регулировочного винта по часовой стрелке увеличивает давление после клапана. Добиваться необходимого давления клапана следует при отсутствии разбора воды или при минимальном протоке.

Габаритные и присоединительные размеры




Д _у ,	D)	A,	В,	c,	G,	Macca,
мм	дюймы	мм	мм	мм	мм	мм	КГ
15	1/2	15/21	31	60	59	66	0,7
20	3/4	20/27	32	75	73	76,5	0,9
25	1	26/34	40	102	94	98	1,9
32	1 1/4	33/42	51	179	104	126	3,9
40	1 ½	40/49	46	185	104	132	4,2
50	2	50/60	54	194	104	146	5,2



Пилотные регулирующие клапаны Danfoss

Общие сведения

Danfoss SOCLA производит широкий спектр регулирующих клапанов для разнообразного применения в системах водоснабжения, в числе регулирующие пилотные клапаны



Пилотные регулирующие клапаны (Д_у = = 40–300 мм)

- С101 уменьшает и поддерживает постоянное пониженное давление «после себя» независимо от изменения давления до регулятора и водоразбора после регулятора.
- C201 поддерживает заданный уровень в накопительном резервуаре и предотвращает резервуар от переполнения.
- C301 поддерживает заданное давление «до себя» независимо от водоразбора после регулятора.
- С401 устанавливается для защиты системы от избыточного давления, открывается при избыточном давлении и остается открытым пока присутствует избыточное давление. Отводит избыточную воду в резервуар, сброс или в зону с низким давлением.
- C501 защищает насосные станции от гидравлических ударов, вызванных пуском, остановкой насосов, а также авариями в электроснабжении насосных станций.
- С601 устраняет резкое изменение давления при пуске/остановке насосного оборудования за счет медленного открытия/закрытия основного клапана. Клапан управляется соленоидным пилотным клапаном, включенным в цепь управления насосами.

- С701 поддерживает заданный уровень в накопительном резервуаре и предотвращает резервуар от переполнения.
- С901 ограничивает максимальный расход независимо от изменений давлений до и после

Преимущества применения регулирующих пилотных клапанов Danfoss, в том числе для потребителя

- Большинство регулирующих клапанов являются регуляторами прямого действия, не зависимыми от электропитания, что значительно повышает надежность управления водными системами
- Широкий спектр выпускаемых клапанов позволяет найти решение практически для любой задачи управления водоснабжением.
- Каждый клапан собирается, настраивается и тестируется в заводских условиях в соответствии с требуемыми потребителем параметрами, указанными при заказе, что гарантирует соответствие клапана заявленным параметрам.
- Все модификации регулирующих клапанов выпускаются на базе единого основного клапана, что снижает количество необходимых запасных частей для обслуживания и ремонта клапанов.
- Устойчивость конструкции и материалов к высокому давлению до 25 бар и температуре до 90 °С увеличивает диапазон использования и надежность клапанов при применении в системах холодного водоснабжения.

Более подробная информация содержится в каталоге «Запорно-регулирующая арматура для систем водоснабжения» RB.16.A2.50







Автоматический воздухоотводчик марки EAGLE латунный с резьбовым присоединением

Описание и область применения



Автоматический воздухоотводчик, предназначен для отведения воздушных скоплений из трубопроводов и воздухосборников внутренних систем теплоснабжения зданий (систем отопления, теплоснабжения вентиляционных установок, кондиционеров, коллекторов и др.).

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Кодовый номер Размер присоединительной резьбы R, дюймы 9020020 3/8		Условное давление Р _у и макс. рабочее давление Р _р , бар	Макс. температура теплоносителя, °С	
9020020	3/8	10	110	
9020040	1/2	10	110	

Монтаж и эксплуатация

Автоматический воздухоотводчик должен устанавливаться в наивысшей точке трубопровода системы теплоснабжения или на воздухосборнике. Он поставляется в комплекте с обратным клапаном для предотвращения выпуска воды при демонтаже корпуса воздухоотводчика и для быстрой замены воздухоотводчика без сброса давления в системе.

Для монтажа необходимо в месте установки автоматического воздухоотводчика предусмотреть штуцер с внутренней резьбой (в комплект поставки не входит). Затем следует свинтить обратный клапан с патрубка корпуса воздухоотводчика, ввернуть его в штуцер трубопровода гаечным ключом, используя стандартные уплотнительные материалы. Ввернуть от руки с усилием корпус воздухоотводчика в обратный клапан. Далее отвернуть на полоборота предохранительный колпачок.

Перед установкой автоматического воздухоотводчика трубопроводная система должна быть промыта.

Работа клапана особенно эффективна в сочетании с воздушным сепаратором или воздухосборником, который в простейшем случае может представлять собой существенное расширение трубопровода, где скорость воды падает, а пузырьки воздуха не уносятся потоком, а поднимаются в верхнюю часть воздухосборника и удаляются через автоматический воздухоотводчик.

Перед опрессовкой системы корпус воздухоотводчика рекомендуется снять, на трубопроводе остается только обратный клапан.


Техническое обслуживание воздухоотводчика заключается в удалении из колбы и воздушных каналов накопившейся грязи. Техническое обслуживание рекомендуется проводить каждые 12 месяцев эксплуатации.

Автоматический воздухоотводчик EAGLE латунный с резьбовым присоединением

Устройство, материалы и габаритные размеры

При поступлении воды в нижнюю часть корпуса воздухоотводчика поплавок всплывает и через рычаг закрывает воздуховыпускное устройство. При накоплении достаточного количества

воздуха в корпусе (или при дренаже системы, когда вода сливается из трубопровода) поплавок опускается вниз, а воздуховыпускное устройство открывается.



Nº	Деталь	Материал
1	Корпус клапана	Латунь
2	Уплотнительное кольцо	Нитрил
3	Поплавок	Пластик
4	Прокладка	Нитрил
5	Запорная система	Пластик
6	Верхняя крышка	Латунь
7	Прокладка	Нитрил
8	Колпачок	Латунь
9	Прокладка	Нитрил
10	Пружина	Нерж. сталь
11	Соединительная деталь	Пластик
12	Обратный клапан	Латунь

Условный проход Д _у , мм	Ø, мм	Н, мм	Масса, кг		
10	47	77	0,233		
15	47	79 5	0.251		



Осевые сильфонные компенсаторы ARN и ARF из нержавеющей стали с патрубками из углеродистой стали

Описание и область применения



Осевые компенсаторы типа ARN и ARF предназначены для компенсации температурных удлинений трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения, а также в промышленных системах для жидких сред, которые неагрессивны к конструкционным материалам компенсаторов.

Данные компенсаторы предназначены для установки на стояках и магистральных трубопроводах систем отопления многоэтажных зданий.

Осевые компенсаторы состоят из сильфона (гофрированного цилиндра), выполненного из нержавеющей стали, и приваренных к нему патрубков из углеродистой стали.

Осевые компенсаторы могут быть оснащены внутренней гильзой и наружным кожухом для дополнительной защиты сильфона.

Основные характеристики

- Условное и максимальное рабочее давление: P_y 10 бар или P_y 16 бар (P_u 13 бар или 20 бар соответственно).
- Температура среды:

T = -10 ... 300 °C.

- Присоединение к трубопроводу: под приварку.
- Производитель: фирма Witzenmann (Германия).

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Основные параметры и характеристики компенсатора можно определить по его кодовому

номеру в соответствии с нижеприведенным примером.







Осевые сильфонные компенсаторы ARN P_{ν} 10 бар без гильзы и наружного кожуха

Условный проход Д _у , мм	Кодовый номер	Номинальное осевое удлинение 2δ, мм	Условное давление P_y и максимальное рабочее давление P_p , бар	Максимальная температура перемещаемой среды Т _{макс} , °C
15	ARN10.0015.020.0	20 (±10)		
20	ARN10.0020.024.0	24 (±12)		
25	ARN10.0025.024.0	24 (±12)		
32	ARN10.0032.024.0	24 (±12)		
40	ARN10.0040.024.0	24 (±12)	10	300
50	ARN10.0050.048.0	48 (±24)		
65	ARN10.0065.040.0	40 (±20)		
80	ARN10.0080.040.0	40 (±20)		
100	ARN10.0100.048.0	48 (±24)		

Осевые сильфонные компенсаторы ARN P_y 16 бар с внутренней гильзой, без наружного кожуха

1	F	
4	H	
1		

Условный проход Д _у , мм	Кодовый номер	Номинальное осевое удлинение 2δ, мм	Условное давление Р _у и максимальное рабочее давление Р _р , бар	Максимальная температура перемещаемой среды Т _{макс} , °С
15	ARN16.0015.032.1	32 (±16)		
20	ARN16.0020.036.1	36 (±18)		
25	ARN16.0025.040.1	40 (±20)		
32	ARN16.0032.040.1	40 (±20)		
40	ARN16.0040.036.1	36 (±18)	16	300
50	ARN16.0050.064.1	64 (±32)		
65	ARN16.0065.080.1	80 (±40)		
80	ARN16.0080.064.1	64 (±32)		
100	ARN16.0100.080.1	80 (±40)		

Осевые сильфонные компенсаторы ARF P_y 10 бар с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом



Условный проход Д _у , мм	Кодовый номер	Номинальное осевое удлинение 2δ, мм	Условное давление P_y и максимальное рабочее давление P_p , бар	Максимальная температура перемещаемой среды Т _{макс} , °C
15	ARF10.0015.032.2	32 (±16)		
(15)	ARF10.0015.064.2	64 (±32)		
20	ARF10.0020.040.2	40 (±20)		
(20)	ARF10.0020.080.2	80 (±40)		
25	ARF10.025.036.2	36 (±18)		
(25)	ARF10.025.064.2	64 (±32)		
32	ARF10.0032.036.2	36 (±18)		
(32)	ARF10.0032.080.2	80 (±40)		300
40	ARF10.0040.036.2	36 (±18)	10	
(40)	ARF10.0040.064.2	64 (±32)	10	300
50	ARF10.0050.048.2	48 (±24)		
(50)	ARF10.0050.080.2	80 (±40)		
65	ARF10.0065.040.2	40 (±20)		
(65)	ARF10.0065.080.2	80 (±40)		
80	ARF10.0080.040.2	40 (±20)		
(80)	ARF10.0080.080.2	80 (±40)		
100	ARF10.0100.048.2	48 (±24)		
(100)	ARF10.0100.080.2	80 (±40)		



Осевые сильфонные компенсаторы ARN и ARF из нержавеющей стали с патрубками из углеродистой стали

Устройство и материалы

Конструкция и вид разреза различных вариантов исполнения осевых компенсаторов показаны ниже (см. габаритные размеры).

Основные элементы и материалы компенсаторов ARN, ARF:

• сильфон (гофрированный цилиндр) из нержа-

веющей стали 316Ti или 316L,

- патрубки под приварку из углеродистой стали St 35.8 (ГОСТ 10).
- внутренняя гильза из нержавеющей стали,
- наружный кожух из нержавеющей стали.

Выбор компенсаторов

Компенсаторы выбираются в соответствии с диаметром трубопровода, на который они устанавливаются. Их количество (или расстояние между неподвижными опорами) определяется в зависимости от расчетного удлинения трубопровода и компенсирующей способности, которая, как правило, принимается равной половине номинального осевого удлинения компенсатора, если компенсатор предварительно не растянут при монтаже или на заводе-изготовителе (последнее имеет место для типа ARF).

Величину удлинения трубопровода под воздействием температуры теплоносителя можно найти, используя формулу температурного линейного удлинения металла:

$$\Delta_{\vartheta} = L \times \overline{\alpha} \times \Delta \vartheta$$
, MM,

где L — длина участка трубопровода, удлинение которого требуется компенсировать, м;

 $\overline{\alpha}$ — средний коэффициент температурного удлинения, мм/(м•К);

 $\Delta 9$ — разность температур между рабочей температурой трубопровода и температурой окружающей среды при монтаже трубопровода, К.

Средний коэффициент теплового расширения углеродистой стали: $\alpha=0,01-0,012$ мм/(м•K), а для нержавеющей стали и меди: $\alpha=0,0145-0,0155$ мм/(м•K).

Таким образом, в системах теплоснабжения при изменении температуры от 0 до 90 °С ожидаемое удлинение труб из углеродистой стали составит около 1 мм на погонный метр длины

трубопровода. Если рассматривать вертикальные стояки традиционной двухтрубной системы отопления, то целесообразно устанавливать неподвижные опоры не реже чем через 20–30 м (на 6–10-м этаже стояков), располагая компенсатор примерно посередине между неподвижными опорами так, чтобы смещение трубопровода с каждой стороны компенсатора и на соседних этажах не превышало соответственно 10–15 мм.

При расчете усилия на неподвижные опоры следует иметь в виду, что при $Д_{y}$ стального трубопровода более 50 мм оно может составлять значительную величину. Одна из составляющих усилия на неподвижную опору определяется произведением половины величины сжатия компенсатора на его жесткость C, указанную в таблицах (см. габаритные размеры и технические параметры, стр. 89). Однако, как правило, основная составляющая усилия происходит из-за высокого давления в трубопроводе и внутри гибкого сильфона. Эта составляющая определяется максимальным рабочим или испытательным давлением в трубопроводе по формуле:

$$F = A \cdot P \cdot 10$$
,

где F — усилие на опору в Н (в Ньютонах);

P — максимальное (рабочее или испытательное) давление в трубопроводе в барах;

А — эффективная площадь компенсатора в см², значения которой приведены в таблицах (см. стр. 89).

Монтаж и эксплуатация

Монтаж ARN (на примере ARN16.0025.040.1 в системе теплоснабжения)

У модели ARN нет наружного защитного кожуха и фиксатора предварительного растяжения. Если компенсатор используется в системах теплоснабжения, где трубопроводы после монтажа удлиняются, то необходимо выполнить следующие действия.

При монтаже заводом-изготовителем рекомендуется предварительно растянуть компенсатор из свободного ненапряженного состояния на 50-70% от половины полной компенсирующей способности. Например, ARN16.0025.040.1 — $Д_y=25$ мм, исходная длина — 220 мм, компенсирующая способность — -40 ± 20 мм. Рекомендованное предварительное растяжение от исходного ненапряженного состояния — 10-14 мм. Пусть будет, например 12 мм. При этом расчетный ресурс составит $10\,000$ циклов сжатия от этого растянутого со-

стояния до положения: 220 – 12 мм, а полная предельная компенсирующая способность на сжатие составит:

$$12 + 20 = 32$$
 MM.

В инструкции завода сказано, что даже при наличии внутренней направляющей гильзы, как правило, требуется устанавливать направляющие скользящие опоры около компенсатора (или скользящую и неподвижную). Рекомендуется устанавливать их на расстоянии около 3 х Д_у от компенсатора. Для вертикальных стояков роль одной из опор может играть гильза в перекрытии.

- (1) прогнать сплошной стояк с одновременной установкой неподвижных и направляющих опор в проектных точках.
- (2) зафиксировать неподвижные опоры на трубопроводе.
- (3) вырезать в проектных точках трубопровода участки стояка в соответствии с расчет-

RC.16.A10.50 04/2010 87



Монтаж и эксплуатация (продолжение)

ной рекомендованной длиной с учетом предварительного растяжения компенсатора (в нашем примере: 220 + 10 = 230 мм).

Не допускается запуск трубопровода, если длина участка врезки меньше паспортной длины компенсатора ARN в свободном состоянии (см. длину L_0 в таблице на стр. 89), т. е. когда компенсатор смонтирован в предварительно сжатом состоянии.

- (4) перед монтажом ARN необходимо визуально проверить, что нет механических повреждений тонкостенного сильфона.
- (5) проверяется, что компенсатор может беспрепятственно сжиматься и растягиваться в пределах заявленной компенсирующей способности (в нашем примере это ±20 мм).
- (6) к трубе приваривается один конец ARN, затем второй конец растягивается до полной длины вырезанного участка трубы, фиксируется точечной сваркой и приваривается встык.

При сварке надо следить за тем, чтобы на сильфон не попадали искры (прикрывать непроводящим материалом), а также чтобы через гофры сильфона не проходил сварочный ток. Это может вывести компенсатор из строя.

(7) — если для ARN с внутренней гильзой патрубки несимметричны, то входу потока жидкости соответствует более короткий патрубок под приварку.

Эксплуатация ARN

Чтобы иметь возможность сжиматься, наружная и внутренняя поверхности гофр сильфона должны быть защищены от механических воздействий (ударов), а также от загрязнений и посторонних предметов. Таким образом, версия ARN10.xxxx.xxx.0 (без внутренней гильзы) предполагает практически полное отсутствие загрязнений и твердых частиц (песок, окалина, отложения и т. д.) в воде. А при прокладке трубопровода через жилые помещения компенсаторы ARN следует защитить от внешних факторов установкой наружного кожуха (стакана), внутренний диаметр которого несколько больше, чем наружный диаметр сильфона. Если это вертикальный стояк, то стакан должен быть закрыт сверху, плотно прилегая к трубе. В таком виде компенсатор может быть и теплоизолирован.

Теплоизоляция компенсатора ARN без какоголибо наружного защитного кожуха не допускается!

Осевые компенсаторы неустойчивы к скручивающим нагрузкам (вращение вокруг оси трубы). Следует строго избегать их как при монтаже, так и при эксплуатации.

Испытательное давление не должно превышать номинальное более чем в 1,3 раза.

Монтаж и эксплуатация осевых компенсаторов ARF в системах теплоснабжения

У модели ARF имеются внутренняя направляющая гильза, наружный защитный кожух и фиксатор предварительного растяжения. Таким образом, ARF поставляется с завода с предварительным растяжением, которое фиксируется установкой временного стопорного полукольца из стальной проволоки между наружным и внутренним патронами защитного кожуха.

В инструкции завода указано, что даже при наличии внутренней гильзы и наружного кожуха, как правило, для дополнительной защиты от боковых деформаций при эксплуатации целесообразно устанавливать направляющие скользящие опоры около компенсатора (или скользящую и неподвижную). Рекомендуется устанавливать их на расстоянии около 3 х Ду от компенсатора. Для вертикальных стояков роль одной из опор может играть гильза в перекрытии.

Монтаж ARF (на примере вертикального стояка системы теплоснабжения)

- (1) прогнать сплошной стояк с одновременной установкой неподвижных и направляющих опор в проектных точках.
- (2) зафиксировать неподвижные опоры на трубопроводе.
- (3) вырезать в проектных точках трубопровода участки стояка в соответствии с фактической длиной предварительно растянутого компенсатора с фиксатором.

Не допускается запуск трубопровода, если длина участка врезки меньше паспортной длины компенсатора ARF в свободном состоянии (без фиксатора, см. длину L_0 в таблице на стр. 89), т. е. когда компенсатор смонтирован в предварительно сжатом состоянии!

- (4) перед монтажом ARF необходимо визуально проверить, что нет механических повреждений защитного кожуха.
- (5) вставить компенсатор вместо удаленного участка трубопровода так, чтобы стрелка на корпусе компенсатора совпадала с направлением течения теплоносителя, приварить оба конца компенсатора к трубопроводу.
- (6) удалить фиксатор предварительного растяжения.

При сварке необходимо следить за тем, чтобы на компенсатор не попадали искры (прикрывать непроводящим материалом), а также чтобы через него не проходил сварочный ток. Это может вывести компенсатор из строя!



Осевые сильфонные компенсаторы ARN и ARF из нержавеющей стали с патрубками из углеродистой стали

Монтаж и эксплуатация (продолжение)

Эксплуатация ARF

Компенсаторы ARF могут быть теплоизолированы. Осевые компенсаторы неустойчивы к скручивающим нагрузкам (вращение вокруг

оси трубы). Следует строго избегать их как при монтаже, так и при эксплуатации.

Испытательное давление не должно превышать номинальное более чем в 1,3 раза.

Габаритные и присоединительные размеры, технические характеристики для расчета усилий на неподвижные опоры трубопровода

 2δ — номинальное осевое удлинение, мм;

 L_0 — полная длина компенсатора в свободном состоянии, мм;

d — наружный диаметр патрубка, мм;


s — толщина стенки патрубка, мм;

D — наружный диаметр сильфона, мм;

I — рабочая длина сильфона, мм;


А — эффективная площадь, см²;

С — осевое усилие (жесткость), Н/мм.



Осевые сильфонные компенсаторы ARN P., 10 бар без гильзы и наружного кожуха

Кодовый номер	Размеры, мм						Macca	Λ2	C,	
подовый номер	Ду	2δ	Lo	d	s	D	- 1	G, кг	А, см ²	Н/мм
ARN10.0015.020.0	15	±10 = 20	122	21,3	2,0	28,0	62	0,10	4,4	40
ARN10.0020.024.0	20	±12 = 24	122	26,9	2,3	36,5	62	0,14	7,5	35
ARN10.0025.024.0	25	±12 = 24	122	33,7	2,6	43,0	62	0,23	10,6	47
ARN10.0032.024.0	32	±12 = 24	144	42,4	2,6	56,0	64	0,36	18,3	47
ARN10.0040.024.0	40	±12 = 24	144	48,3	2,9	60,0	64	0,41	21,1	52
ARN10.0050.048.0	50	±24 = 48	174	60,3	2,9	77,0	94	0,66	35,4	32
ARN10.0065.040.0	65	±20 = 40	176	76,1	3,2	95,0	96	0,88	54,9	37
ARN10.0080.040.0	80	±20 = 40	174	88,9	3,2	106,0	94	1,10	72,8	47
ARN10.0100.048.0	100	±24 = 48	174	114,3	3,6	130,0	94	1,30	115,0	73




Осевые сильфонные компенсаторы ARN P_y 16 бар с внутренней гильзой без наружного кожуха

Кодовый номер		Размеры, мм						Macca	Λ σ?	C,
кодовый номер	Д	2δ	Lo	d	s	D	I	G, кг	А, см ²	Н/мм
ARN16.0015.032.1	15	±16 = 32	222	21,3	2,0	28,0	90	0,25	4,4	38
ARN16.0020.036.1	20	±18 = 36	226	26,9	2,3	36,5	116	0,41	7,6	32
ARN16.0025.040.1	25	±20 = 40	220	33,7	2,6	43,0	106	0,52	10,7	40
ARN16.0032.040.1	32	±20 = 40	242	42,4	2,6	56,0	118	0,81	18,2	39
ARN16.0040.036.1	40	±18 = 36	238	48,3	2,9	60,0	118	0,94	21,3	55
ARN16.0050.064.1	50	±32 = 64	302	60,3	2,9	77,0	150	1,6	35,6	33
ARN16.0065.080.1	65	±40 = 80	352	76,1	3,2	92,0	200	2,8	53,0	85
ARN16.0080.064.1	80	±32 = 64	324	88,9	3,2	106,0	172	2,9	73,2	43
ARN16.0100.080.1	100	±40 = 80	384	114,3	3,6	132,0	214	4,5	117,0	102



Габаритные и присоединительные размеры, технические характеристики для расчета усилий на неподвижные опоры трубопровода (продолжение)



Осевые сильфонные компенсаторы ARF P_y 10 бар с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом

Кодовый номер	Размеры, мм							Macca	Δ2	C,
	Ду	2δ	Lo	d	s	D	I	G, кг	А, см ²	Н/мм
ARF10.0015.032.2	15	±16=32	200	21,3	2,0	28,0	90	0,37	4,4	28
ARF10.0015.064.2	(15)	±32=64	312	21,3	2,0	28,0	170	0,53	4,4	11
ARF10.0020.040.2	20	±20=40	226	26,9	2,3	36,5	116	0,62	7,6	30
ARF10.0020.080.2	(20)	±40=80	354	26,9	2,3	36,5	212	0,94	7,6	16
ARF10.0025.036.2	25	±18=36	216	33,7	2,6	43,0	106	0,75	10,7	39
ARF10.0025.064.2	(25)	±32=64	332	33,7	2,6	43,0	190	1,10	10,7	21
ARF10.0032.036.2	32	±18=36	238	42,4	2,6	56,0	118	1,20	18,2	39
ARF10.0032.080.2	(32)	±40=80	362	42,4	2,6	56,0	210	1,80	18,2	23
ARF10.0040.036.2	40	±18=36	238	48,3	2,9	60,0	118	1,30	21,3	55
ARF10.0040.064.2	(40)	±32=64	324	48,3	2,9	60,0	172	1,90	21,3	38
ARF10.0050.048.2	50	±24=48	214	60,3	2,9	77,0	94	1,40	35,6	32
ARF10.0050.080.2	(50)	±40=80	356	60,3	2,9	77,0	186	2,70	35,6	26
ARF10.0065.040.2	65	±20=40	216	76,1	3,2	95,0	96	2,30	53,0	37
ARF10.0065.080.2	(65)	±40=80	420	76,1	3,2	92,0	250	4,50	53,0	33
ARF10.0080.040.2	80	±20=40	214	88,9	3,2	106,0	94	2,60	73,2	47
ARF10.0080.080.2	(80)	±40=80	384	88,9	3,2	106,0	214	5,00	73,2	36
ARF10.0100.048.2	100	±24=48	214	114,3	3,6	130,0	94	3,30	115,0	73
ARF10.0100.080.2	(100)	±40=80	356	114,3	3,6	130,0	186	5,80	115,0	56