



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**Конденсатоотводчик терmostатический
DN.ru STS2131P-F Ду15-25 Ру16
с фильтром, стальной, фланцевый**



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1. Наименование изделия: Конденсатоотводчик термостатический DN.ru STS2131Р-F Ду15-25 Ру16 с фильтром, стальной, фланцевый.
- 1.2. Назначение: Конденсатоотводчик предназначен для выпуска из паровой системы конденсата, воздуха и других неконденсируемых газов, а также для задержки пара до его полной конденсации.
- 1.3. Принцип работы. Принцип действия основан на разности температур пара и конденсата. Изменение температуры приводит к вскипанию/конденсации жидкости внутри капсулы, соединенной с выпускным клапаном, что позволяет отводить неконденсируемые газы и конденсат ниже температуры насыщения.



**изображение может отличаться от оригинала*



1.4. Расшифровка обозначения:

STS	21	31	P	F
-----	----	----	---	---

Тип изделия:

STS - конденсатоотводчик терmostатический

Материал корпуса:

21 - сталь низкоуглеродистая

Материал клапана:

31 - сталь нержавеющая 304

Материал уплотнения:

P - PTFE

Тип присоединения:

F - фланцевое



2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Номинальный диаметр DN, мм	15-25
Номинальное давление PN, бар	16
Тип конденсатоотводчика	термостатический
Рабочая среда	водяной пар
Максимально допустимая температура рабочей среды, °C	+250
Условия эксплуатации	УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69
Направление потока рабочей среды	стрелка на корпусе
Присоединение к трубопроводу	фланцевое по ГОСТ 33259-2015
Расположение на трубопроводе	горизонтально, вертикально
Материал корпуса	сталь A105 (аналог сталь 20)
Минимальный перепад давления на конденсатоотводчике для нормальной работы, бар	0,2
Срок службы, лет	10



Таблица 2. Ограничения применения.

Давление рабочей среды, бар	Максимальная температура рабочей среды, °C
13,9	250
14,7	200
15,5	150
16,0	50

Таблица 3. Пропускная способность, кг/ч.

DN	Перепад давления, бар						
	1	2	4	6	8	10	16
15-25	95	150	190	240	270	290	340



3. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕТАЛЕЙ И ОПИСАНИЕ РАБОТЫ




Таблица 4

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	сталь A105 (аналог сталь 20)
2	Седло	нержавеющая сталь 2Cr13 (аналог ст.20Х13)
3	Прокладка	латунь
4	Прокладка	PTFE
5	Мембранный капсул	специальный сплав
6	Крышка	сталь A105 (аналог сталь 20)
7	Клапан	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)
8	Болт	сталь 35CrMoA (аналог 35ХМА)
9	Дренажная пробка	сталь A105 (аналог сталь 20)
10	Прокладка	латунь
11	Фильтр	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08Х18Н10)



Рабочим элементом конденсатоотводчика является герметичная мембранныя капсула 5, содержащая специальную жидкость, температура кипения которой ниже, чем у воды.

В холодном состоянии капсула 5 ската, клапан 7 не прилегает к седлу 2, воздух и холодный конденсат свободно выходят.

Горячий конденсат нагревает жидкость в капсуле 5, которая вскипает при температуре меньшей, чем температура пара при существующем в системе давлении. Расширяясь, пары жидкости изгибают мембрану, и клапан 7 закрывает седло 2.

При остывании жидкость внутри мембранный капсулы 5 конденсируется, капсула 5 сжимается и цикл повторяется. Таким образом, конденсат удаляется с постоянной температурой охлаждения.



4. ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ




Таблица 5

DN	D, MM	d1, MM	D2, MM	L, MM	H1, MM	H2, MM	f, MM	b, MM	n - Ød	Вес, кг
15	95	65	45	150±1.0	51	61	2	14	4 - Ø16	4,8
20	105	75	55	150±1.0	51	61	2	16	4 - Ø16	5,0
25	115	85	65	160±1.0	51	61	2	16	4 - Ø16	5,5



5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Конденсатоотводчики DN.ru STS2131P-F не требуют специального обслуживания. Объем и интервалы технического обслуживания определяет эксплуатирующая организация, исходя из условий эксплуатации.

5.2. Необходимо предусмотреть установку соответствующих запорных вентилей, обеспечивающих надежное отключение необходимого участка трубопровода для проведения на нем любых работ.

5.3. При использовании конденсатоотводчиков в новых системах, которые не были промыты, может потребоваться проверка и очистка конденсатоотводчика. Перед началом обслуживания следует изолировать участок трубопровода с конденсатоотводчиком и сбросить давление до нуля. Дать конденсатоотводчику остыть. При сборке убедиться, что все сопрягаемые поверхности чистые.

5.4. Обслуживание и ремонт можно проводить без демонтажа конденсатоотводчика с трубопровода при соблюдении необходимых мер предосторожности. Перед проведением работ по монтажу, демонтажу и обслуживанию необходимо отключить конденсатоотводчик от источников пара и конденсата и сбросить давление в системе.

5.5. При эксплуатации конденсатоотводчиков следует руководствоваться положениями СП 124.13330.2012 и Приказом Ростехнадзора №536 от 15.12.2020.

6. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

6.1. К монтажу, эксплуатации и обслуживанию конденсатоотводчиков допускается персонал, изучивший устройство изделий, правила техники безопасности, требования настоящего ТП и имеющий навыки работы с конденсатоотводчиками.

6.2. Перед установкой конденсатоотводчика следует очистить трубопровод от загрязнений путем продувки. Продувке также подвергаются все фильтры, если они устанавливаются перед конденсатоотводчиками.

6.3. Поверхности обоих фланцев при монтаже конденсатоотводчика должны быть чистыми.

6.4. Если существует возможность возникновения давления в системе выше предельного давления для конденсатоотводчика, следует убедиться в наличии предохранительного клапана.

6.5. При дренаже в атмосферу следует убедиться, что слив конденсата будет происходить в безопасное место.

6.6. Конденсатоотводчик необходимо устанавливать таким образом, чтобы направление движения среды совпадало с направлением стрелки на корпусе.



7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Условия транспортирования и хранения - в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям 5 по ГОСТ 15150-69.

7.2. Допускается транспортирование конденсатоотводчиков без тары при условии обеспечения защиты от ударных нагрузок и иных механических воздействий.

7.3. Конденсатоотводчики, находящиеся на длительном хранении, подвергаются периодическому осмотру не реже одного раза в год. При нарушении консервации произвести консервацию вновь. Консервационную смазку наносить на обезжиренную чистую и сухую поверхность деталей. Обезжиривание производить чистой ветошью, смоченной в бензине.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

8.1. Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 № 89-ФЗ, Федеральным законом от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятymi во исполнение указанных законов.

8.2. Перед отправкой на утилизацию из арматуры удаляют остатки рабочей среды. Методики удаления рабочей среды и дезактивации арматуры должны быть утверждены в установленном порядке на предприятии, эксплуатирующем изделие.

