



**ROYAL**<sup>®</sup>  
CLIMA

# MULTI FLEXI EU ERP Inverter

**КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА  
(МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМА)**

**Внутренний блок:**

RCI-TMN07HN  
RCI-TMN09HN  
RCI-TMN12HN  
RCI-TM18HN  
RCI-PX09HN  
RCI-PX12HN  
RCI-CMN12  
RCI-CMN18  
RCI-DM09  
RCI-DM12  
RCI-DM18

**Наружный блок:**

2RMN-14HN/OUT  
2RMN-18HN/OUT  
3RMN-21HN/OUT  
4RMX-28HN/OUT  
4RMX-36HN/OUT  
5RMN-42HN/OUT

**Панель:**

RCI-4C/pan

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Перед началом работы внимательно прочитайте  
и сохраните данное руководство

**EAC**

---

**СОДЕРЖАНИЕ**

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.....	2
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА .....	4
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	8
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ .....	9
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ.....	31
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	52
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	56
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	59
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ .....	60
КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	60
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	60
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ.....	60
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.....	60
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ .....	61
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	63

**Уважаемый покупатель!**

Поздравляем вас с покупкой и благодарим за удачный выбор кондиционера воздуха бренда Royal Clima.

Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



**ОСТОРОЖНО!**

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.



**ВНИМАНИЕ!**

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.

**Примечание:**

- Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом, во избежание серьезных травм.
- Кондиционер должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
- После установки кондиционера электрическая вилка должна находиться в доступном месте для подключения в электрическую розетку.
- Неисправные батареики пульта должны быть заменены.
- Кондиционер должен быть установлен на достаточно надежных кронштейнах.
- Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
- В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
- Если после прочтения инструкции у вас останутся вопросы по эксплуатации кондиционера, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
- На кондиционере присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая необходимая информация.

### Используемые знаки безопасности на упаковке



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Этот символ показывает, что в данном приборе используется легковоспламеняющийся хладагент. Если хладагент протекает и подвергается воздействию внешнего источника возгорания, существует риск возгорания.



**ВНИМАНИЕ**

Этот символ указывает на то, что обслуживающий персонал должен обращаться с этим оборудованием со ссылкой на руководство по установке.



**ВНИМАНИЕ**

Этот символ означает, что следует внимательно прочитать руководство по эксплуатации.



**ВНИМАНИЕ**

Этот символ показывает, что доступна такая информация, как руководство по эксплуатации или инструкция по установке.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Данное устройство заполнено хладагентом R32



- Не используйте хладагент, отличный от указанного (R32) для дозаправки или перезаправки изделия. В противном случае в контуре охлаждения может образоваться недопустимо высокое давление, что может привести к неисправности или взрыву изделия.
- Техническое обслуживание и ремонт кондиционера, работающего на хладагенте R32 должны осуществляться после проверки устройства на безопасность, чтобы минимизировать риски возникновения опасных инцидентов.



**ВНИМАНИЕ!**

- Монтаж кондиционера должен осуществляться квалифицированными специалистами официального дилера.
- Перед установкой кондиционера убедитесь, что параметры местной электрической сети соответствуют параметрам, указанным на табличке с техническими данными прибора.
- Не допускается установка кондиционера в местах возможного скопления легковоспламеняющихся газов и помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, зимние сады).
- Не устанавливайте кондиционер вблизи источников тепла.
- Чтобы избежать сильной коррозии кондиционера, не устанавливайте наружный блок в местах возможного попадания на него соленой морской воды.
- Все кабели и розетки должны соответствовать техническим характеристикам прибора и электрической сети.
- Кондиционер должен быть надежно заземлен.
- Внимательно прочтите эту инструкцию перед установкой и эксплуатацией кондиционера, если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к официальному дилеру производителя.
- Используйте кондиционер только по назначению, указанному в данной инструкции.
- Не храните бензин и другие летучие и легковоспламеняющиеся жидкости вблизи кондиционера — это очень опасно!
- Позаботьтесь, чтобы шум и горячий воздух от наружного блока не мешали соседям.
- Кондиционер не дает притока свежего воздуха! Чаще проветривайте помещение, особенно если в помещении работают приборы на жидкокомпьютерном топливе, которые снижают количество кислорода в воздухе.
- Храните упаковочные материалы (картон, пластик и т.д.) в недоступном для детей месте, поскольку они могут представлять опасность для детей.



**ОСТОРОЖНО!**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Кондиционер мульти сплит-система MULTI FLEXI EU ERP Inverter предназначен для создания оптимальной температуры воздуха при обеспечении санитарно-гигиениче-

ских норм в жилых помещениях. Кондиционер осуществляет охлаждение, осушение, нагрев и очистку воздуха от пыли.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Устройство представляет собой мульти сплит-сплит систему DC-инверторного типа, состоящую из одного наружного и комбинации внутренних блоков.

Внутренние блоки могут быть настенного, канального, кассетного типа. Данная инструкция описывает только комбинации наружного блока и внутренних блоков настенного типа.

Количество внутренних блоков зависит от производительности наружного блока и определяется по таблице. Внутренние блоки в таблице обозначаются цифрами от 7–24, которые в свою очередь обозначают мощность каждого внутреннего блока в 1000 BTU.

1 блок      2 блока      3 блока      4 блока      5 блоков

2RMN-14HN/OUT					
7	7+7				
9	7+9				
12	7+12				
18	9+9				
	9+12				
		7+7			
2RMN-18HN/OUT		7+9			
7	7+9				
9	7+12				
12	9+9				
18	9+12				
	9+18				
	12+12				
3RMN-21HN/OUT		7+7		7+7+7	
	7+9				
7	7+12				
9	7+18				
12	9+9				
18	9+12				
	9+18				
	12+12				

	1 блок	2 блока	3 блока	4 блока	5 блоков
<b>4RMX-28HN/OUT</b>					
7	7+7	7+7+18	7+7+7+7		
9	7+9	7+9+9	7+7+7+9		
12	7+12	7+9+12	7+7+7+12		
18	7+18	7+9+18	7+7+9+9		
<b>4RMX-36HN/OUT</b>					
7	7+7	7+7+12	7+7+7+7		
9	9+9	7+12+12	7+7+7+9		
12	9+12	7+12+18	7+7+12+12		
18	9+18	9+9+9	7+9+9+9		


	1 блок	2 блока	3 блока	4 блока	5 блоков
					$7+7+7+7+7$
					$7+7+7+7+9$
					$7+7+7+7+12$
				$7+7+7+7$	$7+7+7+7+18$
				$7+7+7+9$	$7+7+7+9+9$
				$7+7+7+12$	$7+7+7+9+9$
				$7+7+7+18$	$7+7+7+9+12$
				$7+7+9+9$	$7+7+7+9+18$
				$7+7+9+12$	$7+7+7+12+12$
			$7+7+7$	$7+7+9+18$	$7+7+7+12+18$
			$7+7+9$	$7+7+12+12$	$7+7+9+9+9$
			$7+7+12$	$7+7+12+18$	$7+7+9+9+12$
			$7+7+18$	$7+7+18+18$	$7+7+9+9+18$
	$7+7$		$7+9+9$		
		$7+9$	$7+9+12$		
		$7+12$	$7+9+18$		
	$7$	$7+18$	$7+12+12$	$7+9+9+18$	$7+7+12+12+12$
	$9$	$9+9$	$7+12+18$	$7+9+12+12$	$7+7+12+12+18$
	$12$	$9+12$	$9+9+9$	$7+9+12+18$	$7+9+9+9+9$
	$18$	$9+18$	$9+9+12$	$7+9+18+18$	$7+9+9+9+12$
		$12+12$	$9+9+18$	$7+12+12+12$	$7+9+9+9+18$
		$12+18$	$9+12+12$	$7+12+12+18$	$7+9+9+12+12$
			$9+12+18$	$9+9+12+12$	$7+9+9+12+12$
			$12+12+12$	$9+9+9+18$	$7+12+12+12+12$
			$12+12+18$	$9+9+12+12$	$9+9+9+9+9$
			$12+18+18$	$9+9+12+18$	$7+9+9+12+18$
				$9+9+12+18$	$7+9+9+12+18$
				$9+9+18+18$	$9+9+9+9+18$
				$9+12+12+12$	$9+9+9+12+12$
				$9+12+12+18$	$9+9+9+12+18$
				$12+12+12+12$	$9+9+12+12+12$
				$12+12+12+18$	$9+9+12+12+18$
				$9+12+12+12+12$	$9+12+12+12+12$
				$9+12+12+12+18$	$9+12+12+12+18$
				$12+12+12+12+12$	$12+12+12+12+12$

### **Примечание:**

Для комбинаций с загрузкой от 133% и более, возможно существенное снижение производительности и эффективности при одновременной работе всех внутренних блоков.


## **Внутренний блок настенного типа**

1. Монтажная пластина
  2. Передняя панель
  3. LED-дисплей (просветного типа) и приемник ИК-сигнала (за передней панелью)
  4. Жалюзи
  5. Вход воздуха
  6. Выход воздуха




## Внутренний блок кассетного типа

1. Воздуховыпускные отверстия
  2. Воздухозаборное отверстие
  3. Передняя решетка и противопылевой фильтр
  4. Блок индикации
  5. Жалюзи
  6. Трубопроводы хладагента
  7. Дренажный шланг
  8. Дренажный насос (внутри блока)
  9. Пульт ДУ




## **Внутренний блок канального типа**

1. Забор воздуха
  2. Выход воздуха
  3. Блок электроники и дисплейный блок
  4. Воздушный фильтр
  5. Шланг для конденсата
  6. Трубопровод хладагента
  7. Проводной пульт



## Наружный блок

1. Трубопроводы хладагента
2. Соединительный кабель
3. Запорные вентили



## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ВНИМАНИЕ!

1. Не пользуйтесь кондиционером за пределами указанных температурных диапазонов наружного воздуха. Это может привести к серьезной поломке.
2. Если указанные условия эксплуатации не выполняются, то кондиционер может быть отключен встроенным устройством защиты (при его наличии).
3. Влажность воздуха в помещении не должна превышать 80 %. Если это условие не выполняется, то на поверхности кондиционера может образоваться конденсат.

Температурный диапазон эксплуатации

Режим работы	Охлаждение	Нагрев	Осушение
Воздух в помещении	От +17 до +30 °C	От 0 до +30 °C	От +17 до +30 °C
Наружный воздух	от -15 до +50 °C	От -15 до +24 °C	от -15 до +50 °C

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ


### ВНИМАНИЕ!

Установка и обслуживание кондиционеров должны осуществляться квалифицированным персоналом.

### Требования по установке внутренних блоков сплит-систем


- Устанавливайте внутренний блок вдали от нагревательных приборов, источников пара или горючих газов.
- Выберите место, где ничего не будет препятствовать входящему и исходящему потокам воздуха из внутреннего блока.
- Убедитесь, что конденсат от внутреннего блока будет отводиться полностью и беспрепятственно. Также убедитесь в надёжности и герметичности всех соединений отвода конденсата. Проверьте, что все трубы надёжно теплоизолированы.
- Трубопровод отвода конденсата должен быть проложен с наклоном, обеспечивающим удаление конденсата самотеком (при условии, если не используются специализированные дренажные помпы, иначе следуйте рекомендациям в инструкции к дренажной помпе).
- При изменении длины трубопровода свыше номинальной (стандартной), скорректируйте количество хладагента в холодильном контуре в соответствии с рекомендациями.
- При установке внутреннего блока убедитесь, что соблюдаются требования по минимальным расстояниям до препятствий (см. рисунок).

### Минимальное расстояние до препятствий для настенных блоков




- При установке внутреннего блока убедитесь, что монтажная пластина (панель) будет находиться в правильном положении.


#### Правильное положение монтажной панели



- Не прокладывайте дренажный трубопровод так, как изображено на рисунке:





**Не делайте подъёмов и петель**




**Не опускайте конец трубопровода в воду**

#### Минимальное расстояние до препятствий для кассетных блоков



**Минимальное расстояние до препятствий  
для канальных блоков**



**⚠ ВНИМАНИЕ!**

Штатный противопылевой фильтр внутреннего блока имеет систему быстрого снятия влево или вправо. При необходимости предусмотрите дополнительное пространство для снятия противопылевых фильтров. При невозможности обеспечить дополнительное расстояние для бокового снятия фильтра, снятие фильтра возможно вверх или вниз — для этого необходимо временно демонтировать верхнюю или нижнюю направляющую фильтра (открутить 4 крепежных элемента).


**⚠ ВНИМАНИЕ!**

При необходимости вы можете изменить сторону забора воздуха — с задней на нижнюю или наоборот.

Для этого:

- Открутите крепежные элементы фланца с противопылевым фильтром с текущего направления забора воздуха;
- Открутите блокирующую панель с нового направления забора воздуха;
- Поменяйте их местами. При необходимости согните блокирующую панель по пунктирной линии (только для некоторых моделей).






**Рекомендации по подключению воздуховодов**



**Запрещается устанавливать внутренние  
блоки сплит-систем в следующих местах**

- В местах, в которых присутствуют минеральные или пищевые масла (или их пары), например, на кухнях или в технических помещениях.
- В условиях присутствия вызывающих коррозию газов, например, сернистых.
- В условиях сильных колебаний напряжения в сети (на промышленных предприятиях).
- В автомобильном транспорте или на водном транспорте.
- В местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля.
- В местах, где имеются горючие газы или материалы.
- В местах, где имеются пары кислот и щелочей, а также в других особых условиях.
- В местах, где в окружающем воздухе присутствует большое количество взвешенных механических частиц.

RCI-TMN07HN / RCI-TMN09HN / RCI-TMN12HN / RCI-TM18HN






Модель	Ш (мм)	В (мм)	Г (мм)
7	805	285	194
9	715	285	194
12	805	285	194
18	957	302	213

RCI-PX09HN / RCI-PX12HN




Модель	Ш (мм)	В (мм)	Г (мм)
9	722	290	187
12	802	297	189

RCI-CMN12 / RCI-CMN18



Все размеры приведены в мм



**RCI-DM09 RCI-DM12 RCI-DM18**


Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	H1	H2	W1	W2
9-12	700	200	506	450	137	537	30	152	599	186	50	741	360	84	140	84	84
18	880	210	674	600	140	706	50	136	782	190	40	920	508	78	148	88	112

Все размеры приведены в мм



## Рекомендации по организации системы отвода дренажа от внутренних блоков

### Подключение дренажного шланга ко внутреннему блоку канального типа



#### Прокладка дренажного шланга


Основная магистраль дренажного трубопровода в обязательном порядке должна быть проложена с уклоном не менее 1:100 (1 см высоты на 100 см длины).



#### При прокладке дренажного трубопровода, не допускайте образования


- Подъемов и петель на основной длине трубопровода.
- Не опускайте конец дренажного трубопровода в воду.
- Выход дренажного трубопровода должен находиться как минимум в 5 см от уровня земли (для предотвращения его загрязнения и блокировки).

#### При подключении нескольких внутренних блоков к одной системе удаления дренажа, воспользуйтесь следующими рекомендациями.






## Рекомендации по организации системы отвода дренажа от внутренних блоков

### Подключение дренажного шланга ко внутреннему блоку кассетного типа



### Прокладка дренажного шланга

Основная магистраль дренажного трубопровода в обязательном порядке должна быть проложена с уклоном не менее 1:100 (1 см высоты на 100 см длины).



### При прокладке дренажного трубопровода не допускайте образования

- Подъемов и петель на основной длине трубопровода.
- Не опускайте конец дренажного трубопровода в воду.
- Выход дренажного трубопровода должен находиться как минимум в 5 см от уровня земли (для предотвращения его загрязнения и блокировки).



### При подключении нескольких внутренних блоков к одной системе удаления дренажа, воспользуйтесь следующими рекомендациями





## Графики расход-напор

При выборе воздуховодов руководствуйтесь следующими графиками расход-напор:



### Модель 7 / 9




### SP1







### Модель 12




### SP1



**Модель 18**

**Требования по установке наружных блоков сплит-систем**


- Если над наружным блоком установлен навес, защищающий от солнца или дождя, убедитесь, что он не препятствует теплообмену конденсатора наружного блока.
- Не помещайте животных или растения под входящим или исходящим воздушным потоком от наружного блока.
- Выбирайте место установки наружного блока, учитывая его вес, а также чтобы шум и вибрация были минимальными.
- Выбирайте место установки так, чтобы тёплый воздух от кондиционера и шум его работы не мешали окружающим.
- Устанавливайте наружный блок вдали от нагревательных приборов, источников тепла, пара или горючих газов.
- Убедитесь, что после установки наружный блок будет находиться строго в вертикальном положении. Не допускается перекос наружного блока при его работе.
- Если наружный блок устанавливается на крышу или стену/фасад здания в труднодоступном месте, это может затруднить последующее сервисное обслуживание.
- При установке наружного блока убедитесь, что соблюдаются требования по минимальным расстояниям до препятствий (см. рисунок).

**Минимальное расстояние до препятствий**



### Установка нескольких наружных блоков

При установке нескольких наружных блоков в одном месте (рядами), соблюдайте следующие соотношения размеров L, H и A.


	L	A
L ≤ H	L ≤ 1/2H 1/2H < L ≤ H	25 см 30 см
L > H	Установка невозможна	



- В случае, если в месте установки возможны сильные порывы ветра (например, на побережье), убедитесь, что вентилятор вращается без затруднений, и блок расположен вдоль стены, или используйте заграждение от ветра (см. рисунок).
- По возможности устанавливайте наружный блок с подветренной стороны.



- Если наружный блок оснащен функцией теплового насоса, установите патрубок отвода конденсата наружного блока. По этому патрубку будет отводиться конденсат, образующийся при работе наружного блока в режиме нагрева.





**Примечание:** изображение конструкции дренажного патрубка приведено для справки. Конструкция дренажного патрубка вашего кондиционера может отличаться (например, может отсутствовать резиновая прокладка).

### Запрещается устанавливать наружные блоки сплит-систем в следующих местах

- В местах, в которых присутствуют минеральные масла (или их пары), например, смазочные.
- В условиях морского климата с большим содержанием солей в воздухе (в зависимости от модели и вида антикоррозийной обработки наружного блока).
- В условиях присутствия вызывающих коррозию газов, например, сернистых.
- В условиях сильных колебаний напряжения в сети (на промышленных предприятиях).
- В местах, где имеются пары кислот и щелочей, а также в других особых условиях.
- В местах, где в окружающем воздухе присутствует большое количество взвешенных механических частиц.
- В помещениях.

### Установочные данные для наружных блоков







Модель наружного блока	Размер наружного блока	Размер А, мм	Размер Б, мм
2RMN-14HN/OUT 2RMN-18HN/OUT	805(877)×554×330	511	317
3RMN-21HN/OUT	890(990)×673×342	663	348
4RMRM-28HN/OUT 4RMRM-36HN/OUT 5RMN-42HN/OUT	946(1034)×810×410	673	403





**Примечание:** приведенные установочные размеры являются справочными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Габаритные размеры вашего наружного блока приведены в разделе «Технические характеристики» данной инструкции.

Чертежи наружных блоков





2RMN-14HN/OUT  
2RMN-18HN/OUT







3RMN-21HN/OUT



**4RМХ-28HN/OUT**  
**4RМХ-36HN/OUT**



**5RMN-42HN/OUT**



## Подключение электропитания и осуществление межблочных соединений


**При подключении электропитания и межблочных соединений соблюдайте следующие требования:**

- Оборудование должно иметь выделенную линию электропитания и отдельный автомат токовой защиты.
- Все контакты должны быть закреплены надёжно, резьбовые соединения должны быть затянуты. Протяните все резьбовые соединения, так как они могли ослабнуть от вибрации при транспортировке. Удалите все посторонние предметы и крепления, использовавшиеся при транспортировке.
- Электропитание соответствует спецификации данного оборудования.
- Мощность линии электропитания соответствует максимальной потребляемой мощности кондиционера.
- Убедитесь, что при пуске оборудования не происходит изменения параметров электросети более чем на 10 % от nominalного рабочего напряжения, указанного в спецификации оборудования.
- Убедитесь, что сечение кабеля соответствует спецификации оборудования.
- В сырых и влажных помещениях всегда используйте УЗО.
- Убедитесь, что исключена возможность возникновения проблем с электропитанием, т.к. они могут повлечь частые срабатывания реле, что приведёт к выходу из строя контактов, а также к неправильному функционированию защиты от перегрузки.
- Предусмотрите возможность одновременного отключения от источника питания всех питающих проводов.
- Подключение электропитания и осуществление межблочных соединений должны выполняться квалифицированным персоналом.


## Схемы межблочных соединений

### Наружные блоки

2RMN-14HN/OUT




2RMN-18HN/OUT




\* ВБ — Внутренний блок


3RMN-21HN/OUT




4RMX-28HN/OUT



4RMX-36HN/OUT



5RMN-42HN/OUT




\* ВБ — Внутренний блок

## Внутренние блоки

RCI-TMN07HN  
RCI-TMN09HN  
RCI-TMN12HN  
RCI-TM18HN  
RCI-PX09HN  
RCI-PX12HN

RCI-CMN12  
RCI-CMN18

RCI-DM09  
RCI-DM12  
RCI-DM18



**Помечание:** клемма W не используется в мульти сплит-системах.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Параметры рекомендуемых к применению межблочных и силовых кабелей вы можете посмотреть в разделе «Технические характеристики».

\*Если на внутреннем и наружном блоке присутствуют отдельные кабели с собственными разъемами, соедините их.




**Примечание:** данные схемы приведены только для справки. Если схема подключений на вашем блоке отличается, для осуществления подключения воспользуйтесь схемой электроподключений, приведенной на вашем кондиционере.

## УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

### Панель индикации внутреннего блока кассетного типа

1. Приемник ИК-сигнала
2. Ручное управление (вкл/принудительное охлаждение/выкл)
3. Индикатор работы
4. Индикатор работы таймера
5. Индикатор предварительного нагрева/размораживания
6. Аварийный индикатор




### Панель индикации внутреннего блока настенного типа

- Внутренний блок  
1. **XX** – Индикация температуры



### Панель индикации (дисплейный блок) внутреннего блока канального типа

1. Ручное управление (вкл/принудительное охлаждение/выкл)
2. Индикатор работы
3. Индикатор работы таймера
4. Индикатор предварительного нагрева/размораживания
5. Аварийный индикатор
6. Приемник ИК-сигнала
7. Цифровой дисплей



## Описание пульта дистанционного управления

Подавая команды с пульта дистанционного управления, направляйте ИК-излучатель на приёмник сигналов ДУ, расположенный на внутреннем блоке. Держите пульт ДУ на расстоянии не более 8 м от внутреннего блока.

- Если задано время включения или отключения кондиционера по таймеру, то пульт ДУ в заданное время автоматически посыпает управляющий сигнал на внутренний блок.
- Если пульт дистанционного управления находится в таком месте, откуда затруднён приём сигналов, то включение или отключение кондиционера по таймеру будет производиться с задержкой в 15 минут.

## Установка и замена элементов питания

Для питания пульта ДУ используются два щелочных элемента питания типа R03/LR03x2.

### ВНИМАНИЕ!


- Пульт ДУ не будет работать, если между ним и внутренним блоком расположены шторы, двери или другие предметы.
- Не допускайте попадания на пульт воды и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и источников тепла.
- Во избежание нарушения приёма сигналов пульта ДУ не допускайте попадания прямых солнечных лучей на приёмник ИК-сигналов, расположенный на внутреннем блоке.
- Если другие электроприборы реагируют на сигналы пульта ДУ, отодвигните их от кондиционера или проконсультируйтесь с представителем торговой организации, у которой вы приобрели кондиционер.

- Для установки элементов питания необходимо выдвинуть крышку отсека элементов питания и вставить элементы питания в соответствии с символами «+» и «-», указанными на стенке отсека.
- Для замены элементов питания проделайте ту же операцию.

### Примечание:

- При замене элементов питания не используйте старые элементы или элементы других типов. Это может привести к нарушению正常ной работы пульта ДУ.
- Если вы не пользуетесь пультом более 1 месяца, извлеките элементы питания из пульта, так как они могут протечь и повредить пульт.
- При нормальной эксплуатации кондиционера срок службы элементов питания составляет около 6 месяцев.
- Заменяйте элементы питания, если отсутствует звуковое подтверждение приема команд ДУ, или когда пропадает значок передачи сигнала.


## Модель пульта ДУ — RG10B




\* В данной серии не используется.

**Модель пульта ДУ — RG10A**

- 1. «»** Включение/выключение кондиционера
- 2. «»** Увеличение температуры с шагом 1 °C, макс. температура 30 °C
- 3. «SET»** Выбор дополнительных функций и режимов: BREEZE AWAY\*-FRESH\*-SLEEP-IFEEL-AP MODE\*-BREEZE AWAY\*
- 4. «»** Уменьшение температуры с шагом 1 °C, мин. температура 17 °C
- 5. «»** Выбор скорости вращения вентилятора: AUTO-20%-40%-60%-80%-100%
- 6. «Swing»** Включение/выключение движения горизонтальных/вертикальных жалюзи
- 7. «Turbo»** Режим максимальной производительности
- 8. «LED»** Включение/выключение светодиодного дисплея внутреннего блока
- 9. «Clean»** Режим самоочистки\*
- 10. «»** Функция Breez away\*
- 11. «»** Таймер для включения/выключения кондиционера
- 12. «OK»** Подтверждение выбранной функции
- 13. «»** Режим уменьшенного энергопотребления  
ECO-GEAR (уровень энергопотребления 75 %)-GEAR (уровень энергопотребления 50 %)-возврат к предыдущим настройкам-ECO
- 14. «Mode»** Выбор режима работы:  
Авто—Охлаждение—Осушение—Нагрев—Вентиляция


**Модель пульта ДУ — RG10A1**


- 1. «»** Включение/выключение кондиционера
- 2. «»** Увеличение температуры с шагом 1 °C, макс. температура 30 °C
- 3. «ОПЦИИ»** Выбор дополнительных функций и режимов: BREEZE AWAY\*-FRESH\*-SLEEP-IFEEL-AP MODE\*-BREEZE AWAY\*
- 4. «»** Уменьшение температуры с шагом 1 °C, мин. температура 17 °C
- 5. «»** Выбор скорости вращения вентилятора: AUTO-20%-40%-60%-80%-100%
- 6. «ЖАЛЮЗИ»** Включение/выключение движения горизонтальных/вертикальных жалюзи
- 7. «ТУРБО»** Режим максимальной производительности
- 8. «ДИСПЛЕЙ»** Включение/выключение светодиодного дисплея внутреннего блока
- 9. «ОЧИСТКА»** Режим самоочистки\*
- 10. «ФРЕШ»** Функция Fresh\*
- 11. «»** Таймер для включения/выключения кондиционера
- 12. «OK»** Подтверждение выбранной функции
- 13. «»** Режим уменьшенного энергопотребления  
ECO-GEAR (уровень энергопотребления 75 %)-GEAR (уровень энергопотребления 50 %)-возврат к предыдущим настройкам-ECO
- 14. «РЕЖИМ»** Выбор режима работы:  
Авто—Охлаждение—Осушение—Нагрев—Вентиляция



\* В данной серии не используется.

\* В данной серии не используется.

## Панель индикации пульта ДУ



**Помечание:** данное описание панели индикации относится к стандартному пульту управления, на нем изображены все функциональные индикации.



## Инструкция по эксплуатации пульта управления

### Автоматический режим

В автоматическом режиме устройство будет автоматически выбирать следующие режимы работы: охлаждение, вентиляция, нагрев или осушение на основе установленной температуры.

- Нажмите кнопку **РЕЖИМ (Mode)**, чтобы выбрать автоматический режим.
- Установите желаемую температуру с помощью кнопок **▲** или **▼**
- Нажмите кнопку **OK** для запуска прибора.

**Примечание:** скорость вентилятора не может быть установлена в автоматическом режиме.




### Режим охлаждения

- Нажмите кнопку **РЕЖИМ (Mode)** для выбора режима охлаждения.
- Установите желаемую температуру с помощью кнопок **▲** или **▼**
- Нажмите кнопку **OK** для выбора скорости вращения вентилятора: AUTO, низкая, средняя, высокая.
- Нажмите кнопку **OK** для запуска прибора.

### Режим осушения

1. Нажмите кнопку **РЕЖИМ (Mode)** для выбора режима осушения.
2. Установите желаемую температуру с помощью кнопок  $\wedge$  или  $\vee$ .
3. Нажмите кнопку  для запуска прибора.


**Примечание:** в режиме осушения нельзя изменить скорость вращения вентилятора.



### Режим нагрева

1. Нажмите кнопку **Режим (Mode)** для выбора режима нагрева.
2. Установите желаемую температуру с помощью кнопок  $\wedge$  или  $\vee$  регулирования температуры.
3. Нажмите кнопку  для выбора скорости вращения вентилятора: AUTO, низкая, средняя, высокая.
4. Нажмите кнопку  для запуска прибора.


**Примечание:** использование режима нагрева будет эффективным, когда температура наружного воздуха падает. В таких случаях мы рекомендуем использовать кондиционер совместно с другими нагревательными приборами.



### Режим вентиляции

1. Нажмите кнопку **РЕЖИМ (Mode)** для выбора режима вентиляции.
2. Нажмите кнопку  для выбора скорости вращения вентилятора: AUTO, низкая, средняя, высокая
3. Нажмите кнопку  для запуска прибора

**Примечание:** в режиме вентиляции нельзя установить температуру. На ЖК-дисплее не будет отображаться температура.



### Режим «ТУРБО»


Режим «Турбо» позволяет запустить кондиционер на максимальной производительности и быстро охладить или нагреть помещение. Для активации режима нажмите кнопку ТУРБО (Turbo), на дисплее внутреннего блока появится значок ON. Для отключения режима нажмите кнопку ТУРБО (Turbo) повторно, на дисплее внутреннего блока вы увидите значок OFF.

## Установка таймера

### Таймер на включение

Функция таймера на включение позволяет установить период времени, после которого устройство будет автоматически включаться, например, когда вы приходите домой с работы.

Нажмите на кнопку  пока на дисплее не загорится индикатор TIMER ON. Кнопками  или  установите время включения. Нажмите кнопку OK для подтверждения настройки.




Пример: установка таймера на включение блока через 2,5 часа

### Таймер на выключение

— установите значение таймера после которого устройство автоматически отключится.

Нажмите на кнопку  пока на дисплее не загорится индикатор TIMER OFF. Кнопками  или  установите время выключения. Нажмите кнопку OK для подтверждения настройки. Направьте пульт ДУ на внутренний блок кондиционера, таймер будет установлен в течение 1 секунды.




Пример: установка таймера на отключение блока через 5 часов

Направьте пульт ДУ на внутренний блок кондиционера, таймер будет установлен в течение 1 секунды.

**Примечание:** это число указывает на промежуток времени после установки таймера, когда прибор автоматически включится, например, если вы установите таймер на включение через 2,5 часа, «2.5 h» появится на экране, и устройство включится через 2,5 часа.


### Настройка таймера на включение и отключение одновременно

Важно учитывать, что те сроки, которые вы установите для обеих функций относятся к часам установленным после текущего времени.



Например: установка таймера на включение через 2,5 часа, рабочее время 2,5 часа и затем автоматическое выключение (см. рисунок ниже)

Дисплей пульта ДУ



Таймер на включение через 2.5 часа

Таймер на выключение через 5 часов

## Функции пульта ДУ

### Функция «» (IFEEL)

Позволяет пульту дистанционного управления измерять температуру в своем текущем местоположении и отправлять этот сигнал в кондиционер каждые 3 минуты.

При использовании режимов «auto», «охлаждение» или «нагрев» измерение температуры окружающей среды с пульта дистанционного управления (а не с самого внутреннего блока) позволит кондиционеру оптимизировать температуру вокруг вас и обеспечить максимальный комфорт.

Нажмите последовательно на кнопку «ОПЦИИ» («SET») до тех пор, пока на дисплее не начнет моргать символ  затем нажмите кнопку OK для выбора функции. Повторное нажатие кнопки отключает данную функцию.

#### Примечание:

- Убедитесь, что при работе данной функции пульт ДУ и внутренний блок кондиционера находятся в прямой видимости, на расстоянии не более 8 метров.
- Не загораживайте воздухообменное отверстие на задней части пульта ДУ, оно необходимо для корректных замеров температуры встроенным термодатчиком.
- Данная функция автоматически отключится, если кондиционер не будет получать информацию от пульта ДУ в течение 7 мин.

### Режим комфорtnого сна

Данный режим используется для поддержания оптимальной температуры в помещении во время сна и уменьшения потребления электроэнергии.

#### Для модели пульта ДУ RG10B

Нажмите на кнопку  на дисплее пульта дистанционного управления появится символ 

#### Для модели пульта ДУ RG10A

Нажмите на кнопку SET последовательно, пока на дисплее пульта ДУ появится символ  затем нажмите кнопку OK. Так же вы можете выбрать функцию единовременным

нажатием на кнопку SET и последовательным нажатием кнопок  или 

Отключить режим можно повторным нажатием на кнопку. В данном режиме кондиционер запоминает значение установленной температуры, работает с указанным значением 2 часа, после чего изменяет установку на 1 °C (в режиме нагрева температура снижается на 1 °C, в режиме охлаждения — повышается на 1 °C).

Еще через 2 часа внутренний блок снова изменяет значение температуры на 1 °C (аналогично).

Через 7 часов работы (общее время работы с момента запуска режима комфорtnого сна) кондиционер автоматически отключается.

**Примечание:** режим комфорtnого сна не активен в режимах вентиляции и осушения.

### Функция отключения дисплея и звуковых сигналов «ДИСПЛЕЙ»

Данная кнопка позволяет отключить/включить дисплей и звуковые сигналы внутреннего блока кондиционера.

**Примечание:** звуковые сигналы отключаются только для внутренних блоков настенного типа.

**Примечание:** при любом изменении настроек кондиционера, дисплей внутреннего блока загорится на 5 секунд, после чего автоматически погаснет.

### Бесшумный режим «» (SILENT)

Удерживайте кнопку «» в течение 2 секунд, чтобы активировать/отменить бесшумный режим. В данном режиме кондиционер максимально снижает скорость вращения вентилятора внутреннего блока и компрессора, что может привести к недостаточной производительности кондиционера.

**Примечание:** данная функция активна только для внутренних блоков настенного типа.

### Функция блокировки

Одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки «ТУРБО» («Turbo») и «ОЧИСТКА» («Clean») для блокировки/разблокировки кнопок пульта ДУ.

### Функция поворота жалюзи

Кратковременное нажатие кнопки «ЖАЛЮЗИ» («SWING») приведет к активации движения горизонтальных жалюзи (вверх-вниз). Повторное нажатие фиксирует жалюзи в текущем положении. Длительное удержание кнопки «ЖАЛЮЗИ» («SWING») в течение 2 секунд активирует движение вертикальных жалюзи (влево-вправо), повторное длительное удержание зафиксирует текущее положение вертикальных жалюзи.

**Примечание:** движение вертикальных жалюзи активно только для внутренних блоков настенного типа.

**Примечание:** когда устройство выключено, нажмите и удерживайте кнопки Mode и Swing в течение 1 секунды. Горизонтальные жалюзи откроются под углом, удобным для очистки устройства. Для возврата в исходное положение повторно нажмите и удерживайте кнопки Mode и Swing.\*

### Функция SHORT CUT

#### (только для модели пульта ДУ RG10B)

Быстрый возврат к заданным ранее комфорtnым настройкам. Используется для восстановления текущих настроек или возврату к предыдущим. Для активации функции и запоминания текущих настроек нажмите на кнопку  в течение 2 секунд, система зафиксирует настройки, которые необходимо запомнить. Затем вы можете менять настройки в любом порядке, но одно короткое нажатие на кнопку  автоматически восстановит последние зафиксированные настройки, включая режим работы, заданную температуру, скорость вентилятора и режим SLEEP.

### ФУНКЦИЯ ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Данная функция позволяет запустить режим дежурного отопления (поддержание минимальной положительной температуры в помещении на уровне +8 °C). Используйте данную функцию, если необходимо предотвратить промерзание помещения.

**Примечание:** для включения/отключения функции, переведите кондиционер в режим нагрева, уменьшите заданную температуру до +16 (+17) °C, а потом 2 раза в течение 1 секунды нажмите на кнопку «>>». При активации функции на дисплее кондиционера загорится код FP.

**Примечание:** данная функция активна только для внутренних блоков настенного типа.

### Режим ECO/GEAR

#### (только для модели пульта ДУ RG10A)

Нажмите кнопку ECO/Gear для перехода в режим сниженного энергопотребления.

Режимы будут меняться в следующей последовательности: ECO-GEAR (75 % энергопотребления) — GEAR (50 % энергопотребления) — Возврат к предыдущим настройкам — ECO.

### Режим ECO

При активации ECO в режиме охлаждения будет автоматически установлена температура +24 °C и скорость вентилятора AUTO.

Примечание: повторное нажатие кнопки ECO/Gear, а также установка температурного показателя ниже, чем +24 °C приведет к отключению режима.

### Режим GEAR

Нажатием кнопки ECO/Gear выберите один из следующих уровней работы режима:

- 75% (уровень энергопотребления будет принудительно снижен до 75%)
- 50% (уровень энергопотребления будет принудительно снижен до 50%)

**Примечание:** в режиме GEAR на дисплее пульта будет попеременно отображаться уровень энергопотребления и заданная температура.

\* Данная функция доступна в зависимости от модели.

## Управление кондиционером без пульта ДУ

При утере пульта ДУ или выходе из строя элементов питания управление кондиционером производится следующим образом.


Для доступа к панели управления поднимите переднюю панель.

Освободите концы панели. Откройте панель и поднимите вверх до положения, в котором она фиксируется (до щелчка).

Нажмите на нижние концы панели с двух сторон и закройте до упора.

Откройте и поднимите переднюю панель вверх, пока она не зафиксируется со щелчком. В моделях с производительностью 24000 БТЕ используйте стойки, чтобы поддержать панель. При нажатии кнопки ручного управления, режим функционирования переключается в следующем порядке: «AUTO», «COOL», «OFF». (Температура по умолчанию установлена 24°C / 76°F).

Надежно закройте панель в первоначальном положении.



## Краткая информация по проводному пульту


Основные рабочие условия проводного пульта следующие:

1. Напряжение источника питания:  
напряжение на входе 5 в постоянного тока.
2. Температура окружающего воздуха:  
от -15 °C до +43 °C
3. Влажность окружающего воздуха:  
RH40%–RH90%.

## Краткие сведения о функциях

1. Режимы работы: охлаждение, нагрев, осушение, вентиляция и автоматический.
2. Пределы установки температуры:  
17–30 °C
3. Жидкокристаллический дисплей.
4. Функция автоматического перезапуска после пропадания и восстановления питания.
5. Функция установки адреса внутреннего блока. Работает не на всех моделях внутренних блоков, есть только на пультах с датой выпуска от 01/07/2017.

## Названия и функции LCD проводного пульта



### 1. Дисплей режима

Для моделей только охлаждение режим нагрева не работает.

### 2. Дисплей таймеров

При активации таймеров показывает какой из таймеров активирован. Если активированы оба таймера, то оба таймера индируются.

### 3. Дисплей FOLLOW ME

Показывает активацию данного режима.

### 4. Дисплей ON/OFF

Отображает иконку во включенном состоянии.

### 5. Дисплей скорости вентилятора

Отображает выбранную скорость.


### 6. Дисплей блокировки

Отображает статус блокировки.

### 7. Дисплей температуры

Показывает установленную температуру, в режиме FAN не активен.

## Названия и функции кнопок проводного пульта



### 1. Кнопка MODE

Используется для выбора режима, каждое нажатие меняет режим в следующем соответствии:

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

### 2. Кнопка TIMER ON

Нажмите эту кнопку для активации режима автоматического включения. Каждое нажатие изменяет время, через которое произойдёт включение на 30 минут. Если установка более 10 часов, то каждое нажатие изменяет время, через которое произойдёт включение на 1 час. Настройка 0.0 отменяет активацию таймера.

### 3. Кнопка TIMER OFF

Нажмите эту кнопку для активации режима автоматического выключения. Каждое нажатие изменяет время, через которое произойдёт выключение на 30 минут. Если установка более 10 часов, то каждое нажатие изменяет время, через которое произойдёт выключение на 1 час. Настройка 0.0 отменяет активацию таймера.

### 4. Кнопка FOLLOW ME

В режимах COOL, HEAT, AUTO при нажатии этой кнопки активируется данная функция.

При активации этого режима показания комнатной температуры будут считываться с термистора, установленного в пульте.

### 5. Кнопка ELECTRICAL HEATER

Работает только в тех внутренних блоках, где установлен Auxiliary Electric Heater. Нажать для активации режима.

### 6. Кнопка RESET (скрытого типа)

Служит для сброса установок в начальные ( заводские ).

### 7. Кнопка ON/OFF

В выключенном состоянии, при нажатии на эту кнопку пульт включается, начинает светится светодиод. Пульт передает ранее сделанные установки на внутренний блок. Во включенном состоянии, при нажатии на эту кнопку внутренний блок выключается, светодиод гаснет. Если были активированы TIMER ON/TIMER OFF, то при выключении эти установки будут отменены.

### 8. Кнопка увеличения установки температуры ADJUST ▲

Для установки необходимой температуры. Каждое нажатие увеличивает установку на 1 °C. При удержании кнопки в нажатом состоянии установка увеличивается на 1 °C каждые 0,5 сек. Не активно в FAN.

### 9. Кнопка уменьшения установки температуры ADJUST ▼

Для установки необходимой температуры. Каждое нажатие уменьшает установку на 1 °C. При удержании кнопки в нажатом состоянии установка уменьшается на 1 °C каждые 0,5 сек. Не активно в FAN.

### 10. Кнопка VERTICAL SWING

Для активации режима автоматического покачивания жалюзи.

### 11. Кнопка ECONOMICAL

Служит для активации режима ECONOMICAL, работает только на тех внутренних блоках поддерживающих эту функцию.

### 12. Кнопка FAN SPEED

Служит для выбора скорости вентилятора, каждое нажатие меняет режим в следующем соответствии:



### 13. Кнопка LOCK (скрытая)

Служит для блокировки клавиатуры пульта. При активации режима блокировки соответствующая иконка появляется на дисплее пульта.

## Эксплуатация проводного пульта

### 1) Автоматический режим

1. Во включённом состоянии нажмите MODE, выберите AUTO.

2. Нажмите ▲ и ▼ для настройки желаемой температуры.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** ECONOMICAL и установка скорости вентилятора работают (на пультах с датой выпуска от 01/07/2017).

### 2) Режимы COOL, HEAT или FAN (охлаждение, нагрев или только вентиляция)

1. Во включённом состоянии нажмите MODE, выберите COOL, HEAT или FAN.

2. Нажмите ▲ и ▼ для настройки желаемой температуры.

3. Нажмите FAN SPEED для выбора желаемой скорости вентилятора.

### 3) Осушение

1. Во включённом состоянии нажмите MODE, выберите DRY.

2. Нажмите ▲ и ▼ для настройки желаемой температуры.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** ECONOMICAL и установка скорости вентилятора не работают.

### 4) Работа с таймерами

#### Только таймер включения (TIMER ON)

1. Нажмите TIMER ON, это отобразится на дисплее. Также отобразится h. Нажмите TIMER ON для настройки. Каждое нажатие изменяет время, через которое произойдёт включение на 30 минут. Если установка более 10 часов, то каждое нажатие изменяет время, через которое произойдёт включение на 1 час. Настройка 0.0 отменяет активацию таймера. После прекращения нажатия на кнопки, через 0,5 сек пульт передаст команду на внутренний блок. Настройка завершена.

#### Только таймер выключения (TIMER OFF)

2. Нажмите TIMER OFF, это отобразится на дисплее. Также отобразится h. Нажмите TIMER OFF для настройки. Каждое нажатие изменяет время, через которое произойдёт включение на 30 минут. Если установка более 10 часов, то каждое нажатие изменяет время, через которое произойдёт включение на 1 час. Настройка 0.0 отменяет активацию таймера. После прекращения нажатия на кнопки, через 0,5 сек пульт передаст команду на внутренний блок. Настройка завершена.

### 5) Режим установки адреса внутреннего блока (только для внутренних блоков VRF поколение от V4+)

1. Нажмите кнопку LOCK на 5 сек. для входа в режим установки адреса.

2. Показание температуры сменяется на цифры 00. Для установки других адресов изменяйте их при помощи кнопок ▲ и ▼


После выбора необходимого адреса нажмите FAN SPEED для присвоения выбранного адреса внутреннему блоку.

3. Для проверки установленного адреса в режиме его установки нажмите кнопку MODE. Адрес будет отображен на дисплее (при наличии) внутреннего блока. В случае если цифровой дисплей отсутствует, то адрес будет изображен миганием информационных светодиодов внутреннего блока (расшифровку миганий см. в сервисном руководстве на данное оборудование).

4. При отсутствии нажатия на кнопку в течение 10 сек пульт выходит из режима установки адреса автоматически.


## СПОСОБ МОНТАЖА

Метод выполнения соединения и принципиальная схема




**Пояснение по монтажу:** при подключении проводного пульта используется кабель 5×0,5 мм<sup>2</sup>, без экрана. Максимальная длина кабеля не более 20 метров. Кабель подключается к модулю с одной стороны, с другой стороны к пульте.

## Подключение проводного пульта ДУ (для примера указан блок кассетного типа)



При установке проводного пульта необходимо отрегулировать нижнюю часть его панели относительно задней крышки, которую сначала нужно закрепить и только потом вставить другой конец панели проводного пульта.

#### Установочные размеры пульта



#### Комплектация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Проводной пульт	1	- / -
2	Винты для установки	3	M4*20
3	Винты для установки	3	M4*25
4	Инструкция	1	- / -

#### Необходимое при монтаже

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ТИП	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Кабель 5 проводов	1	5*0,5 мм	5*0,75 при длине провода > 15 м
2	Коробка для установки	1		
4	Гофрокороб	1		

#### ! ВНИМАНИЕ!

Это применяется только в целях тестирования кондиционера. Чтобы восстановить управление с ПДУ используйте непосредственно пульт дистанционного управления.

#### ! ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте пальцы в панель выпуска воздуха. Высокоскоростной вентилятор внутри может представлять опасность.

#### ! ВНИМАНИЕ!

Регулирование направления потока обработанного воздуха  
Необходимо регулировать направление воздушного потока с таким расчетом, чтобы не создавался дискомфорт и поток равномерно распределялся по помещению. Направление потока по вертикали регулируется с пульта дистанционного управления. Направление потока по горизонтали регулируется вручную поворотом решетки.

Регулирование направления воздушного потока по вертикали  
(только для серии Prestigio Multi Inverter).  
**Как задать нужное направление потока (Режим — SWING)**  
Эта операция проводится при работающем кондиционере. Нажимая кнопку выбора положения жалюзи «SWING» на пульте управления, установите жалюзи в нужной позиции либо выберите диапазон их поворота. Поворот жалюзи и направление воздушного потока в вертикальном направлении изменяются в ограниченном диапазоне. Во всех последующих действиях направление потока в вертикальном направлении будет сохранено таким, каким вы задали его с помощью кнопки «SWING». Чтобы установить горизонтальное направление потока воздуха (влево-вправо) переместите направляющую вручную (если это предусмотрено конструкцией кондиционера), чтобы направить поток воздуха в предпочтительную сторону.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наружные блоки

Параметр / Серия	MULTI FLEXI EU ERP INVERTER		
Модель	2RMN-14HN/OUT	2RMN-18HN/OUT	3RMN-21HN/OUT
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт*	4,10 (1,47-4,84)	5,28 (2,23-5,57)	6,15 (1,99-6,59)
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт*	4,40 (1,61-4,84)	5,57 (2,34-5,63)	6,45 (1,45-6,68)
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А*	5,80 (1,00-7,20)	7,10 (3,20-9,00)	9,00 (1,80-10,00)
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт*	1270 (100-1650)	1635 (690-2000)	1905 (180-2200)
Коэффициент EER / Класс энергoeffективности (охл.)*	3,23 / A	3,23 / A	3,23 / A
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергoeffективности (охл.)*	6,8 / A++	6,1 / A++	6,5 / A++
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А*	5,40 (1,80-7,15)	6,60 (2,80-7,95)	8,10 (2,60-8,00)
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт*	1185 (220-1620)	1500 (600-1780)	1738 (350-1800)
Коэффициент COP / Класс энергoeffективности (нагр.)*	3,71 / A	3,71 / A	3,71 / A
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергoeff-ти (усредн., $T_{by}=-7^{\circ}\text{C}$ )(нагр.)*	4,00 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергoeff-ти (теплый, $T_{by}=+2^{\circ}\text{C}$ )(нагр.)*	5,10 / A+++	5,1 / A+++	5,1 / A+++
Уровень звукового давления, дБ(А)	56	54	58
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	65	65	65
Тип хладагента	R32	R32	R32
Заводская заправка, кг	1,10	1,25	1,50
Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м	12	12	12
Марка компрессора	GMCC	GMCC	GMCC
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	805×554×330	805×554×330	890×673×342
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	915×615×370	915×615×370	1030×750×438
Вес нетто / брутто, кг	32,1 / 34,7	35,0 / 37,7	43,5 / 46,7
Диаметры жидкостных труб, дюйм	1/4"×2	1/4"×2	1/4"×3
Диаметры газовых труб, дюйм	3/8"×2	3/8"×2	3/8"×3
Макс. сумма длин трубопроводов на все внутр. блоки, м	40	40	60
Макс. длина трубопровода между внутр. и наруж. блоками, м	25	25	30
Макс. перепад по высоте между внутр. и наруж. блоками, м	15	15	15
Макс. перепад по высоте между внутр. блоками, м	10	10	10
Номинальная длина трассы, м	15	15	22,5
Максимальная потребляемая мощность, кВт	2,75	3,05	3,91
Максимальный потребляемый ток, А	12,0	15,0	17,0
Рабочие температурные границы, охлаждение, °C	-15...+50	-15...+50	-15...+50
Рабочие температурные границы, нагрев, °C	-15...+24	-15...+24	-15...+24
Сторона подключения электропитания	Наруж. блок	Наруж. блок	Наруж. блок
Межблочный кабель, мм <sup>2</sup> **	4×1,5×2	4×1,5×2	4×1,5×2
Степень защиты IP	IP24	IP24	IP24
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс



**ОСТОРОЖНО!**  
ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА R32

\* Для загрузки 100 % и внутренних блоков настенного типа. \*\* Межблочный кабель не входит в комплект поставок мульти сплит-систем, покупается отдельно.



Параметр / Серия	MULTI FLEXI EU ERP INVERTER		
Модель	4RMX-28HN/OUT	4RMX-36HN/OUT	5RMN-42HN/OUT
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт*	8,21 (2,05-9,85)	10,55 (2,05-10,55)	12,31 (2,05-14,07)
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт*	8,79 (2,34-10,55)	10,55 (2,34-11,4)	12,31 (2,34-14,51)
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А*	10,90 (3,90-13,90)	16,10 (3,35-20,12)	17,30 (3,00-19,20)
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт*	2500 (880-3130)	3517 (730-4400)	3800 (680-4270)
Коэффициент EER / Класс энергoeffективности (охл.)*	3,23 / A	3,00 / B	3,24 / A
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергoeffективности (охл.)*	7,0 / A++	6,5 / A++	6,8 / A++
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А*	10,40 (3,70-13,30)	13,18 (3,58-18,20)	14,90 (3,00-17,70)
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт*	2400 (840-3000)	2880 (780-3980)	3300 (680-3920)
Коэффициент COP / Класс энергoeffективности (нагр.)*	3,66 / A	3,66 / A	3,73 / A
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергoeff-ти (усредн., $T_{by}=-7^{\circ}\text{C}$ )(нагр.)*	4,0 / A+	4,0 / A+	3,8 / A
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергoeff-ти (теплый, $T_{by}=+2^{\circ}\text{C}$ )(нагр.)*	5,1 / A+++	5,0 / A++	5,1 / A+++
Уровень звукового давления, дБ(А)	61	62	64
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	69	70	70
Тип хладагента	R32	R32	R32
Заводская заправка, кг	2,10	2,10	2,90
Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м	12	12	12
Марка компрессора	GMCC	GMCC	GMCC
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	946×810×410	946×810×410	946×810×410
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	1090×875×500	1090×875×500	1090×875×500
Вес нетто / брутто, кг	62,1 / 66,7	70,3 / 74,8	75,5 / 80,0
Диаметры жидкостных труб, дюйм	1/4"×4	1/4"×4	1/4"×5
Диаметры газовых труб, дюйм	3/8"×3 + 1/2"×1	3/8"×3 + 1/2"×1	3/8"×4 + 1/2"×1
Макс. сумма длин трубопроводов на все внутр. блоки, м	80	80	80
Макс. длина трубопровода между внутр. и наруж. блоками, м	35	35	35
Макс. перепад по высоте между внутр. и наруж. блоками, м	15	15	15
Макс. перепад по высоте между внутр. блоками, м	10	10	10
Номинальная длина трассы, м	30	30	37,5
Максимальная потребляемая мощность, кВт	4,15	4,60	4,70
Максимальный потребляемый ток, А	19,0	21,5	22,0
Рабочие температурные границы, охлаждение, °C	-15...+50	-15...+50	-15...+50
Рабочие температурные границы, нагрев, °C	-15...+24	-15...+24	-15...+24
Сторона подключения электропитания	Наруж. блок	Наруж. блок	Наруж. блок
Межблочный кабель, мм <sup>2</sup> **	4×1,5×4	4×1,5×4	4×1,5×5
Степень защиты IP	IP24	IP24	IP24
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс

\* Для загрузки 100 % и внутренних блоков настенного типа.  
\*\* Межблочный кабель не входит в комплект поставок мульти сплит-систем, покупается отдельно.  
\*\*\* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем на хладагенте R410A.

## Внутренние блоки кассетного типа

Параметр / Серия	MULTI FLEXI EU ERP INVERTER		
	Модель	Внутренний блок	
		RCI-CMN12	RCI-CMN18
Электропитание, В/Гц/Ф		220-240/50/1	220-240/50/1
Охлаждение	Производительность, БТЕ	12000	18000
	Производительность, кВт	3,52	5,28
	Потребляемая мощность, Вт	40	102
	Рабочий ток, А	0,18	0,44
Нагрев	Производительность, БТЕ	14000	18500
	Производительность, кВт	4,10	5,42
	Потребляемая мощность, Вт	40	102
	Рабочий ток, А	0,18	0,44
Расход воздуха (Низк./Ср./Выс.), м <sup>3</sup> /ч		389/485/569	479/584/680
Уровень шума (Низк./Ср./Выс.), дБ(А)		34,5/37,5/42	39/44/45,4
Тип хладагента***		R32	R32
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм		570×260×570	570×260×570
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм		640x295x675	640x295x675
Размеры декоративной панели (Ш×В×Г), мм		647×50×647	647×50×647
Размеры декоративной панели в упаковке (Ш×В×Г), мм		715×125×715	715×125×715
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг		16,3/19,5	16,3/19,5
Вес нетто / брутто декоративной панели, кг		2,5/4,2	2,5/4,2
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм		25	25
Степень защиты IP		IPX0	IPX0
Класс электрозащиты		I класс	I класс

## Внутренние настенные блоки

Параметр / Серия	MULTI FLEXI EU ERP INVERTER					
	RCI-TMN07HN	RCI-TMN09HN	RCI-TMN12HN	RCI-TM18HN	RCI-PX09HN	RCI-PX12HN
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Охлаждение	Производительность, БТЕ	7000	9000	12000	18000	9000
	Производительность, кВт	2,05	2,64	3,52	5,28	2,64
	Потребляемая мощность, Вт	20	20	20	34	24
	Рабочий ток, А	0,09	0,09	0,09	0,15	0,11
Нагрев	Производительность, БТЕ	8000	10000	13000	19000	9500
	Производительность, кВт	2,34	2,93	3,81	5,57	2,78
	Потребляемая мощность, Вт	20	20	20	34	24
	Рабочий ток, А	0,09	0,09	0,09	0,15	0,11
Расход воздуха (Сон/Низк./Ср./Выс.), м <sup>3</sup> /ч	270/340/460/520	275/333/435/470	330/360/500/600	475/540/680/840	200/230/309/416	345/395/477/584
Уровень шума (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ(А)	21/26/30/40	21/25/31/38	22/26/34/40	25/30/37/44	20/23/31/39	22/25/35/42
Тип хладагента***	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	805×285×194	715×285×194	805×285×194	957×302×213	722×290×187	802×297×189
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	870×360×285	780×360×285	870×360×285	1035×380×305	790×370×270	875×375×285
Вес нетто, кг	8,5	8,0	8,5	11,3	7,3	8,6
Вес брутто, кг	10,2	9,5	10,0	13,0	9,7	11,1
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр дренажной трубы, мм	16	16	16	16	16	16
Степень защиты IP	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс	I класс	I класс	I класс

\*\* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем на хладагенте R410A.

## Внутренний блок канального типа

Параметр / Серия	MULTI FLEXI EU ERP INVERTER		
	Модель, внутренний блок	RCI-DM09	RCI-DM12
Электропитание, В/Гц/Ф		220-240/50/1	
Охлаждение	Производительность, БТЕ	9000	12000
	Производительность, кВт	2,64	3,52
	Потребляемая мощность, Вт	180	185
	Рабочий ток, А	1,1	1,1
Нагрев	Производительность, БТЕ	10000	13000
	Производительность, кВт	2,93	3,81
	Потребляемая мощность, Вт	180	185
	Рабочий ток, А	1,1	1,3
Расход воздуха (Низк./Ср./Выс.), м <sup>3</sup> /ч		230/340/500	300/480/600
Уровень шума (Низк./Ср./Выс.), дБ(А)		27,5/34,5/40	30/32/34,5
Номинальное статическое давление (ESP) (диапазон), Па		25 (0-40)	25 (0-60)
Тип хладагента***		R32	
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм		700×200×450	700×200×506
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм		860×260×540	860×260×540
Вес нетто, кг		19,2	19,2
Вес брутто, кг		21,5	21,5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр дренажной трубы, мм		25	25
Степень защиты IP		IPX0	IPX0
Класс электрозащиты		I класс	I класс

\*\*\* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем на хладагенте R410A.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении следующих неисправностей отключите кондиционер, отсоедините его от сети электропитания и обратитесь в сервисный центр:

- Часто мигают индикаторы (5 раз в секунду). Вы отключили кондиционер и через две-три минуты включили его снова, но индикаторы продолжают мигать.
- Часто перегорает плавкий предохранитель или срабатывает автоматический выключатель.
- Внутрь кондиционера попала вода или посторонние предметы.
- Другие нарушения в работе кондиционера.

### ОСТОРОЖНО!

Во избежание поражения электрическим током не меняйте электропроводку и не проводите ремонт кондиционера самостоятельно.

	Причина	Способ устранения
Кондиционер не работает	Отсутствует электропитание	Подождите пока возобновится электропитание
	Вилка не вставлена в розетку	Вставьте вилку в розетку
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель
	В пульте ДУ разрядились элементы питания	Замените элементы питания
	Недостаточная холодо- или теплопроизводительность	Отмените настройку таймера
Недостаточная холодо- или теплопроизводительность	Задана слишком высокая (в режиме охлаждения или слишком низкая (в режиме нагрева) температура воздуха в помещении	Правильно задайте температуру
	Воздушный фильтр забит пылью	Очистите воздушный фильтр
	Посторонние предметы загораживают воздухозаборную или воздуховыпускную решетку наружного блока	Удалите посторонние предметы
	Открыты двери или окна	Закройте двери или окна
Кондиционер не охлаждает и не нагревает	Посторонние предметы загораживают воздухозаборную или воздуховыпускную решетку наружного блока	Удалите посторонние предметы
	Активирована трехминутная задержка включения	Немного подождите

Если устраниить неисправность не удалось, обратитесь в сервисный центр, назовите модель кондиционера и подробно опишите возникшую неисправность.

## Эффекты, не связанные с нарушением нормальной работы кондиционера

### Кондиционер не работает

Кондиционер не включается сразу после нажатия кнопки «ON/OFF». Если горит индикатор рабочего состояния, то это указывает на нормальное функционирование кондиционера. Устройство защиты кондиционера от частых пусков не позволяет включать кондиционер ранее, чем через 3 минуты после его отключения. После включения кондиционера при низкой температуре наружного воздуха активируется система защиты от подачи холодного воздуха в помещение (См. далее «Система защиты от подачи холодного воздуха»).

### Из внутреннего блока выходит белый туман и холодный воздух

Кондиционер работает в режиме охлаждения в помещении с высокой влажностью (при наличии пыли и паров масла в воздухе). Из-за скопления грязи во внутреннем блоке поддержание температуры воздуха в помещении на заданном уровне может оказаться невозможным. В этом случае следует провести чистку внутреннего блока. Выполнять эту работу должен квалифицированный специалист. Сразу после отключения режима оттаивания из кондиционера, работающего в режиме нагрева, может выходить водяной пар.

### Шум

При работе кондиционера могут быть слышны звуки текущей воды. Эти звуки вызваны течением хладагента по межблочным трубопроводам. Звуки текущей воды могут быть слышны при оттаивании кондиционера и сразу после его отключения. Эти звуки связаны с изменением расхода хладагента и прекращением его течения. При включении и отключении кондиционера могут быть слышны щелкающие звуки. Эти звуки вызваны тепловым расширением или сжатием пластмассовых деталей при изменении температуры корпуса.

### Из внутреннего блока вылетает пыль

Это происходит при первом пуске кондиционера или после длительного перерыва в работе.

### Кондиционер испускает неприятный запах

Кондиционер поглощает сигаретный дым, а также запах, исходящий от стен и мебели, и затем возвращает его в помещение.

### Самопроизвольное переключение с режима охлаждения на режим вентиляции

Во избежание замораживания теплообменни-

ка кондиционер автоматически переключается в режим вентиляции и возвращается в режим охлаждения через довольно длительный интервал времени. При достижении заданной температуры воздуха компрессор отключается и кондиционер продолжает работать в режиме вентиляции. При повышении температуры воздуха компрессор снова включается.

### Переключение с режима нагрева в режим вентиляции

При достижении заданной температуры воздуха компрессор отключается, и кондиционер продолжает работать в режиме вентиляции. При снижении температуры воздуха компрессор снова включается.

### При относительной влажности воздуха в помещении выше 80 % на поверхности кондиционера может образоваться конденсат

### Режим оттаивания

При обмерзании теплообменника наружного блока в режиме нагрева теплопроизводительность кондиционера снижается. Через некоторое время кондиционер автоматически переходит в режим оттаивания. При этом компрессор постоянно работает, а вентиляторы не врашаются. После завершения цикла оттаивания кондиционер возвращается в режим нагрева.

### Режим нагрева

При работе в режиме нагрева кондиционер переносит теплоту, содержащуюся в наружном воздухе, внутрь помещения. При понижении температуры наружного воздуха теплопроизводительность кондиционера уменьшается, и температура обработанного воздуха понижается.

### Система защиты от подачи холодного воздуха

Во избежание подачи в помещение холодного воздуха вентилятор внутреннего блока автоматически уменьшает скорость вращения или останавливается.

Это происходит в следующих случаях:

- Только что включился режим нагрева.
- Только что завершился цикл оттаивания.
- Очень низкая температура наружного воздуха.

### Система защиты от частых пусков (трехминутная задержка)

При повторном пуске кондиционера сразу же после его отключения кондиционер включается только через 3 минуты.

## Коды ошибок

Название ошибки	Код ошибки		Светодиодные индикаторы	
	Вариант 1	Вариант 2	Timer	Operation (кол-во миганий)
Ошибка чтения EEPROM, внутренний блок	E0/EA	EH 00/EH 0A	X	1
Ошибка связи внутреннего и наружного блока	E1	EL 01	X	2
Ошибка контроля перехода сигнала через 0 (для некоторых моделей)	E2	EH 02	X	3
Неисправность (нет контроля) двигателя вентилятора внутреннего блока	E3	EH 03	X	4
Ошибка датчика температуры внутреннего блока (воздушного, T1)	E4	EH 60	X	5
Ошибка датчика температуры внутреннего блока (трубного, T2)	E5	EH 61	X	6
Ошибка связи платы управления и платы дисплея внутреннего блока	E6	EH 06		
Утечка/недостаток хладагента	EC	EL 0C	X	7
Перегрузка по току (для некоторых блоков)	F0	PC 08	O	1
Ошибка датчика температуры наружного блока (воздушного, T4)	F1	EC 53	O	2
Ошибка датчика температуры наружного блока (трубного, T3)	F2	EC 52	O	3
Ошибка датчика температуры наружного блока (нагнетания, TP/T5)	F3	EC 54	O	4
Ошибка чтения EEPROM, наружный блок (для некоторых блоков)	F4	EC 51	O	5
Неисправность (нет контроля) двигателя вентилятора наружного блока	F5	EC 07	O	6
Ошибка датчика температуры внутреннего блока (данный датчик расположен в наружном блоке) (теплообменника, T2B)	F6		O	7
Ошибка связи чипов (только для канальных блоков)	FA		O	11
Ошибка модуля IPM или перегрузка по току/ошибка IGBT в нем	PO	PC 00	F	1
Защита по напряжению DC-bus, низкое или высокое (некоторые модели)	P1	PC 01	F	2
Ошибка модуля инвертора (модуль и/или компрессор)	P4	PC 04	F	5
Конфликт режимов внутренних блоков	--		F	6
Защита по низкому давлению (некоторые модели)	P6	PC 03	F	7

Расшифровка обозначений миганий светодиодов: X — не горит; O — горит; F — мигает с частотой 2 Гц

**Примечание:** коды ошибок приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Не являются ошибками следующие коды: SC (работа функции самоочистки); FP (рабо-

та функции дежурного нагрева); dF (работа режима разморозки); CF (защита от обдува холодным воздухом); ON (индикатор включения функций); OF (индикатор выключения функций)

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ОСТОРОЖНО!

Перед началом чистки кондиционера отключите его и извлеките вилку из розетки.

### Чистка внутреннего блока

- Для чистки внутреннего блока и пульта ДУ пользуйтесь сухой мягкой тканью.
- Если поверхность внутреннего блока сильно загрязнена, смочите ткань холодной водой.
- Лицевую панель можно снять и промыть водой, после чего следует вытереть ее сухой тканью.

### ВНИМАНИЕ!

- Не пользуйтесь для чистки кондиционера химическими моющими средствами и не допускайте попадания этих веществ на поверхность блока.
- Не пользуйтесь для чистки кондиционера абразивным порошком, бензином, растворителем и другими химически активными веществами. В противном случае пластиковая поверхность кондиционера может повредиться или деформироваться.

### Чистка воздушного фильтра

Загрязненные воздушные фильтры снижают производительность кондиционера, поэтому чистите их по возможности чаще.

- Откройте лицевую панель и поднимите ее вверх до щелчка. Услышав щелчок, прекратите подъем панели. Возьмитесь за среднюю часть фильтра и потяните вниз.
- Очистите фильтр с помощью пылесоса. Если фильтр сильно загрязнен, сполосните его водой.
- Вставьте верхнюю часть фильтра во внутренний блок и закрепите его левую и правую стороны.

### Техническое обслуживание

Уберите посторонние предметы, загораживающие воздухозаборную и воздуховыпускную решетки внутреннего и наружного блоков.

### ВНИМАНИЕ!

При установке внутреннего блока на расстоянии менее 30 см от потолка необходимо проводить чистку внутреннего блока и его фильтров не реже 2-х раз в неделю при активном использовании кондиционера.

### Хранение кондиционера по окончании сезона эксплуатации

- Включите кондиционер на несколько часов в режиме вентиляции. Это позволит полностью просушить его внутренние полости.
- Отключите кондиционер и извлеките вилку из розетки. Извлеките элементы питания из пульта дистанционного управления.
- Механизмы наружного блока требуют регулярного осмотра и чистки, поэтому своевременно обращайтесь в сервисный центр.

### Ремонт

Если ваш кондиционер работает неисправно, отключите его и обратитесь в сервисный центр.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.

Прибор должен храниться в упаковке изготавителя в закрытом помещении при температуре +4 до +40 °C и относительной влажности до 85 % при температуре 25 °C.

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

### Внутренний блок:

1. Внутренний блок, 1 шт.
2. Крепления для монтажа на стену (только для настенного внутреннего блока), 1 комплект.
3. Пульт ДУ (проводной или беспроводной), 1 шт.
4. Удлинительный кабель для проводного пульта (только для блоков канального типа), 1 шт.
5. Дренажный патрубок наружного блока и уплотнительное кольцо к нему (только для блоков настенного типа), 1 шт.
6. Комплект гаек для вальцовочных соединений внутреннего блока (на фреоновых трубках или отдельно), 1 комплект.
7. Отрезы теплоизоляционного материала (только для блоков канального типа), 1 комплект.
8. Комплект фильтров тонкой очистки воздуха (active carbon и silver ion), по 1 шт. каждого (только для моделей RCI-TMN09HN, RCI-TMN12HN, RCI-PX09HN RCI-PX12HN).
9. Инструкция, 1 шт.
10. Гарантийный талон (в инструкции).

### Наружный блок:

11. Наружный блок, 1 шт.
12. Дренажный патрубок наружного блока и уплотнительное кольцо к нему, 1 шт.
13. Переходник с  $\frac{3}{8}$ " на  $\frac{1}{2}$ " (в зависимости от модели).
14. Переходник с  $\frac{1}{2}$ " на  $\frac{3}{8}$ " (в зависимости от модели).
15. Набор подавителей э/м помех (в зависимости от модели).
16. Комплект гаек для вальцовочных соединений наружного блока (на фреоновых вентилях), 1 комплект.

## СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

## ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти.



## ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на приборе.





## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

---

Наименование изделия	Заводской номер
1	
2	
3	
4	

Дата приобретения: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

### Сведения о покупателе

Ф. И. О. покупателя	
Адрес и телефон покупателя	

### Сведения об организации, продавшей изделие

Название	
Фактический адрес и телефон	

Подпись \_\_\_\_\_

М. П.

Подтверждаю получение изделия, к внешнему виду претензий не имею.  
С условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

## ПРОТОКОЛ ТЕСТОВОГО ЗАПУСКА

Тестовый запуск системы кондиционирования выполнен «\_\_\_» 20\_\_\_ г. в \_\_\_\_\_.  
Во время тестового запуска определены основные параметры работы системы кондиционирования, представленные в таблице.

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ТЕСТОВОМ ЗАПУСКЕ			
№	Контролируемый параметр	Требуется	Фактическое значение
1	Рабочее напряжение, В	От 200 до 240	
2	Рабочий ток, А	Менее 110 % от номинального значения	
3	Перепад температуры воздуха на теплообменном аппарате испарительного блока, °C	Не менее 8	Охлаждение
			Нагрев
4	Перепад температуры воздуха на теплообменном аппарате компрессорно-конденсаторного блока, °C	От 5 до 12	Охлаждение
			Нагрев

Фактические значения параметров системы кондиционирования соответствуют (не соответствуют) требуемым значениям. Во время тестового запуска система кондиционирования проверена на всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно.

Пусконаладочные работы окончены

(ФИО монтажника)

подпись

Работы принял. Претензий не имею

(ФИО заказчика)

подпись

**ПРОТОКОЛ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ  
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ**

Город \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Для проведения пусконаладочных работ предъявлено следующее оборудование:

смонтированное по адресу:

**Установлено, что**

1. Проект разработан

(наименование проектной организации, номера чертежей и даты)

2. Монтажные работы выполнены

(наименование монтажной организации)

Примечание – Паяные соединения медных труб

.....(место пайки)

.....(число паяк)

3. Дата начала монтажных работ \_\_\_\_\_

(время, число, месяц, год)

4. Дата окончания монтажных работ \_\_\_\_\_

(время, число, месяц, год)

**Установлено, что система кондиционирования готова (не готова) к тестовому запуску**

Ответственный

(ФИО монтажника)

подпись

Во время тестового запуска система кондиционирования проверена во всех режимах, предусмотренных заводом-производителем, и признана исправной. Устройства защиты срабатывают одновременно.

**Пусконаладочные работы окончены**

(ФИО монтажника)

подпись

**Работы принял. Претензий не имею**

(ФИО заказчика)

подпись

Приложение №3

**Плановое техническое обслуживание систем кондиционирования**

**ПТО-06 рекомендуется проводить не позднее 6 месяцев с даты приобретения**

Выполняемые работы:

1. Очистка от загрязнений корпуса внутреннего и наружного блоков, чистка теплообменника наружного блока.

Дата проведения: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Наименование организации, проводившей работы: \_\_\_\_\_

Фактический адрес и номер телефона организации: \_\_\_\_\_

Подпись и фамилия лица, проводившего работы: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**ПТО-12 рекомендуется проводить не позднее 12 месяцев с даты приобретения**

Выполняемые работы:

1. Внутренний и наружный блоки.
  - 1.1 Измерение производительности системы.
  - 1.2 Проверка на наличие ненормальных шумов, вибраций и их устранение.
  - 1.3 Проверка параметров электропитания.
  - 1.4 Очистка теплообменников наружного и внутреннего блоков от грязи, пыли.
  - 1.5 Удаление загрязнения корпусных деталей кондиционера.
2. Внутренний блок.
  - 2.1 Демонтаж и промывка дренажного поддона, насоса и датчика уровня воды в поддоне, обработка (по необходимости) антибактериальным составом.
  - 2.2 Прочистка дренажной системы.
3. Наружный блок.
  - 3.1 Выявление и устранение ненормальных шумов и вибраций компрессора.
  - 3.2 Измерение пусковых и рабочих токов и напряжения на компрессоре.
  - 3.3 Проверка работоспособности четырёхходового клапана.
  - 3.4 Проверка работоспособности фильтров в холодильном контуре.
  - 3.5 Проверка герметичности холодильного контура.

Дата проведения: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Наименование организации, проводившей работы: \_\_\_\_\_

Фактический адрес и номер телефона организации: \_\_\_\_\_

Подпись и фамилия лица, проводившего работы: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**ПТО-18 рекомендуется проводить не позднее 18 месяцев с даты приобретения**

Выполняемые работы:

1. Очистка от загрязнений корпуса внутреннего и наружного блоков, чистка теплообменника наружного блока.

Дата проведения: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Наименование организации, проводившей работы: \_\_\_\_\_

Фактический адрес и номер телефона организации: \_\_\_\_\_

Подпись и фамилия лица, проводившего работы: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**ПТО-24 рекомендуется проводить не позднее 24 месяцев с даты приобретения**

Выполняемые работы:

1. Внутренний и наружный блоки.
  - 1.1 Проверка производительности системы.
  - 1.2 Проверка на наличие ненормальных шумов, вибраций и их устранение.
  - 1.3 Проверка параметров электропитания.
  - 1.4 Измерение сопротивления электрической изоляции проводов электропитания.
  - 1.5 Проверка работоспособности электронных плат и частей управления, очистка от загрязнений и пыли.
  - 1.6 Очистка теплообменников наружного и внутреннего блоков от грязи, пыли.
  - 1.7 Удаление загрязнения корпусных деталей кондиционера.
2. Внутренний блок.
  - 2.1 Очистка (замена) воздушных фильтров.
  - 2.2 Демонтаж и промывка дренажного поддона, насоса и датчика уровня воды в поддоне, обработка (по необходимости) антибактериальным составом.
  - 2.3 Прочистка дренажной системы.
3. Наружный блок.
  - 3.1 Проверка на наличие ненормальных шумов, вибраций в компрессоре и их устранение.
  - 3.2 Измерение пусковых, рабочих токов и напряжения на компрессоре.
  - 3.3 Проверка работоспособности четырёхходового клапана.
  - 3.4 Проверка работоспособности фильтров в холодильном контуре.
  - 3.5 Проверка герметичности холодильного контура.
  - 3.6 Проверка цепи заземления.

Дата проведения: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Наименование организации, проводившей работы: \_\_\_\_\_

Фактический адрес и номер телефона организации: \_\_\_\_\_

Подпись и фамилия лица, проводившего работы: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**ПТО-30 рекомендуется проводить не позднее 30 месяцев с даты приобретения**

Выполняемые работы:

1. Очистка от загрязнений корпуса внутреннего и наружного блоков, чистка теплообменника наружного блока.

Дата проведения: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Наименование организации, проводившей работы: \_\_\_\_\_

Фактический адрес и номер телефона организации: \_\_\_\_\_

Подпись и фамилия лица, проводившего работы: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**Дальнейшее обслуживание оборудования рекомендуем вести согласно вышеизложенной схеме**





