



Energy Saving Pump

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ (паспорт изделия)



ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ, СЕРИЙ:
GRS, UPS, WL

2023

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку!

Перед началом эксплуатации данного устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её для последующего обращения. Просьба убедиться, что в гарантийном талоне присутствует штамп магазина, подпись продавца, дата продажи и модель насоса. При покупке, покупателю следует проверить насос на наличие дефектов.

Оглавление

1. Описание прибора.....	4
2. Комплект поставки.....	5
3. Общие сведения.....	6
4. Технические характеристики.....	7
5. Указания по технике безопасности.....	13
6. Транспортировка и хранение.....	15
7. Монтаж.....	16
8. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.....	18
9. Возможные неисправности и их устранение.....	22

1. Описание прибора.

1.1. Описание прибора.

Циркуляционный насосы TAIFU являются одноступенчатыми насосами с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом (крыльчаткой) одностороннего входа. Привод насоса электрический.

Уровень шума при работе насоса очень низкий, предусмотрена функция выбора нужной скорости работы из двух доступных (для моделей , GRS (25/32), насос потребляет мало энергии при работе.

Котельное оборудование: Насосы серии UPS, WL предназначены для установки в котельное оборудование для обеспечения циркуляции в системе отопления. UPS15-6PA/A- аналог Grundfoss. WL15/5 -аналог Wilo.

1.2. Расшифровка условного обозначения модели насоса.



GRS25/4

GRS - Серия

25 - Условное проходное сечение, мм

4 - Максимальный напор, м



GRS50/15F-M

GRS - Серия

50 - Диаметр присоединения, дюйм

15 - Максимальный напор, м

F - Фланцевый

M - 220В/50Гц

Данное оборудование соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость» и ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

1.3. Составные элементы устройства.



- 1) Корпус с резьбовым соединением.
- 2) Клеммная коробка с переключателем скоростей.
- 3) Пробка ротора (воздухоотводчик).
- 4) Винт.

2. Комплект поставки.

- 1) Насос в сборе
- 2) 2 плоских уплотнения
- 3) Резьбовые соединения
- 4) Ответные фланцы и силиконовые прокладки (для фланцевых насосов)
- 5) Инструкция по эксплуатации



GRS25(32)-180



GRS25/4(6)-130



GRS32/8, GRS25/8N



GRS32/12-M



**GRS-F, GRSF-M,
GRS-M**



GRS-SS25/6



WL15/5



UPS15-6PA/A

3. Общие сведения.

3.1. Область применения.

Циркуляционные насосы предназначены для быстрой циркуляции воды/теплоносителя в закрытых системах кондиционирования, отопления и в трубопроводах горячего водоснабжения.

Типы систем, для которых предназначены циркуляционные насосы:

- 1) Радиаторное отопление
 - a. Однотрубные системы
 - b. Двухтрубные системы
 - c. Коллекторные системы
- 2) Тёплые полы
- 3) Рециркуляция ГВС (серия GRS-SS)

3.2. Рабочий диапазон, среда.

В качестве теплоносителя может использоваться чистая вода в соответствии согласно VDI 2035 или теплоносители на основе этилен или пропиленгликоля концентрацией не более 50%.



Грязная вода или просроченный теплоноситель неизбежно приведут к заклиниванию вала, перегреву насоса и повреждению подшипника. Регулярно проверяйте РН гликоловой смеси.



Наличие грязи на всасывающем патрубке означает, что необходимо промыть систему для предотвращения повреждения теплообменника котла, регулировочной арматуры и насоса.

- Температура окружающей среды: от +5°C до + 40°C.
- Влажность окружающего воздуха. Не более 60%.
- Максимальное рабочее давление: 10 бар. (Максимальное давление для серии UPS зависит от материала насосной части: 3 бар для насосной части из пластика, до 10бар из чугуна).
- Давление на всасывающем патрубке: не менее 1,08 бар.
- Минимальное входное давление (выше атмосферного давления) на всасывающем патрубке насоса, необходимое для предотвращения кавитационных шумов (при температуре среды 110°C): 1,1 бар.

4. Технические характеристики.

4.1. Общая информация.

Питание	220В/50Гц (380В/50Гц для моделей GRS40/10F, GRS50/12F, GRS65/11F) (Допустимое отклонение напряжение 6%)
Класс изоляции	H
Класс энергоэффективности	B
Класс защиты	IP 44
Кабель	1,5 м


Двигатель	мокрый ротор и самосмазывающиеся подшипники
Корпус насоса	чугун/алюминий (нержавеющая сталь - GRS-SS)
Крыльчатка	стеклоармированный полипропилен
Вал	керамика
Обмотка:	100% медь




Подшипники насоса смазываются водой, поэтому его не допускается включать без воды.

4.2. Размеры.





**GRS-SS, GRS25/(4,6,8),
GRS32(4,6)**



GRS25/8N/GRS32/8




GRS-F(-M)



GRS32/12-M

GRS40/17F-M, GRS40/19F-M





4.3. Технические характеристики.



Модель	Мощность, Вт	Расход, л/мин	Напор, м(Н)	Монтаж. длина, мм	Диаметр подключ., дюйм	Направление вращения (По/Против часовой стрелке)
GRS25/4	88/60/40	50/35/23	4/3/2	180	1 ½" x 1"	Против часовой
GRS25/6	93/68/40	55/40/30	6/5/4	180	1 ½" x 1"	Против часовой
GRS25/4-130	88/60/40	50/35/23	4/3/2	130	1 ½" x 1"	Против часовой
GRS25/6-130	93/68/40	55/40/30	6/5/4	130	1 ½" x 1"	Против часовой
GRS25/8	100/70/40	40/25/20	8/5/4	180	1 ½" x 1"	Против часовой
GRS25/8N	225/190/125	170/90/30	8/7/4	180	1 ½" x 1"	Против часовой
GRS32/4	88/60/40	50/35/23	4/3/2	180	2" x 1 ¼"	Против часовой
GRS32/6	93/68/40	55/40/30	6/5/4	180	2" x 1 ¼"	Против

						часовой
GRS32/8	225/190/125	170/90/30	8/7/4	180	2" x 1¼"	Против часовой
GRS-SS25/6	93/68/40	55/40/30	6/5/4	180	1 ½" x 1"	Против часовой
GRS32/12-M	370	135	12	220	2" x 1¼"	Против часовой
GRS40/10F-M	550	300	10	250	DN40	Против часовой
GRS40/10F	550	300	10	250	DN40	Против часовой
GRS40/14F-M	550	165	14	220	DN40	Против часовой
GRS50/12F-M	1100	420	12	280	DN50	Против часовой
GRS50/12F	1100	420	12	280	DN50	Против часовой
GRS50/15F-M	1100	370	15	280	DN50	Против часовой
GRS65/11F	1500	750	11	340	DN65	Против часовой
UPS15-6PA/A	95/60/40	36/26/16	3/5/6	/	/	Против часовой
WL15/5	86/64/42	38/24/16	6.5/5/4	/	/	По часовой

* все технические параметры изделий измерены в идеальных заводских условиях

4.4. Графики напорно-расходных характеристик.





5.Указания по технике безопасности.

5.1. Общие сведения о технике безопасности.

Это руководство по монтажу и эксплуатации содержит принципиальные указания, которые должны выполняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Поэтому перед монтажом и вводом в эксплуатацию они обязательно должны быть изучены установщиком, а также соответствующим персоналом или потребителем. Руководство должно постоянно находиться на месте эксплуатации оборудования. Необходимо соблюдать не только общие требования по технике безопасности, приведённые в разделе «Указания по технике безопасности», но и специальные указания, приводимые в других разделах.

5.2. Обозначение символов, применяемых в данной инструкции.



Символ, обозначающий высокое электрическое напряжение.



Указания по технике безопасности, содержащиеся в данной инструкции по эксплуатации, невыполнение которых может повлечь опасные для жизни и здоровья людей последствия, специально отмечены общим знаком опасности по стандарту DIN 4844-W9.



Указания, невыполнение которых может вызвать повреждение прибора и нарушить его нормальное функционирование.

5.3. Квалификация и обучение обслуживающего персонала.

Персонал, выполняющий эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры, а также монтаж оборудования должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию.

5.4. Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности.

Несоблюдение указаний по технике безопасности может повлечь за собой как опасные последствия для здоровья и жизни человека, так и создать опасность для окружающей среды и оборудования.

Несоблюдение указаний по технике безопасности может также сделать недействительными любые требования по возмещению ущерба и гарантийному ремонту оборудования.

В частности, несоблюдение требований техники безопасности может, например, вызвать:

1. Отказ важнейших функций оборудования;
2. Недейственность указанных методов по уходу и техническому обслуживанию;
3. Опасность для здоровья и жизни людей, вследствие воздействия электрических или механических факторов.



При выполнении работ должны соблюдаться приведённые в данном руководстве по эксплуатации и монтажу указания, существующие предписания по технике безопасности, а также всевозможные предписания по выполнению работ, эксплуатации оборудования и технике безопасности, действующие у потребителя.

5.5. Указания по технике безопасности для потребителя или обслуживающего персонала.

- Не демонтировать на работающем оборудовании блокирующие и пр. устройства для защиты персонала от подвижных частей оборудования.
- Потребитель должен обеспечить выполнение всех работ по техническому обслуживанию, контрольным осмотрам и монтажу квалифицированными специалистами, допущенными к выполнению этих работ и в достаточной мере ознакомленными с ними в ходе подробного изучения руководства по эксплуатации и монтажу.
- Все работы должны проводиться обязательно при неработающем оборудовании. Должен обязательно соблюдаться порядок действий отключения оборудования, описанный в инструкции по эксплуатации и монтажу.

- Сразу же по окончании работ должны быть снова установлены или включены все демонтированные защитные и предохранительные устройства. Перед повторным вводом в эксплуатацию необходимо выполнить указания, приведённые в разделе «Эксплуатация и техническое обслуживание».

5.6. Самостоятельное переоборудование и изготовление запасных узлов и деталей.

Переоборудование или модификацию устройств разрешается выполнять только по договорённости с изготовителем. Фирменные запасные узлы и детали, а также разрешённые к использованию фирмой изготовителем комплектующие призваны обеспечить надёжность эксплуатации.

Применение узлов и деталей других производителей может вызвать отказ изготовителя нести ответственность за возникшие в результате этого последствия.

5.7. Недопустимые режимы эксплуатации.

Эксплуатационная надёжность поставляемого оборудования гарантируется только в случае применения их в соответствии с функциональным назначением. Предельно допустимые значения, указанные в технических характеристиках, должны обязательно соблюдаться во всех случаях.

6. Транспортировка и хранение.

При получении оборудования убедитесь, что при транспортировке оно не было повреждено. В случае обнаружения каких-либо механических повреждений со всеми претензиями обращаться к продавцу товара либо к перевозчику.

ВНИМАНИЕ!

Хранить оборудование необходимо в сухом месте, при температуре от -5°C до 40 °C. При хранении необходимо защитить его от возможного механического (удары, падения и т.п.) и внешнего (сырость, замерзание и т.п.) воздействия.



Запрещается эксплуатация насосного оборудования, после нахождения его при температурах ниже -10° С, в течении 30 мин. На период продолжительного простоя, если риск замерзания не исключён, рекомендуется слить воду с насоса и бачка, отвинтив соединительный шланг между насосом и бачком и открыть сливной клапан на корпусе насоса. Не забудьте заполнить насос водой перед очередным включением.

7. Монтаж.

Установка должна быть смонтирована и присоединена в соответствии со СНиПом 2.04.01.-85, под навесом в легко доступном месте, защищённом от риска замерзания.

ВНИМАНИЕ!


Монтаж должен выполняться только квалифицированным персоналом.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается устанавливать насос в местах, подверженных воздействию агрессивных сред, веществ, физических воздействий.

ВНИМАНИЕ!


При теплоизоляции насоса мы рекомендуем не изолировать места крепления фланца мотора.



1. Насос должен быть установлен в легко доступном месте. Монтаж осуществляется непосредственно на горизонтальный или вертикальный трубопровод.


На обратный трубопровод после точек отбора воды. (рис.1)

Рис.2



2. Расположение мотора должно быть строго как на рисунке. (рис.2)

Рис.3




3. Стрелка на корпусе насоса указывает правильное направление вращения мотора. (рис.3)

4. Установите обратный клапан на выходе, задвижки на входе и выходе, чтобы без проблем демонтировать насос в случае необходимости.

Расположение клеммной коробки.

Рис.4



При необходимости можно изменить расположение мотора, а значит и клеммной коробки.

Отсоедините винты (см. описание прибора п.4), закрепляющие мотор, и поверните мотор в нужном вам направлении.

При расположении клеммной коробки снизу рекомендуется стравливать воздух через

автоматический воздухоотводчик во избежание попадания воды в клеммную коробку.

Установка насоса серии UPS/WL должна производиться квалифицированным специалистом согласно требованиям по безопасности и указаниям по монтажу котельного оборудования.

7.1. Подключение к электросети.

Необходимо проследить, чтобы указанные на шильдике электрические данные соответствовали имеющемуся энергоснабжению.



Электроподключение должно производится квалифицированным специалистом и в соответствии с местными, действующими правилами (ПУЭ). Кабель электропитания не должен касаться насоса и трубопровода.



Убедитесь, что он защищён от влаги.



Насос должен быть заземлён и подключён через автоматический выключатель соответствующего номинала.



Перед каждым вскрытием клеммной коробки насоса и реле давления, напряжение питания должно быть обязательно отключено на всех полюсах.

Насос должен быть подключён к сети через выключатель, межполюсное расстояние, между контактами которого составляет мин. 3мм. Штепсельное соединение должно содержать заземляющую клемму.

8. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.

8.1. Ввод в эксплуатацию.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация насоса без воды категорически запрещена даже в течение нескольких минут.

Рекомендуется установить защиту от сухого хода.

Перед вводом в эксплуатацию необходимо наполнить насос и трубопровод подаваемой жидкостью:

Рис.6





Рис.7



- 1) Откройте задвижки на входе и выходе насоса и полностью заполните жидкостью весь круговой трубопровод.
- 3) Удалите воздух из верхней точки трубопровода.
- 4) Удалите из насоса воздух ослабив заглушку, но не отвинчивая ее до конца. (Рис. 7)



При вывинчивании заглушки из отверстия может произойти выброс теплоносителя или пара под давлением. Надо следить за тем, чтобы вытекающая жидкость не причинила вреда обслуживающему персоналу, особенно надо избегать опасности ошпаривания. (Рис.6)

- 5) После того, как вода стечёт, а пузырьки воздуха исчезнут, завинтите заглушку.
- 6) Подайте напряжение на мотор, чтобы включить насос.
- 7) Изменяя скорость вращения мотора при помощи коммутатора (см. описание прибора -3), отрегулируйте подачу насоса.



Соблюдайте осторожность при контакте с насосом. Температура мотора в рабочем состоянии может достигать 120°C. Следите, чтобы жидкость не попала в клеммную коробку насоса.


8.2. Техническое обслуживание.

Во время эксплуатации никакого специального технического обслуживания мотора не требуется, подшипники мотора самосмазывающиеся.

- При продолжительном простое периодически проворачивайте вал, во избежание его блокировки:
- Отвинтите заглушку на задней стенке насоса, с помощью плоской отвертки проверните вал мотора, затем завинтите заглушку.(рис.7)
- Замена конденсатора:

Для замены конденсатора, снимите зажим, закрепляющий провода конденсатора (рис.5); вытащите их и введите провода нового конденсатора.

Надавите на зажим, чтобы их зафиксировать. Характеристики указаны шильдике, сзади насоса(μ FV).



ВНИМАНИЕ!

На период продолжительного простоя, если риск замерзания не исключён, слейте воду.

ВНИМАНИЕ!

Не забудьте заполнить насос водой перед очередным включением.

При замене шнуров питания подключение проводов к клеммам следует производить согласно схемам ниже

Схема подключения шнуря питания к
клещам насосов серии GRS

Условные обозначения: L- аза

N- улевой провод

Расположение клещм

 - Заземление

Маркировка клещм





Схема подключения шнуря питания к
клещам насосов серии TRS

Расположение клещм

Маркировка клещм

Подключение проводов



Подсоединение кабеля питания

Заземление

Конденсатор

Голубой

Коричневый

Красный

Обмотка
электродвигателя

9. Возможные неисправности и их устранение.

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем осмотреть насос, не забудьте отключить электропитание!!!

Неисправность	Причины	Устранение
Насос не включается	На насос не подаётся электричество	Проверить подключение мотора и плавких предохранителей, автоматов и УЗО.
	Блокировка вала после продолжительного простоя	Деблокируйте вал (см. Тех. обслуживание).
	Неисправен конденсатор	Заменить конденсатор (см. Тех. обслуживание).
	Инородные тела в рабочем колесе	Демонтировать мотор и прочистить колесо.
Насос включается, но не качает	Отсутствие давления в системе	Удостовериться, что запорные краны открыты.
		Удостовериться, что весь воздух из системы удалён.
		Удостовериться, что насос включён на правильную скорость.
Шум в системе	Слишком низкое давление на входе в систему	Изменить давление в допустимых пределах (появление шума в течении первых 2x суток считается нормальным).
	Воздух в системе или насосе	Удалить воздух.
	Слишком высокая скорость	Выбрать нужную скорость вращения двигателя.
	Грязь в системе	Промыть систему и насос.