

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

Модель: **VT.348**

ПС - 47620

Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение и область применения

1.1. Регулятор температуры прямого действия (термостатический балансировочный клапан) предназначен для автоматического регулирования количества проходящей через него рабочей среды в зависимости от её температуры.
1.2. Основной сферой применения клапана являются системы горячего водоснабжения многоквартирных жилых зданий. Поддерживая минимально допустимый расход в рециркуляционных стояках, клапаны обеспечивают автоматическую балансировку этих стояков между собой.
1.3. Клапаны могут использоваться в иных системах при условии соблюдения требований, изложенных в таблице технических характеристик, и совместимости материалов клапана с используемой рабочей средой.

2. Технические характеристики

<i>№</i>	<i>Характеристика</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Значение</i>
1	Номинальное давление, PN	МПа	1,0
2	Диапазон температур рабочей среды	°C	+5 ... 100
3	Допустимая температура среды, окружающей клапан	°C	+5 ... +55
4	Максимальная относительная влажность среды, окружающей клапан	%	60
5	Максимально допустимый перепад давлений на клапане	МПа	0,1
6	Диапазон поддерживаемой температуры	°C	20 ... 62
7	Условная пропускная способность, Kvs	м ³ /час	2,2
8	Гистерезис (разность	°C	1,5

Паспорт и РЭ разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019


ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

	температур на графиках открытия и закрытия клапана)		
9	Номинальный диаметр, DN	мм	15
10	Размер присоединительной резьбы по ГОСТ 6357-81	дюймы	1/2"
11	Размер резьбы под термостатическую головку по ГОСТ 24705-2004	мм	M30x1,5
12	Номинальный расход (расход при отклонении температуры рабочей среды 5°C от уставки при перепаде давлений на клапане 10 кПа)	м ³ /час	0,49
13	Допустимый изгибающий момент на корпус клапана (по п.7.4.3. ГОСТ 30815-2019)	Н·м	120
14	Предельный момент затяжки при монтаже корпуса клапана	Н·м	25
15	Допустимый момент затяжки накидной гайки термоголовки	Н·м	5
16	Влияние перепада давления		<1°C
17	Влияние изменения давления		<1°C
18	Уровень шума при перепаде давлений на клапане 60 КПа,	дБ	25
19	Тип термоэлемента		жидкостный
20	Заполнение термосифона		этилацетат
21	Длина капиллярной трубы	м	2
22	Вес	г	740
23	Средний срок службы	лет	15

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.Гидравлические характеристики

*Графики закрытия терморегулятора при различных
настройках*




ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица пропускной способности и температуры в зависимости от настройки терморегулятора

Температура воды; °C	Пропускная способность (м ³ /час) при настройке терморегулятора;				
	20 °C	30 °C	40 °C	50 °C	60 °C
10	1,84	2,01	2,20	2,20	2,20
15	1,55	1,93	2,20	2,20	2,20
20	0,38	1,84	2,01	2,20	2,20
25	<0,01	1,55	1,93	2,20	2,20
30	-	0,38	1,84	2,01	2,20
35	-	<0,01	1,55	1,93	2,20
40	-	-	0,38	1,84	2,01
45	-	-	<0,01	1,55	1,93
50	-	-	-	0,38	1,84
55	-	-	-	<0,01	1,55
60	-	-	-	-	0,39
65	-	-	-	-	0,01

4. Конструкция




ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

№	Наименование	Материал
1	Корпус клапана	Латунь CW617N с гальванопокрытием из никеля
2	Крышка корпуса	
3	Опора золотника	Латунь CW614N
4	Золотник	Латунь CW614N
5	Уплотнитель золотника	EPDM
6	Шток	Сталь нержавеющая AISI 304
7	Пружина золотника	Сталь нержавеющая AISI 304
8	Гильза	Латунь CW617N
9	Корпус термоголовки	Акрилбутадиенстирол ABS
10	Корпус датчика	Медь раскисленная
11	Капиллярная трубка	Медь отожжённая,
12	Толкатель	Акрилбутадиенстирол ABS
13	Пружина толкателя	Сталь нержавеющая AISI 302
14	Сильфон	Сталь оцинкованная, наполнитель -этилацетат
15	Гайка термоголовки	Латунь CW614N с гальванопокрытием из хрома

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5. Габаритные размеры




ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6. Рекомендации по настройке терморегулятора

6.1. При использовании клапана для регулировки рециркуляционного стояка ГВС, настройка клапана определяется, исходя следующих данных:

- минимально допустимая температура в контрольной точке (отвод в квартиру, последний перед клапаном полотенцесушитель и т.п.);
- расчетный циркуляционный расход в стояке;
- остывание воды от контрольной точки до клапана.

Пример (см. рис.):



В контрольной точке A должна поддерживаться температура 60°C . При расчетном циркуляционном расходе остывание воды на участке от точки A до клапана составляет 5°C . Клапан должен быть настроен на температуру: $60-5=55^{\circ}\text{C}$.

6.2. В процессе эксплуатации температура настройки терморегулятора может быть изменена в соответствии с фактическими теплопотерями. Для этого в период отсутствия водоразбора замеряется температура в контролируемой точке, и вычисляется её отклонение от заданной температуры. Данная поправка вносится в настройку.

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.3. Термоголовка клапана имеет фиксацию настройки. Для фиксации необходимо сдвинуть нижнюю шайбу термоэлемента с надписью «LOCK». Затем повернуть шайбу таким образом, чтобы треугольник с надписью «LOCK» совместился с указывающей стрелкой. Затем следует поднять шайбу до щелчка (см. рис.).

Опустить шайбу вниз

Совместить со стрелкой и поднять до щелчка



6.4. При промывке стояка рециркуляции необходимо выставить термоэлемент клапана в максимальное положение (дополнительная риска после 60 °C)

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7. Указания по монтажу

7.1. Клапан должен монтироваться таким образом, чтобы на его корпус не передавались нагрузки от трубопроводов.

7.2. Не допускается теплоизоляция клапана.

7.3. После установки клапана, следует установить термоголовку. Для этого на ней выставляется максимальная температура настройки (62°C). Термоголовка устанавливается на клапан таким образом, чтобы стрелка была визуально доступна, и фиксируется вручную накидной гайкой. Затем устанавливается выносной датчик термоголовки в гильзу клапана. Датчик в гильзе фиксируется винтом.

7.4. Датчик термоголовки может быть переустановлен в любую другую точку системы в соответствии с проектом.

7.5. Не допускается перегибов и нагрузок на капиллярную трубку.

7.6. Направление потока рабочей среды должно совпадать с направлением стрелки на корпусе клапана.

7.7. Использование при монтаже клапана рычажных ключей не допускается.

7.8. При монтаже клапана не допускается превышать предельный момент затяжки, указанный в таблице технических характеристик.


7.9. Перед запуском в эксплуатацию система должна быть подвергнута гидравлическому испытанию статическим давлением, в 1,5 раза превышающим рабочее, но не менее 6 бар. Испытания проводятся в порядке, изложенном в СП73.13330.2016.

7.10. После монтажа система должна быть промыта в соответствии с требованиями п.6.1.13 СП73.13330.2016.

ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 8. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию**
- 8.1. Клапан должен эксплуатироваться при условиях, изложенных в таблице технических характеристик.
- 8.2. Разборка клапана допускается только при слитой рабочей среде.
- 8.3. Клапан с установленной термоголовкой не обеспечивает полное перекрытие потока (защита от замораживания).
- 8.4. Не допускается замерзание рабочей среды внутри клапана.
- 8.5. Рабочая среда не должна способствовать образованию накипи и шлама на внутренних поверхностях изделия, а также вымыванию цинка из латуни. Карбонатный индекс горячей воды, проходящей через корпус изделия, не должен превышать 1,5 (мг-экв./дм³)². Индекс Ланжелье для воды должен быть больше 0.

9. Пример применения клапанов в системе ГВС здания



ПАСПОРТ.РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

10. Условия хранения и транспортировки

- 10.1 В соответствии с ГОСТ 19433-88 изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 10.2. Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.
- 10.3. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.

11. Утилизация

- 11.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

- 11.2. Содержание благородных металлов: *нет*.