



# **Котел электрический отопительный ZOTA SOLID-X**

Паспорт и инструкция по  
эксплуатации

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| <b>1. Общие сведения об изделии</b>                          | 2  |
| 1.1. Управление электрическим котлом                         | 2  |
| 1.2. Информация о документации                               | 2  |
| <b>2. Технические характеристики</b>                         | 3  |
| <b>3. Комплект поставки</b>                                  | 5  |
| 3.1. Базовая комплектация                                    | 5  |
| <br>   |    |
| <b>4. Указание мер безопасности</b>                          | 6  |
| 4.1. Общие требования  | 6  |
| 4.2. Требования к электроподключению                         | 7  |
| <b>5. Устройство котла</b>                                   | 8  |
| 5.1. Устройство электрического котла ZOTA SOLID-X 6-9 кВт    | 8  |
| 5.2. Устройство электрического котла ZOTA SOLID-X 12-24кВт   | 9  |
| 5.3. Устройство электрического котла ZOTA SOLID-X 30-42 кВт  | 10 |
| 5.4. Устройство электрического котла ZOTA SOLID-X 48-60 кВт  | 11 |
| 5.5. Устройство электрического котла ZOTA SOLID-X 72-100 кВт | 12 |
| 5.6. Устройство электрического котла ZOTA SOLID-X 133 кВт    | 13 |
| 5.7. Схема подключения котла к электропитанию                | 14 |
| <b>6. Размещение и монтаж</b>                                | 17 |
| 6.1. Требования к помещению и месту установки                | 17 |
| 6.2. Порядок проведения монтажных работ                      | 18 |
| 6.3. Порядок отключения датчика давления                     | 19 |
| 6.4. Габаритные размеры котлов                               | 20 |
| <b>7. Правила эксплуатации и техническое обслуживание</b>    | 22 |
| <b>8. Правила хранения и транспортирования</b>               | 25 |
| <b>9. Утилизация</b>   | 25 |
| <b>10. Описание неисправностей</b>                           | 26 |

## 1. Общие сведения об изделии

Уважаемый пользователь, благодарим Вас за то, что Вы приобрели продукцию нашего производства.

Базовые принципы нашей производственной философии строятся на работе с обратной связью наших уважаемых клиентов. Именно благодаря Вашим советам и идеям, мы можем производить по настоящему качественные и эффективные изделия.

Котел электрический отопительный ZOTA SOLID-X, предназначен для обогрева жилых и производственных помещений.

### 1.1. Управление электрическим котлом

Управление котлом производится с помощью контроллера ZOTA X-Line 100E. Инструкция контроллера входит в базовую комплектацию котла ZOTA SOLID-X.

**Контроллер обеспечивает управление и контроль:**

- девятью ступенями мощности;
- температуры теплоносителя в котле;
- давления в системе;
- перегрева теплоносителя;
- состояния (перегрева) силовых реле;
- наличия необходимого рабочего давления в системе отопления;
- нагревательных элементов (ТЭН);
- переключающего трехходового клапана бойлера ГВС;
- циркуляционным насосом;

### 1.2. Информация о документации

Убедительная просьба бережно хранить данное руководство по монтажу и эксплуатации. В случае переезда или продажи устройства следует передать прилагаемую документацию новому пользователю.



Все части содержат важную информацию, влияющую на безопасность.

Пользователь должен ознакомиться со всеми частями руководства.

За ущерб, вызванный несоблюдением руководства, производитель не несёт ответственности.

В котле применяются твердотельные реле, которые не имеют механических движущихся частей и имеют ряд достоинств, такие как:

- Большой ресурс работы;
- Бесшумная работа;
- Повышенная надежность;
- Высокое быстродействие;
- Отсутствие помех в электрической сети объекта благодаря технологии Zero crossing.

Все котлы прошли подтверждение соответствия требованиям технического регламента, с соответствующим документом (сертификат или декларация) можно ознакомиться на сайте производителя в разделе «Тех.документация» соответствующего котла.

## 2. Технические характеристики

| №  | Наименование  |   | Котел электрический ZOTA SOLID-X          |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|---|---|--|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1  | Номинальная тепловая полезная мощность, кВт   |   | 6   | 9  | 12                                       | 14   | 15  | 18  | 21  | 24   | 30  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | Минимальная тепловая полезная мощность, кВт   |   | 1   | 1,5  | 2  | 1,6  | 2,5   | 3   | 3   | 4  | 3   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | Значение мощности по ступеням, кВт  | 1 ступень<br>2 ступень<br>3 ступень<br>4 ступень<br>5 ступень<br>6 ступень<br>7 ступень<br>8 ступень<br>9 ступень | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 1,5<br>3<br>4,5<br>6<br>7,5<br>9<br>12<br>14 | 2<br>4<br>6<br>8<br>10<br>12<br>14<br>15 | 1,6<br>3,3<br>5<br>7,5<br>11<br>12,5<br>15<br>18 | 2,5<br>5<br>7,5<br>10<br>11<br>12,5<br>15<br>18 | 3<br>6<br>9<br>12<br>13<br>15<br>17<br>21 | 3<br>6<br>9<br>12<br>13<br>16<br>20<br>24 | 4<br>8<br>12<br>16<br>18<br>22<br>26<br>30 | 3<br>6<br>9<br>12<br>15<br>18<br>22<br>26<br>30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | Диаметр патрубков подачи и обратки  |   | 1"  |  |  |  |   |   |   |  | 1 1/4"  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | Макс. производительность (КПД), %   |   | 99  |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | Объем теплоносителя в котле, л  |   | 4   |  |  |  |   | 5   |   |  | 12  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  | Номинальное напряжение питания, В   |   | 380 ± 10%<br>(220) ± 10%                  | 380 ± 10%                                    |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | Частота питающего напряжения, Гц  |   | 50  |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | Давление теплоносителя, не более, бар   |   | 3 (6 бар, при выполнении <b>п.п.6.3</b> ) |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °C  |   | от +20 до +85                             |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Диапазон регулировки температуры воздуха в помещении, °C  |   | от +2 до +35                              |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Необходимый расход теплоносителя через котел, м <sup>3</sup> /ч                                       | Δt=10°C<br>Δt=20°C  | 0,6<br>0,3                                | 0,8<br>0,4                                   | 1,2<br>0,6                               | 1,4<br>0,7                                       | 1,5<br>0,8                                      | 1,8<br>0,9                                | 2,1<br>1,0                                | 2,4<br>1,2                                 | 3,0<br>1,5                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Гидравлическое сопротивление котла, кПа   | Δt=10°C<br>Δt=20°C  | 6<br>4                                    | 7<br>6                                       |  |  |   | 8<br>6                                    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Макс. теплопроизводительность при нагреве теплоносителя на 40°C, м <sup>3</sup> /ч                    |   | 0,13                                      | 0,2  | 0,25                                     | 0,33   | 0,33  | 0,4                                       | 0,45                                      | 0,52                                       | 0,65  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сечение подводящего кабеля (медь), мм <sup>2</sup>  | 4x4<br>2x6  | 4x4<br>2x10                               | 4x4  | 4x6                                      |  |   |   |   | 4x10                                       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Максимальная нагрузка на канал насоса, А  |   | 1,0                                       |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Максимальная нагрузка на канал клапана, А   |   | 0,5                                       |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Габаритные размеры, мм  | Ширина<br>Высота<br>Глубина   | 340<br>682<br>225                         |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Упаковочные размеры, мм   | Ширина<br>Высота<br>Глубина   | 397<br>722<br>277                         |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Масса не более, кг  | НЕТТО<br>БРУТТО   | 18<br>20                                  | 19<br>21                                     | 22<br>23,5                               |  |   |   | 38<br>40                                  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  мигание индикатора |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таб.1 Технические характеристики котлов от 6 до 30 кВт

| №  | Наименование   |                    |   | Котел электрический ZOTA SOLID-X  |            |            |            |            |            |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--------------------|---|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1  | Номинальная тепловая полезная мощность, кВт  |                    |   | 36                                | 42         | 48         | 54         | 60         | 72         | 84          | 100         | 133  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | Минимальная тепловая полезная мощность, кВт  |                    |   | 4                                 | 4          | 12         | 12         | 15         | 12         | 12          | 16          | 16   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | Значение мощности по ступеням, кВт   | 1 ступень          |  | 4                                 | 4          | 12         | 12         | 15         | 12         | 12          | 16          | 16   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | 2 ступень          |  | 8                                 | 8          | 24         | 24         | 30         | 24         | 24          | 33          | 33   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | 3 ступень          |  | 12                                | 12         | 36         | 39         | 45         | 36         | 39          | 50          | 50   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | 4 ступень          |  | 16                                | 17         | 48         | 54         | 60         | 48         | 54          | 66          | 66   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | 5 ступень          |  | 20                                | 22         |            |            |            | 60         | 69          | 83          | 83   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | 6 ступень          |  | 24                                | 27         |            |            |            | 72         | 84          | 100         | 100  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | 7 ступень          |  | 28                                | 32         |            |            |            |            |             | 116         |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | 8 ступень          |  | 32                                | 37         |            |            |            |            |             |             | 133  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | 9 ступень          |  | 36                                | 42         |            |            |            |            |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | Диаметр патрубков подачи и обратки   |                    |   | 1 1/4"                            |            | 1 1/2"     |            |            | 2"         |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | Макс. производительность (КПД), %  |                    |   | 99                                |            |            |            |            |            |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | Объем теплоносителя в котле, л   |                    |   | 12                                |            | 23         |            |            | 35         |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  | Номинальное напряжение питания, В  |                    |   | 380 ± 10%                         |            |            |            |            |            |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | Частота питающего напряжения, Гц   |                    |   | 50                                |            |            |            |            |            |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | Давление теплоносителя, не более, бар  |                    |   | 3 (6 бар, при выполнении п.п.6.3) |            |            |            |            |            |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °C   |                    |   | от +20 до +85                     |            |            |            |            |            |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Диапазон регулировки температуры воздуха в помещении, °C   |                    |   | от +2 до +35                      |            |            |            |            |            |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Необходимый расход теплоносителя через котел, м <sup>3</sup> /ч  | Δt=10°C<br>Δt=20°C | 3,6<br>1,8  | 4,2<br>2,4                        | 4,8<br>2,4 | 5,4<br>2,7 | 6,0<br>3,0 | 7,2<br>3,5 | 8,4<br>4,2 | 10,0<br>5,0 | 13,0<br>6,5 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Гидравлическое сопротивление котла, кПа  | Δt=10°C<br>Δt=20°C | 10<br>8   | 18<br>13                          | 18<br>13   | 19<br>14   | 20<br>15   | 21<br>16   | 21<br>16   | 22<br>17    | 22<br>17    |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Макс. теплопроизводительность при нагреве теплоносителя на 40°C, м <sup>3</sup> /ч                     |                    |   | 0,75                              | 0,9        | 1,0        | 1,1        | 1,3        | 1,5        | 1,8         | 2,1         | 2,7  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сечение подводящего кабеля (медь), мм <sup>2</sup>   |                    |   | 4x16                              |            | 4x25       |            | 4x35       |            | 4x70        |             | 4x95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Максимальная нагрузка на канал насоса, А   |                    |   | 1,0                               |            |            |            |            |            |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Максимальная нагрузка на канал клапана, А  |                    |   | 0,5                               |            |            |            |            |            |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Габаритные размеры, мм   | Ширина             | 340   |                                   |            |            |            |            | 547        |             | 657         |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | Высота             | 793   |                                   | 789        |            |            | 782        |            | 786         |             |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | Глубина            | 427   |                                   | 470        |            |            | 426        |            | 490         |             |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Упаковочные размеры, мм  | Ширина             | 397   |                                   |            |            |            |            | 667        |             | 777         |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | Высота             | 785   |                                   | 822        |            |            | 855        |            |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | Глубина            | 277   |                                   | 517        |            |            | 635        |            | 679         |             |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Масса не более, кг   | НЕТТО<br>БРУТТО    | 38<br>40  | 45<br>47                          |            |            |            | 74<br>96   |            | 94<br>115   |             |      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  мигание индикатора |                    |   |                                   |            |            |            |            |            |             |             |      |  |  |  |  |  |  |  |

Таб.2 Технические характеристики котлов от 36 до 133 кВт

### 3. Комплект поставки

#### 3.1. Базовая комплектация

| №  | Наименование   | Количество, шт                             |
|----|--|--|
| 1  | Электрический котел ZOTA SOLID-X                                       | 1  |
| 2  | Предохранитель 2A / 250V 5x20  | 2  |
| 3  | Уплотнение кольцевое силиконовое G2 (артикул: DU4991100046)            | 1 (от 6 до 42 кВт)<br>2 (от 48 до 100 кВт) |
| 4  | Кронштейн настенный  | 1 (от 6 до 100кВт)<br>2 (133 кВт)          |
| 5  | Отвертка   | 1  |
| 6  | Перемычка межфазная  | 1 (от 6 до 9 кВт)                          |
| 7  | Шуруп 6x50 с дюбелем   | 2 (от 6 до 100кВт)<br>4 (133 кВт)          |
| 8  | Шуруп 3x20 с дюбелем   | 2  |
| 9  | Паспорт и инструкция по эксплуатации электрического котла ZOTA SOLID-X | 1  |
| 10 | Инструкция по эксплуатации пульта управления ZOTA X-Line 100E          | 1  |
| 11 | Датчик температуры воздуха   | 1  |

Таб.3 Базовая комплектация

## 4. Указание мер безопасности

### 4.1. Общие требования



**Внимание!** Установка котла в отопительную систему и подключение к электросети должны выполняться специализированной организацией.

#### Общие указания по технике безопасности

- не снимайте, не шунтируйте и не блокируйте защитные устройства;
- не выполняйте манипуляций с защитными устройствами;
- не нарушайте целостность и не удаляйте пломбы с компонентов котла;

#### Не вносите изменения в следующие элементы:

- электрический котел;
- водопроводные трубы и провода;
- предохранительную арматуру;
- сливной трубопровод;
- строительные конструкции, которые могут повлиять на эксплуатационную безопасность.

#### Опасность для здоровья и материального ущерба может присутствовать в результате:

- отсутствия защитных устройств (например, предохранительный клапан, расширительный бак). Попросите специалиста объяснить Вам принцип работы и место расположения защитных устройств;
- ошибочного управления;
- неправильного выполнения или невыполнения технического обслуживания и ремонта;
- воздействия отрицательных температур. Убедитесь, что в период отрицательных температур система отопления работает и во всех помещениях обеспечивается положительная температура. При остановке котла на продолжительное время (более пяти часов) при отрицательных температурах, во избежание замораживания котла и системы отопления слейте теплоноситель из котла и системы отопления;
- в случае ненадлежащего использования или использования не по назначению.

#### Использование по назначению подразумевает:

Соблюдение прилагаемых инструкций по эксплуатации котла, а также всех прочих компонентов системы выполнения осмотров и техобслуживания.

#### Использование не по назначению считается:

- иное использование, нежели описанное в данном паспорте и инструкции.



**Внимание!** Любое использование не по назначению запрещено и может привести к потере гарантии.

## Требования к теплоносителю

- общая жесткость теплоносителя не более 2 мг.экв/дм<sup>3</sup>;
- теплоноситель должен иметь РН 6,5 - 8,5;
- применяемый теплоноситель должен находиться в пределах от 0,2 до -0,2 по индексу Ланжелье или в пределах от 5,8 до 6,5 по индексу Ризнера.



Применение жесткой воды вызывает образование накипи в котле, что снижает его теплотехнические параметры и может стать причиной повреждения блока ТЭН. Повреждение блока ТЭН из-за образования накипи не попадает под действия гарантийных обязательств.



Допускается использовать незамерзающий теплоноситель на основе пропиленгликоля и этиленгликоля в концентрации не более 50%.



Электрический котел ZOTA SOLID-X допускается использовать в системах отопления водяными теплыми полами.

## 4.2. Требования к электроподключению

### Документация регламентирующая монтаж и подключение к электросети:

- «Правилами устройства электроустановок»;
- «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПУЭ и ПТЭ);
- Требованиям ГОСТ МЭК 60335-1;
- Паспортом и инструкцией по эксплуатации электрического котла ZOTA SOLID-X.

### Персонал должен иметь:

- разрешение на работу с электроустановками напряжением до 1000 В;
- квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

### Основные требования

- котел работает в трехфазных сетях переменного тока 380 В с частотой 50 Гц. Номинальное напряжение между нулем и каждой фазой 220 В ±10% (в соответствии с ГОСТ 32144) от 200 В до 240 В;
- котлы ZOTA SOLID-X от 6 до 9 кВт можно использовать для работы в трехфазной 380 В и однофазной 220 В сетях переменного тока частотой 50 Гц;
- котел должен подключаться к сети с глухозаземленной нейтралью. При его отсутствии нормальная работа не гарантируется;
- Оболочка панели имеет степень защиты IP20. Климатическое исполнение УХЛ4;
- класс защиты от поражения электрическим током 01;
- все работы по осмотру, профилактике и ремонту котла должны проводиться при снятом напряжении;
- разряды атмосферного электричества могут повредить котел, поэтому во время грозы необходимо отключить его от сети электропитания.



Значение потребляемой мощности ТЭН при номинальном напряжении и нормальной рабочей температуре может отличаться от номинальной потребляемой мощности плюс 5% и минус 10% в соответствии с ГОСТ 19108.

## 5. Устройство котла

### 5.1. Устройство электрического котла ZOTA SOLID-X 6-9 кВт




Рис.1 Устройство электрического котла ZOTA SOLID-X 6-9 кВт

- |   |   |
|---|---|
| 1 - Корпус котла                        | 18 - Болт присоединения заземления основания                            |
| 2 - Основание котла                     | 19 - Кабельный ввод для силового кабеля                                 |
| 3 - Кожух котла                         | 20 - Кабельный ввод для проводов<br>внешних устройств (датчики, насосы) |
| 4 - Патрубок входа теплоносителя 1"     | 21 - Кронштейн настенный  |
| 5 - Патрубок выхода теплоносителя 1"    | 22 - Шуруп 6x50   |
| 6 - Блок нагревательных элементов       | 23 - Пластиковый дюбель   |
| 7 - Съемный кронштейн                   | 24 - Хомут обжимной   |
| 8 - Твердотельное реле                  | 25 - Винт M4x8  |
| 9 - Пульт управления                    | 26 - Датчик температуры радиатора                                       |
| 10 - Датчик температуры теплоносителя   | 27 - Радиатор   |
| 11 - Датчик перегрева                   | 28 - Замок защелка  |
| 12 - Датчик давления                    | 29 - Стенка основания котла   |
| 13 - Водной автомат                     | 30 - Датчик перегрева радиатора   |
| 14 - Расцепитель                        | 31 - Клемма для подключения провода нейтрали                            |
| 15 - Кнопка отключения управления котла | 32 - Колодка для подключения фаз «L» ИБП                                |
| 16 - Перемычки                          | 33 - Колодка для подключения нейтрали «N» ИБП                           |
| 17 - Предохранитель силовой (2 А)       |   |

## 5.2. Устройство электрического котла ZOTA SOLID-X 12-24кВт




Рис.2 Устройство электрического котла ZOTA SOLID-X 12-24 кВт

- 1 - Корпус котла  
 2 - Основание котла  
 3 - Кожух котла  
 4 - Патрубок входа теплоносителя 1"  
 5 - Патрубок выхода теплоносителя 1"  
 6 - Блок нагревательных элементов  
 7 - Съемный кронштейн  
 8 - Твердотельное реле  
 9 - Пульт управления  
 10 - Датчик температуры теплоносителя  
 11 - Датчик перегрева  
 12 - Датчик давления  
 13 - Вводной автомат  
 14 - Расцепитель  
 15 - Кнопка отключения управления котла  
 16 - Перемычки  
 17 - Предохранитель силовой (2 А)
- 18 - Болт присоединения заземления основания  
 19 - Кабельный ввод для силового кабеля  
 20 - Кабельный ввод для проводов  
 внешних устройств (датчики, насосы)  
 21 - Кронштейн настенный  
 22 - Шуруп 6x50  
 23 - Пластиковый дюбель  
 24 - Хомут обжимной  
 25 - Винт M4x8  
 26 - Датчик температуры радиатора  
 27 - Радиатор  
 28 - Замок защелка  
 29 - Стенка основания котла  
 30 - Датчик перегрева радиатора  
 31 - Клемма для подключения провода нейтрали  
 32 - Колодка для подключения фаз «L» ИБП  
 33 - Колодка для подключения нейтрали «N» ИБП

### 5.3. Устройство электрического котла ZOTA SOLID-X 30-42 кВт




Рис.3 Устройство электрического котла ZOTA SOLID-X 30-42 кВт

- 1 - Корпус котла
- 2 - Основание котла
- 3 - Кожух котла
- 4 - Патрубок входа теплоносителя 1 1/4"
- 5 - Патрубок выхода теплоносителя 1 1/4"
- 6 - Блок нагревательных элементов
- 7 - Съемный кронштейн
- 8 - Твердотельное реле
- 9 - Пульт управления
- 10 - Датчик температуры теплоносителя
- 11 - Датчик перегрева
- 12 - Датчик давления
- 13 - Водной автомат
- 14 - Расцепитель
- 15 - Кнопка отключения управления котла
- 16 - Перемычки
- 17 - Предохранитель силовой (2 А)

- 18 - Болт присоединения заземления основания
- 19 - Кабельный ввод для силового кабеля
- 20 - Кабельный ввод для проводов внешних устройств (датчики, насосы)
- 21 - Кронштейн настенный
- 22 - Шуруп 6х50
- 23 - Пластиковый дюбель
- 24 - Хомут обжимной
- 25 - Винт M4x8
- 26 - Датчик температуры радиатора
- 27 - Радиатор
- 28 - Замок защелка
- 29 - Стенка основания котла
- 30 - Датчик перегрева радиатора
- 31 - Клемма для подключения провода нейтрали
- 32 - Колодка для подключения фаз «L» ИБП
- 33 - Колодка для подключения нейтрали «N» ИБП

## 5.4. Устройство электрического котла ZOTA SOLID-X 48-60 кВт




Рис.4 Устройство электрического котла ZOTA SOLID-X 48-60 кВт

- |  |   |
|--|---|
| 1 - Корпус котла                               | 18 - Кабельный ввод для силового кабеля                                 |
| 2 - Основание котла                            | 19 - Кабельный ввод для проводов<br>внешних устройств (датчики, насосы) |
| 3 - Кожух котла                                | 20 - Кронштейн настенный  |
| 4 - Патрубок входа теплоносителя 1 1/2"        | 21 - Шурп 6x50  |
| 5 - Патрубок выхода теплоносителя 1 1/2"       | 22 - Пластиковый дюбель   |
| 6 - Блок нагревательных элементов              | 23 - Хомут обжимной   |
| 7 - Съемный кронштейн                          | 24 - Винт M4x8  |
| 8 - Твердотельное реле                         | 25 - Датчик температуры радиатора                                       |
| 9 - Пульт управления                           | 26 - Радиатор   |
| 10 - Датчик температуры теплоносителя          | 27 - Вентилятор охлаждения  |
| 11 - Датчик перегрева                          | 28 - Замок защелка  |
| 12 - Датчик давления                           | 29 - Стенка основания котла   |
| 13 - Водной автомат со встроенным расцепителем | 30 - Датчик перегрева радиатора   |
| 14 - Кнопка отключения управления котла        | 31 - Клемма для подключения провода нейтрали                            |
| 15 - Перемычки                                 | 32 - Колодка для подключения фаз «L» ИБП                                |
| 16 - Предохранитель силовой (2 А)              | 33 - Колодка для подключения нейтрали «N» ИБП                           |
| 17 - Болт присоединения заземления основания   |   |

## 5.5. Устройство электрического котла ZOTA SOLID-X 72-100 кВт




Рис.5 Устройство электрического котла ZOTA SOLID-X 72-100 кВт

- |   |   |
|---|---|
| 1 - Корпус котла                                | 17 - Кабельный ввод для силового кабеля                                 |
| 2 - Основание котла                             | 18 - Кабельный ввод для проводов<br>внешних устройств (датчики, насосы) |
| 3 - Кожух котла                                 | 19 - Кронштейн настенный  |
| 4 - Патрубок входа теплоносителя 2"             | 20 - Шуруп 6x50   |
| 5 - Патрубок выхода теплоносителя 2"            | 21 - Пластиковый дюбель   |
| 6 - Блок нагревательных элементов               | 22 - Хомут обжимной   |
| 7 - Твердотельное реле                          | 23 - Винт M4x8  |
| 8 - Пульт управления                            | 24 - Датчик температуры радиатора                                       |
| 9 - Датчик температуры теплоносителя            | 25 - Радиатор   |
| 10 - Датчик перегрева                           | 26 - Вентилятор охлаждения  |
| 11 - Датчик давления                            | 27 - Стенка основания котла   |
| 12 - Вводной автомат со встроенным расцепителем | 28 - Датчик перегрева радиатора   |
| 13 - Кнопка отключения управления котла         | 29 - Клемма для подключения провода нейтрали                            |
| 14 - Перемычки                                  | 30 - Колодка для подключения фаз «L» ИБП                                |
| 15 - Предохранитель силовой (2 А)               | 31 - Колодка для подключения нейтрали «N» ИБП                           |
| 16 - Болт присоединения заземления основания    |   |

## 5.6. Устройство электрического котла ZOTA SOLID-X 133 кВт




Рис.6 Устройство электрического котла ZOTA SOLID-X 133 кВт

- 1 - Корпус котла
- 2 - Основание котла
- 3 - Кожух котла
- 4 - Патрубок входа теплоносителя 2"
- 5 - Патрубок выхода теплоносителя 2"
- 6 - Блок нагревательных элементов
- 7 - Твердотельное реле
- 8 - Пульт управления
- 9 - Датчик температуры теплоносителя
- 10 - Датчик перегрева
- 11 - Датчик давления
- 12 - Вводной автомат со встроенным расцепителем
- 13 - Кнопка отключения управления котла
- 14 - Перемычки
- 15 - Предохранитель силовой (2 А)
- 16 - Болт присоединения заземления основания
- 17 - Кабельный ввод для силового кабеля
- 18 - Кабельный ввод для проводов внешних устройств (датчики, насосы)
- 19 - Кронштейн настенный
- 20 - Шуруп 6x50
- 21 - Пластиковый дюбель
- 22 - Хомут обжимной
- 23 - Винт M4x8
- 24 - Датчик температуры радиатора
- 25 - Радиатор
- 26 - Вентилятор охлаждения
- 27 - Стенка основания котла
- 28 - Датчик перегрева радиатора
- 29 - Клемма для подключения провода нейтрали
- 30 - Колодка для подключения фаз «L» ИБП
- 31 - Колодка для подключения нейтрали «N» ИБП

## 5.7. Схема подключения котла к электропитанию




Рис.7 Схема подключения электрического котла ZOTA SOLID-X 6-24 кВт

- 1 - Перемычка (удалить обе перемычки при подключении ИБП или стабилизатора)
- 2 - Колодка подключения фазы «L» ИБП
- 3 - Колодка подключения нейтрали «N» ИБП










Рис.8 Схема подключения электрического котла ZOTA SOLID-X 30-60 кВт



**Рис.9 Схема подключения электрического котла ZOTA SOLID-X 72-100 кВт**

- 1 - Перемычка (удалить обе перемычки при подключении ИБП или стабилизатора)
- 2 - Колодка подключения фазы «L» ИБП
- 3 - Колодка подключения нейтрали «N» ИБП



**Рис.10 Схема подключения электрического котла ZOTA SOLID-X 133 кВт**




Рис.11 Органы управления электрического котла ZOTA SOLID-X

## 6. Размещение и монтаж

### 6.1. Требования к помещению и месту установки




Установка котла в отопительную систему и подключение к электросети должны выполняться специализированной организацией.



**Внимание!** Для коммутации нагрузки применяются бесконтактные твердотельные реле. При прохождении тока через реле, происходит выделение тепловой энергии, приблизительно 0,5% от величины коммутируемой нагрузки. Тепло отводится через алюминиевые радиаторы, расположенные на задней стенке котла. Не ограничивайте циркуляцию воздуха через радиатор, не допускайте превышения температуры в помещении котельной выше 35°C.

Для обеспечения надлежащих условий эксплуатации котла помещение котельной может быть оборудовано приточной и вытяжной вентиляцией с естественным или принудительным притоком свежего воздуха.

При монтаже котла необходимо выдерживать минимальные расстояния до стен, пола и потолка, указанных на **Рис.12**. Расстояния необходимо соблюдать для удобства эксплуатации и сервисного обслуживания.



**Рис.12 Схема размещения котла в котельной**



**Внимание!** Котел должен размещаться на негорючем основании, использование дерева и пласти массы недопустимо.



**Внимание!** Запрещается помещать котел в ниши, загораживающие крепежные элементы кожуха и препятствующие естественной вентиляции изделия.



**Запрещается** устанавливать котел в помещении, в котором имеются взрывоопасные материалы.



**Запрещается** установка котла рядом с нагревательными приборами (каминами, печами, плитами, духовками) или над ними.

## 6.2. Порядок проведения монтажных работ



**Внимание!** Монтаж котла должен проводиться при снятом напряжении.

Закрепите настенный кронштейн на вертикальной поверхности в необходимом месте с помощью шурупов, входящих в комплект, и установите на него котел, как показано на **Рис.1, Рис.2, Рис.3, Рис.4, Рис.5, Рис.6**.

### Подключение к системе отопления

- подсоединить котел к системе отопления. Габаритные и присоединительные размеры котлов указаны на **Рис.13, Рис.14, Рис.15, Рис.16, Рис.17, Рис.18**;
- заполните систему теплоносителем;
- проверьте надежность и герметичность всех соединений водяного контура.



**Внимание!** При заполнении системы отопления и ее запуске необходимо исключить попадание теплоносителя внутрь кожуха на электрические провода, разъемы и электронные блоки.

### Подключение к системе трехфазной сети переменного тока 380В с частотой 50 Гц

- присоединить рабочий нулевой провод на клемму нейтраль (N) котла;
- для сети **трехфазного** переменного тока 380 В присоединить фазные провода на клеммы L1, L2, L3 колодок;
- для сети **однофазного** переменного тока 220 В присоединить фазный провод на клеммы L1, L2, L3 колодок. Для соединения клемм L1, L2, L3 колодки в комплекте имеется специальная перемычка (только для ZOTA SOLID-X от 6 кВт до 9 кВт);
- защитный нулевой провод (PE) подключить на болт «ЗАЗЕМЛЕНИЕ» (**Рис.1, Рис.2, Рис.3, поз.18**);



В котле имеется защита от перенапряжений в сети электропитания: при длительном перенапряжении выше 330 В (-15% ... +25%) или кратковременном импульсном перенапряжении выше 550 В происходит необратимое перегорание предохранителя, что предотвращает выход из строя оборудования.



В котле имеется возможность подключения источника бесперебойного питания (ИБП). В случае отключения электричества ИБП питает только системы оповещения и управления котла, а также насос и клапан если они запитаны через клеммы контроллера котла.



**Внимание!** При работе котла от ИБП нагрев котла останавливается.

### Подключение к источнику бесперебойного питания (ИБП)

- извлечь перемычки (**Рис.7, Рис.8, Рис.9, Рис.10, поз.1**);
- подключить провода фазы «L» к колодке (**Рис.7, Рис.8, Рис.9, Рис.10, поз.2**);
- подключить провода нейтрали «N» к колодке (**Рис.7, Рис.8, Рис.9, Рис.10, поз.3**).

### Для подготовки первого включения котла после монтажа необходимо

- включить вводной автомат (**Рис.1, Рис.2, Рис.3, Рис.4, Рис.5, Рис.6, поз.13**) вместе с дистанционным расцепителем в верхнее положение;
- перевести выключатель (**Рис.1, Рис.2, Рис.3, Рис.4, Рис.5, Рис.6, поз.15**) в положение ВКЛ;
- после подачи питающего напряжения на пуль управлени, пульт управления переходит в рабочий режим.

### 6.3. Порядок отключения датчика давления

1. Датчик давления рассчитан на работу в закрытых системах отопления с давлением до 3,0 Бар и температурой теплоносителя не выше 85°C.
2. При необходимости повышения рабочего давления котла до 6,0 Бар:
  - выкрутите датчик давления из бочки котла, и заглушите отверстие.
  - отключите защиту по датчику давления с помощью меню 4.4, установив значение 0.
3. При отключении датчика давления необходимо организовать дополнительную защиту от низкого и высокого давления в системе.

#### Для организации защиты:

- установите в систему отопления реле давления для защиты по нижнему давлению или реле давления для защиты по верхнему давлению, так же можно установить оба реле давления, подключив их последовательно\*



**Внимание!** Между реле давления и котлом запрещено устанавливать запорную арматуру.



\*Вместо реле давления можно установить электроконтактный манометр.

- подключите реле давления к колодке X16 (разъем термостата);
- на контроллере котла, установите в меню 9.0 значение 1, в меню 9.1 значение 1, и в меню 9.2 значение 1.

## 6.4. Габаритные размеры котлов




Рис.13 Габаритные размеры ZOTA SOLID-X 6-15 кВт




Рис.14 Габаритные размеры ZOTA SOLID-X 18-24 кВт




Рис.15 Габаритные размеры ZOTA SOLID-X 30-42 кВт




Рис.16 Габаритные размеры ZOTA SOLID-X 48-60 кВт




Рис.17 Габаритные размеры ZOTA SOLID-X 72-100 кВт




Рис.18 Габаритные размеры ZOTA SOLID-X 133 кВт

## 7. Правила эксплуатации и техническое обслуживание

Для бесперебойной и долгосрочной эксплуатации работы котла требуется:

- соответствие параметров электрической сети, указанным в **Таб.1** и **Таб.2**;
- использование теплоносителя, соответствующего требованиям (**см. п.4.1**);
- периодически проверять герметичность котла и системы отопления. При появлении течи незамедлительно ее устраниТЬ;
- перед каждым отопительным сезоном производить осмотр и очистку от загрязнений и продуктов коррозии внутренней поверхности котла и нагревательных элементов (ТЭН);
- периодически (не реже одного раза в год и перед каждым отопительным сезоном) проводить визуальный осмотр электрических контактов, зачищать их и производить протяжку с усилием:
  - Гаек на контактных стержнях ТЭН с усилием 1,8 Нм (см. **Рис.21**);
  - Винты контактов автомата и твердотельных реле с усилием 2,5 Нм.

### Осмотр, и техническое обслуживание (ТО)

- работы по ТО могут выполняться специалистами регионального сервисного центра;
- при проведении ТО проверяется состояние **изделий с ограниченным ресурсом** (см. стр.28);
- при ремонте, либо замене используйте запчасти торговой марки ZOTA.

### Демонтаж кожуха котла

- выкрутить болты крепления (**Рис.19, поз.3**);
- переместить кожух вверх, сняв с зацепов (**Рис.19, поз.4**);
- откинуть кронштейн для крепления пульта управления (**Рис.20, поз.1**);
- отжать замки-защелки (**Рис.20, поз.2**) с двух сторон;
- переместить кронштейн в нижнее положение;
- имеется возможность сменить положение кронштейна, достав его из пазов и закрепив в соответствующие пазы выше (**Рис.20, поз.3**).




Рис.19 Снятие кожуха

1 - Основание котла      3 - Болт крепления кожуха  
2 - Кожух котла      4 - Зацеп кожуха





Рис.20 Откидывание кронштейна

1 - Кронштейн      3 - Дополнительные крепления кронштейна  
2 - Замок-защелка

## Замена блоков ТЭН

- при замене блок ТЭН присоединение фазных проводов к выводам блок ТЭН производить согласно **Рис.21**. Сечение кабеля указано в **Таб.1** и **Таб.2**;
- провод нейтрали «N» подключить на перемычку блока ТЭН (**Рис.21**).



**Рис.21** Присоединение проводов к выводам блок ТЭН



**Внимание!** При закручивании гайки M4 (1) во избежание короткого замыкания, при повреждении изоляции (3) и последующего выхода из строя блока ТЭН необходимо зафиксировать (рожковым) гаечным ключом гайку M4 (2). Затяжку гайки M4 (1) производить с усилием 1,8 Нм.

## Методика проверки сопротивления изоляции нагревательного элемента.

- Обесточить котел;
- отсоединить все провода от нагревательного элемента;
- соединения не должны иметь ржавчины и загрязнений;
- перевести переключатель измерительного прибора в нужное положение;
- подключить щуп №1 измерительного прибора к общей нейтральной клемме нагревательного элемента, а щуп №2 приложить к «корпусу» нагревательного элемента;
- провести измерение сопротивления изоляции ТЭН. Сопротивление изоляции ТЭН проверяют измерительным прибором с рабочим напряжением не менее 500 В;
- значение сопротивления изоляции ТЭН в блоке согласно ГОСТ 19108 должно быть не менее 1 МОм. Во время проверки сопротивления изоляции, не должно происходить поверхностного перекрытия или пробоя изоляции;
- если значение сопротивления изоляции нагревательного элемента менее 1 МОм, его следует заменить;
- технические характеристики используемых нагревательных элементов приведены в **Таб.5** и **Таб.6**.



**Внимание!** Во время измерения изоляции запрещается прикасаться к нагревательному элементу и соприкосновение проверяемого нагревательного элемента с токопроводящими поверхностями, так как это может привести к поражению электрическим током.

| №   | Наименование   | Котел электрический ZOTA SOLID-X |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----|--|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|     |  | 6                                | 9    | 12   | 14   | 15   | 18   | 21   | 24   | 30   |  |
| 1   | Мощность, кВт  | 6                                | 9    | 12   | 14   | 15   | 18   | 21   | 24   | 30   |  |
| 2   | Расчетные значения сопротивления ТЭН в блоке, Ом*        |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 2.1 | Блок ТЭН 3 кВт   | 48                               | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 2.2 | Блок ТЭН 4,5 кВт   | -                                | 32   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 2.3 | Блок ТЭН 5 кВт   | -                                | -    | -    | 29   | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 2.4 | Блок ТЭН 6 кВт   | -                                | -    | 24   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 2.5 | Блок ТЭН 7,5 кВт   | -                                | -    | -    | -    | 20   | -    | -    | -    | -    |  |
| 2.6 | Блок ТЭН 9 кВт   | -                                | -    | -    | 16   | -    | 16   | 16   | -    | 16   |  |
| 2.7 | Блок ТЭН 12 кВт  | -                                | -    | -    | -    | -    | -    | 12   | 12   | 12   |  |
| 3   | Значения номинального потребляемого тока электрокотлом** |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 3.1 | При однофазном подключении, А                            | 27,3                             | 40,9 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |  |
| 3.2 | При трехфазном подключении, А                            | 9,1                              | 13,7 | 18,3 | 21,3 | 22,8 | 27,4 | 31,9 | 36,5 | 45,6 |  |

**Таб.5 Технические характеристики нагревательных элементов в котлах от 6 до 30 кВт**

| №   | Наименование   | Котел электрический ZOTA SOLID-X |      |    |      |      |       |       |       |       |  |
|-----|--|----------------------------------|------|----|------|------|-------|-------|-------|-------|--|
|     |  | 36                               | 42   | 48 | 54   | 60   | 72    | 84    | 100   | 133   |  |
| 1   | Мощность, кВт  | 36                               | 42   | 48 | 54   | 60   | 72    | 84    | 100   | 133   |  |
| 2   | Расчетные значения сопротивления ТЭН в блоке, Ом*        |                                  |      |    |      |      |       |       |       |       |  |
| 2.1 | Блок ТЭН 12 кВт  | 12                               | 12   | 12 | 12   | -    | 12    | 12    | -     | -     |  |
| 2.2 | Блок ТЭН 15 кВт  | -                                | 10   | -  | 10   | 10   | -     | 10    | -     | -     |  |
| 2.3 | Блок ТЭН 16,7 кВт  | -                                | -    | -  | -    | -    | -     | -     | 9     | 9     |  |
| 3   | Значения номинального потребляемого тока электрокотлом** |                                  |      |    |      |      |       |       |       |       |  |
| 3.1 | При трехфазном подключении, А                            | 54,8                             | 63,9 | 73 | 82,1 | 91,3 | 109,5 | 127,8 | 152,1 | 197,7 |  |

\*Отклонение может составлять от +5% до -10%.

\*\*Отклонение может составлять ±10% от номинальных значений.

**Таб.6 Технические характеристики нагревательных элементов в котлах от 36 до 133 кВт**

**Эксплуатация котла запрещается:**

- при наличии протечек теплоносителя через сварные швы и места уплотнений;
- со снятым кожухом;
- без фильтра грубой очистки, установленном до циркуляционного насоса;
- в системах отопления с давлением более 0,3 МПа (3 кг/см<sup>2</sup>);
- включение котла при частичном или полном отсутствии в нём теплоносителя;
- без предохранительной арматуры.



**Категорически запрещается устанавливать запорную арматуру:**

1. на патрубок сброса теплоносителя из предохранительного клапана электрического котла;
2. на участок трубопровода от патрубка выхода подающего трубопровода до предохранительного клапана.

## 8. Правила хранения и транспортирования

- хранить котел необходимо в помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом при температуре не выше +45°C и не ниже -50°C, относительной влажности не более 80% при +25°C;
- котел в упаковке производителя можно транспортировать любым видом закрытого транспорта, с обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов;
- котлы поставляются в упаковке из гофрокартона.

## 9. Утилизация

По окончанию срока службы изделия и при невозможности его восстановления изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями документа «ГОСТ Р 53692 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов».



Элементы упаковки (пластиковые пакеты, полистирол и т.д.) необходимо беречь от детей, т.к. они представляют собой потенциальный источник опасности.

## 10. Описание неисправностей

| № | Наименование неисправности, внешнее проявление  | Вероятная причина   | Метод устранения   |
|---|---|---|--|
| 1 | Котел не включается, дисплей не светится  | Не подается электропитание на выключатель защитный, отсутствует напряжение на одной из фаз  | Проверить питающее напряжение на выключателе защитном на каждой фазе   |
|   |   | Сработал (перегорел) предохранитель в цепи питания контроллера.   | Заменить предохранитель (2 A*250 В) под крышкой контроллера <b>см. стр.27</b>  |
| 2 | Котел не греет, индикатор светится, индикатор показывает температуру теплоносителя, ступени не включаются           | Установлена мощность котла 0 кВт; установлена температура воздуха или теплоносителя ниже существующей.  | Установить необходимую температуру теплоносителя и воздуха; Установить датчик воздуха. Проверить ТЭНЫ  |
|   |   | Нагрев отключен, т.к. подключена функция погодозависимого управления и неправильно настроена<br>Горит пиктограмма  | Отключить или настроить функция погодозависимого управления  |
|   |   | Нагрев отключен внешним или встроенным термостатом.<br>Горит пиктограмма   | Отключите или настройте термостат  |
| 3 | Котел включается, греет плохо; температура теплоносителя и воздуха не повышается                                    | Установлена недостаточная температура теплоносителя и воздуха, датчик воздуха установлен неправильно, вышли из строя ТЭНЫ   | Установить необходимую температуру теплоносителя и воздуха; Установить датчик воздуха. Проверить ТЭНЫ  |
| 4 | Отключается выключатель защитный  | Неправильное подключение, вышли из строя ТЭНЫ, неисправен пульт управления, сечение подводящего кабеля меньше указанной в <b>Таб.1</b>  | Подключить котел в соотв. с паспортом; заменить ТЭНЫ, заменить пульт управления (выполняет специалист сервисной службы)  |
|   |   | Срабатывает независимый расцепитель (для котлов 6-42 кВт) - модуль рядом с автоматическим выключателем; для котлов 48-133кВт - модуль встроен в автоматический выключатель                          | Котел работал в аварийном режиме. Смотрите на дисплее уведомление о неисправностях (EXX). Автоматический выключатель возможно включить только после устранении критической неисправности |
| 5 | Не назначаются подключенные датчики температуры, не настраивается ПО на необходимую гидравлическую схему управления | Обрыв провода.  | В случае обрыва проводов замените провода.   |
|   |   | Датчики неправильно подключены в разъемы (нарушена полярность проводов)   | Проверьте цвета проводов в клеммах. При необходимости поменяйте местами провода произведите сброс настроек с помощью меню «Сброс настроек» <b>см. стр.27</b>                             |

Таб.7 Описание неисправностей

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 6 | Появление течи из под прокладки блока ТЭН   | Перегрев котла и превышение допустимого давления в котле                               | Заменить прокладку блока ТЭН, устранить причину перегрева и превышения давления   |
| 7 | Не работает насос, или клапан приоритета бойлера ГВС                                | Сгорел силовой предохранитель (2 A) (Рис.1, Рис.2, Рис.3, Рис.4, Рис.5, Рис.6, поз.17) | Убедитесь в исправности насоса или клапана приоритета бойлера. Заменить предохранитель  |
| 8 | Давление в котле соответствует норма, а нагрев отключен. На дисплее уведомление E11 | Неисправность датчика давления (Рис.1, Рис.2, Рис.3, Рис.4, Рис.5, Рис.6, поз.12)      | Выкрутить датчик давления вместе с латунным переходником, почистить отверстие в рабочей части датчика. При необходимости заменить датчик на новый. Проверьте кабель и штекер датчика давления |
| 9 | Котел не греет, на дисплее уведомление E07  | Ограничена циркуляция воздуха для охлаждения радиатора реле                            | Устранить причину перегрева радиатора твердотельных реле  |

Таб.7 Описание неисправностей



**Внимание!** Для корректной настройки расширенного функционала котла или для отказа от дополнительных функций можно произвести сброс настроек.



**Внимание!** Для "меню монтажника" и "меню сервисного инженера" сброс настроек делается в различных разделах, и сбрасывает только настройки конкретного меню. Сброс настроек "меню монтажника" - п.12.0 (см. паспорт на контроллер); Сброс настроек "меню сервисного инженера" - п.31.0 (см. паспорт на контроллер).

#### Для замены предохранителя в контроллере:

1. отключите электрическое питание котла;
2. снимите лицевую панель контроллера, ослабив защелки с помощью отвертки (Рис.23);
3. замените предохранитель Рис.22 (запасной предохранитель в базовой комплектации котла).



**Внимание!** Используйте только предохранитель на 2 A. Номинал выше может привести к повреждению платы контроллера.




Рис.22 Плата контроллера




Рис.23 Демонтаж лицевой панели