

Baillu

CE EAC RoHS

Руководство по эксплуатации

Тепловентилятор настенный



BFH/C-7018W

Code-128

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Baillu

Содержание

- 2 Используемые обозначения
- 4 Назначение прибора
- 4 Устройство прибора
- 4 Монтаж прибора
- 5 Технические характеристики
- 5 Управление прибором
- 6 Защита тепловентилятора от перегрева
- 6 Уход и техническое обслуживание
- 6 Устранение неисправностей
- 7 Срок эксплуатации
- 7 Транспортировка и хранение
- 7 Дата изготовления

- 7 Комплектация
- 7 Утилизация прибора

Используемые обозначения



ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжёлой травме или серьёзному повреждению оборудования.



ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьёзной травме или летальному исходу.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. В тексте данной инструкции тепловентилятор может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, аппарат, электрообогреватель;
2. Если повреждён кабель питания, он должен быть заменён производителем или авторизо-

ванной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом во избежание серьёзных травм;

3. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств;
4. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки;
5. Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений;
6. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

Правила безопасности


ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО!

- Перед вводом изделия в эксплуатацию обязательно рекомендуем ознакомиться с настоящим Руководством.
- При эксплуатации тепловентилятора соблюдайте общие правила безопасности при пользовании электроприборами.
- Прежде чем приступить к эксплуатации тепловентилятора, внимательно прочтите приведённые ниже правила.
- Убедитесь в том, что напряжение электросети соответствует указанному на этикетке тепловентилятора.
- Держите тепловентилятор вне досягаемости для детей.
- Периодически проверяйте сетевой шнур тепловентилятора на предмет отсутствия на нем повреждений. Ни в коем случае нельзя пользоваться тепловентилятором, если на сетевом шнуре или на самом тепловентиляторе заметны повреждения. В таком случае тепловентилятор подлежит проверке, а в случае необходимости и ремонту в квалифицированном сервисном центре*.
- Тепловентилятор предназначен только для использования в домашних условиях и в соответствии с настоящим Руководством.
- Ни в коем случае не погружайте тепловентилятор в воду или какую-либо иную жидкость. При очистке тепловентилятора следуйте правилам, приведенным в разделе «Уход и тех. обслуживание». Попадание воды в отверстия крайне опасно для тепловентилятора.
- Ни в коем случае не устанавливайте тепловентилятор поблизости от источников тепла.
- Перед очисткой тепловентилятора, а также в случае его выключения на продолжительный срок отключите его от электросети. Не следует извлекать сетевую вилку из розетки электросети влажными руками.
- Ни в коем случае не пользуйтесь тепловентилятором вне помещений. Окружающая обстановка должна исключать попадание влаги в тепловентилятор.
- Ни в коем случае не пользуйтесь принадлежностями, которые не рекомендованы производителем. Они могут быть опасны

для пользователя и иных лиц и создают возможность поломки вентилятора.

- Ни в коем случае не перемещайте тепловентилятор, взявшись за сетевой шнур. Всегда следите за тем, чтобы сетевой шнур ни за что не цеплялся. Не оборачивайте сетевой шнур вокруг тепловентилятора и не сгибайте его.
- Устанавливайте тепловентилятор на надёжной поверхности так, чтобы он не мог упасть.
- Не ставьте тепловентилятор под розеткой электросети. На розетку электросети не должен попадать поток горячего воздуха из тепловентилятора.
- Всегда располагайте тепловентилятор таким образом, чтобы исключить возможность возгорания легковоспламеняющихся материалов (например, занавесок). Следите за тем, чтобы ничего не перекрывало входные и выходные воздухопроводы. Во избежание возгорания не кладите на тепловентилятор одежду и др. вещи.
- Запрещается пользоваться тепловентилятором вблизи ванны, душа или каких-либо ещё ёмкостей с водой. Запрещается управлять тепловентилятором, если вы соприкасаетесь с водой.
- При работе тепловентилятора температура его решётки может оказаться слишком высокой. Остерегайтесь соприкосновения с ней во избежание ожога.
- Запрещается пользоваться тепловентилятором вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов.
- Запрещается вставлять что-либо в решётку тепловентилятора.
- Не используйте прибор не по его прямому назначению (сушка одежды и т. п.).
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Не оставляйте электроприбор без присмотра.
- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.**
Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

* Квалифицированный сервисный центр: отдел гарантийного ремонта предприятия-изготовителя либо предприятия-поставщика, или квалифицированного специалиста, аттестованного и уполномоченного для выполнения ремонтных работ с соблюдением всех мер безопасности.

4 Назначение прибора

Назначение прибора



ВНИМАНИЕ!

Перед вводом изделия в эксплуатацию настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим Руководством.

Тепловентилятор предназначен для обогрева небольших помещений до 22 м². Его применение особенно удобно в местах, где нет иных источников тепла, кроме электричества (например, торговые павильоны, мастерские и т.п.).



ВНИМАНИЕ!

Не оставляйте электроприбор без присмотра.

Устройство прибора




Рис. 1. Устройство прибора

1. Воздуховыдувная решетка
2. Корпус
3. Панель управления

Панель управления




Рис. 2. Панель управления

Индикаторы:

- А. Вкл./выкл.
- Б. Режим вентилятора
- В. Режим обогрева
- Г. Таймер

Кнопки:

1. Уменьшение температуры
2. Увеличение температуры
3. Таймер (6 часов)
4. Переключение режимов (холод, тепло)
5. Вкл./выкл.

Пульт дистанционного управления




Рис. 3. Пульт ДУ

1. Вкл./Выкл.
2. Режим обогрева
3. Режим вентилятора
4. Таймер
5. Уменьшение температуры
6. Увеличение температуры

Монтаж прибора

Для установки тепловентилятора необходимы:

- дрель;
- молоток;
- крестовая отвертка;
- уровень с измерительной шкалой.

Рекомендуемая высота установки тепловентилятора – 180 см от пола.

Установка

1. Наметьте на стене, на высоте 180 см две точки, с расстоянием между ними равном 30 см.
2. В намеченных точках просверлите дрелью два отверстия.
3. С помощью молотка вбейте в отверстие дюбели.
4. Вверните крепежный винт в дюбели – винты должны выступать на 10 мм над поверхностью стены.
5. Удостоверьтесь в прочности крепежных винтов.
6. Установите обогреватель на крепежные винты.




Рис. 4. Схема установки прибора

**ВНИМАНИЕ!**

Частое срабатывание термopедохранителя не является нормальным режимом работы. В случае повторного срабатывания термopедохранителя необходимо отключить тепловентилятор от сети, выяснить и устранить причины, вызвавшие его отключение.

Подключите прибор к сети электропитания, на панели прибора загорится световой индикатор рабочего состояния.

Технические характеристики

Параметр/Модель	BFH/C-7018W
Мощность обогрева, Вт	1800
Номинальная потребляемая мощность, кВт	1,8
Нагревательный элемент	Керамика
Напряжение питания, В ~ Гц	220-240 ~ 50
Номинальный ток, А	8,18
Влагозащитное исполнение	IP55
Класс электрозащиты	I класс
Площадь обогрева, м ² *	до 22
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	547×180×126
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	590×240×160
Вес нетто, кг	2,15
Вес брутто, кг	2,7

* Указано ориентировочное значение, которое может отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

Управление прибором

1. Включите тепловентилятор нажав кнопку , прозвучит звуковой сигнал и загорится световой индикатор, обозначающий работу прибора в режиме вентилятора.
2. Для включения режима обогрева нажмите кнопку  на панели управления или пульте ДУ. Прозвучит звуковой сигнал, на панели прибора загорится световой индикатор .
3. Для отключения обогрева нажмите еще раз на кнопку  на панели управления или пульте ДУ. Прозвучит звуковой сигнал, прибор продолжит работу в режиме вентилятора.
4. Для регулировки температуры управляйте кнопками на панели управления или пульте ДУ:
 - + – увеличение температуры обогрева.
 - – уменьшение температуры обогрева.
5. Для включения таймера нажмите кнопку  на панели управления или пульте ДУ. Выберите время отключения, максимум 6 часов. После истечения выбранного времени прибор автоматически отключится.

**ВНИМАНИЕ!**

При отключении прибора в режиме обогрева полной или половинной мощности нажатием кнопки  прозвучит звуковой сигнал, прибор продолжит обдув нагревательного элемента в течении 20 секунд для охлаждения нагревательного элемента. При этом на панели управления прибора индикатор работы прибора в режиме вентилятора  будет мигать.

Тепловентилятор оснащен защитой от

После этого включите тепловентилятор в желаемом режиме — тепловентилятор заработает в штатном режиме.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

□ **COMPTON VISION TRANSMITTER**

- ## Устройство нестраданий

[illegible]

Если тепловентилятор не включается

Возможные причины:

- ВОЗМОЖНО ОТСУТСТВИЕ

- [Facebook](#)



ВНИМАНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ:

для устранения

Срок эксплуатации прибора

Тепловентилятор должен храниться в упаковке



ВНИМАНИЕ!

3 – МЕСЯЦ И ГОД ПРОИЗВОДСТВА

Тепловентилятор – 1 шт;

Пульт ДУ – 1 шт;

Инструкция – 1

Гарантийный талон

Угнута труба

По истечении срока службы

подвергаться утилизации в соответствии с нор-

мами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.